

Instruction Manual

Manuel d'instructions

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Manual de instrucciones

Manuale d'uso

Manual de instruções

Instrukcja obsługi



Bottle cooler - 12 bottles

Refroidisseur à bouteille - 12 bouteilles

Flaschenkühler - 12 flaschen

Flessenkoeler - 12 flessen

Enfriador de botellas – 12 botellas

Raffreddatore per bottiglie - 12 bottiglie

Frigorífico para garrafas - 12 garrafas

Chłodziarka do butelek - 12 butelek



ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these operating instructions carefully before using the device and keep them for future use.

- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **WARNING:** Risk of child entrapment.
- Before disposing of your used appliance:
Remove its doors and leave the shelves in place so that a child cannot easily climb into the unit.
- Never allow children to use, play with or climb into the unit.
- Never clean the components of the unit with flammable liquids.
- Do not store or use gasoline or any other flammable liquids or gases near this or any other appliance. Vapors present a risk of fire or explosion.
- To clean your appliance, do not use abrasive cleaners or solvents
- Leave 10cm of free space between the back and sides of the unit to allow for ventilation of the cooling system.
- In order to store your wines at a stable temperature, avoid leaving the door open for too long.
- Do not install your appliance near a heat source and avoid direct sunlight.
- Install your appliance on a flat, clean and stable floor.
- Do not install any other electrical equipment on your appliance.

- To ensure your safety, do not place your appliance in damp places.
- Do not store perishable food in this appliance as the indoor temperature may not be cold enough for proper storage.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.
- This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as :
 - kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farmhouses
 - in hotels, motels and other residential environments
 - guest rooms.
- This device is designed for use inside a house or apartment. It is essential that the temperature of the room in which it is used is not lower than 16° C or higher than 32°C for optimal use.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved.
- Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are at least 8 years of age and are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 8 years of age.
- When using electrical equipment, safety precautions must always be taken to prevent the risk of fire, electric shock and/or injury in the event of misuse.

- Make sure that the voltage rating on the typeplate corresponds to your main voltage of your installation. If this is not the case, contact the dealer and do not connect the unit.
- The device must not be used if it has been dropped, it obvious signs of damage are visible or if it has leaks.
- Please keep this document at hand and give it to the future owner in case of transfer of your device
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or instructed in the safe use of the appliance and that they fully understand the potential hazards.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The shelves is placed in factory mode that result in the most

efficient use of energy for the refrigerating appliances.

- If food is stored for a long time, it is recommended to wrap it in plastic wrap and set the temperature lower.

By purchasing this appliance, you own a device that combines unique advantages:

- ◆ The thermoelectric cooling system is extremely discreet, unlike conventional appliances with much noisier compressors.
- ◆ Less vibration: to preserve the quality of the wines.
- ◆ Small size, taking up less space.

CAUTION: Because the refrigerant gases are combustible, professional service people will be required to dispose of the electric cooler once it is out of use.

WARNING: Do not use this product in a place where children can touch it and do not leave children to use it alone.

Disposal of waste

To avoid any harm to the environment or human health caused by the uncontrolled disposal of electrical waste, recycle the device responsibly to promote the reuse of material resources. Disposal must be done safely at public collection points provided for this purpose.

Older refrigerators may contain CFCs that destroy the ozone layer; contact your nearest waste treatment center for more details on proper disposal procedures.

This appliance contains the coolant isobutene(R600a),a natural gas which is environmentally friendly. Although it is flammable, it does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect. The use of this coolant has, however, led to a slight increase in the noise level of the appliance. You might be able to hear the coolant flowing around the system.

This is unavoidable, and does not have any adverse effect on the performance of the appliance. Care must be taken during the transportation and setting up the appliance that no parts of the cooling system are damaged. Leaking coolant can damage the eyes.

A wine cooler is the most practical space for storing wines. Its role is to balance the temperature and humidity inside so that your wine does not lose its taste and its aromas.

Due to these heavy operations, noises can be heard. Most of the time, this is normal noise.

Before calling technical service for assistance, please read these few lines.

These sounds are completely normal: buzzing, roaring, clicking, crackling ...

When the cooler has just stopped working, you may hear a buzzing, roaring, clicking or squealing noise. When the operation stabilizes, the sounds subside.

For direct cooling, some kind of irregular crackling, hissing, bubbling, crackling can often be heard when the compressor is running for a while or has just stopped. This sound is caused by the relief of stress due to expansion and contraction when temperature changes, and will not be affected by normal application of the product.

The compressor consists of an electric motor and a compression device. Due to the heat produced during the compression of the refrigerant, it is possible especially in summer when the ambient temperature is higher that heat is emitted by the cooler. All of these phenomena are normal.

To reduce some noises:

First, make sure your cooler is on a level surface.

Location is important, do not lean the cooler against the wall.

The bottles must be correctly loaded to avoid parasitic vibrations.

The noise may come from the circulation fan, check that nothing is interfering with its operation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before putting your appliance into service

- Remove all inner and outer packaging components.
- This appliance is designed to be free standing.
- Before connecting your device to a power supply, allow it to stand upright for about 2 hours. This reduces the risk of malfunction of the refrigeration system due to handling during transport.
- Clean the inner surfaces of the unit with a soft cloth and warm water.
- Leave 10cm of free space between the back and sides of the unit to allow for ventilation of the cooling system. Failure to do so will result in poor cooling performance, dust build up on the components and dramatically shorten the life of the product. It may also void the warranty.

Below are the guidelines for creating proper ventilation

Ventilation basics: While the unit is cooling(removing the heat)from its interior, the removed heat is being dissipated through the condenser coil at the rear of appliance. This heat must be removed with proper air circulation and exhausted to the outside of the cabinet enclosure. If this is not done, excessive heat will build up inside the cabinet enclosure and prevent the unit from maintaining proper cooling, increase power consumption and overheat the electrical components.

- Place your unit on a floor strong enough to support the weight of the fully filled unit.
- Make sure the unit is level by adjusting the front feet underneath the unit. Make sure that the appliance rests on its feet in a stable manner.
- Install the appliance away from direct sunlight and heat sources (radiator, hot plate, etc.). Direct sunlight can damage the unit's coating and heat can increase its power consumption. If the ambient temperature is extremely cold or hot, this may prevent the unit from operating properly.
- The unit is not designed to be installed in a basement or cooler.
- This unit is designed exclusively for indoor use.

Caution: Make sure that the unit is kept away from any substance that may cause combustion.

- Check that the water tank is in place before connecting the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE


Cleaning your appliance

- Unplug your appliance and take out all the bottles.
- Clean the outside of the unit with hot water and a mild detergent.
- Remove the water tank at the bottom of the unit, then wash it.
-

Moving your appliance

- Remove all bottles and disconnect the appliance.
- Tape all loose parts inside your appliance.
- Turn the feet to adjust their height to the minimum to avoid damage.
- Tighten the door to keep it closed.
- Be sure to keep the appliance upright during transport.

PRODUCT DESCRIPTION



1	Light
2	Cold Plate
3	Shelf
4	Feet
5	Upper hinge
6	Door
7	Recess Handle
8	Magnetic Seal

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	AGE12
Capacity	12 bottles 75cl
Voltage	220-240V
Power consumption	70W(32°C)
Frequency	50Hz
Weight	13.0Kg
Dimensions (W x D x H)	345x480x470mm
Energy class	G
Energy consumption of 129kWh per year, calculated on the basis of the result obtained for 24 hours under standardized test conditions. Actual energy consumption depends on the operating conditions and location of the unit.	
Storage volume	31L
Coldest storage temperature	11°C
Design temperature	17°C
Climate class	N
This unit is designed for use at an ambient temperature between +16°C and +32°C	
Noise emissions	26dB

USE YOUR APPLIANCE



Your cooler has an electric temperature control on the front of the unit. You may program of your cooler at any setting you desire. The temperature is adjusted in the range of 11-18°C in the cabinet.

If the ambient temperature is higher or lower than the recommended temperatures, this will have a negative impact on its performance. For example, placing the unit in an extremely cold or hot place can cause variations in the internal temperature of the unit.

The internal temperature may vary depending on the location of the bottles, at the top, middle or bottom. Adjustment may be necessary depending on the ambient temperature.

The cooler is designed for the maximum storage of 12 standard size (75cl) bottles of wine.

Control panel



1. Light Control Button
2. Fahrenheit °F / Celsius °C Button
3. Display
4. Temperature Up Button
5. Temperature Down Button

Switching On Your Wine Cooler

Connect the mains cable to the mains socket. Set the operating temperature. Press \blacktriangle / \blacktriangledown to adjust the temperature.

Changing between Fahrenheit and Celsius

Press $^{\circ}\text{F}/{}^{\circ}\text{C}$ to change the temperature unit.

Switching On or Off the Interior Light

Press $\text{---}\text{O}$ to switch on or off the interior light.

To minimize energy consumption, be sure to respect the filling capacity of your cooler—12 "Bordeaux 75cl" size bottles.

When you use the cooler for the first time or restart the cooler after having been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the

display. This is normal and is due to the length of the activation time. Once the wine cooler is running for a few hours everything will be back to normal.

If you are concerned that the temperature display of cooler is not correct and wish to check the temperature you will need a special fridge/freezer thermometer. You may also need a hygrometer to check the humidity of your cooler. These are available from most supermarkets and hardware shops. Place the thermometer and hygrometer on the middle shelf of the electric cooler, where it can be read easily. Leave overnight, compare the temperature of the thermometer and the display in the wine cooler. The humidity in the cooler should be between 50%-80% RH depending on the type of wine.

NOTE:

- When the power is connected, cooling system starts to work. The temperature is set on certain position, which means that if the temperature of appliance reach the point set, Self-control Temperature System stops cooling system so the temperature in the cabinet rises gradually.
- When the inside temperature rises above the set point, Cooling Self-control Temperature starts to work again, the cooler enter into cooling circles.
- After you setting the temperature, the display will return to show the temperature in the cooler, but it could turn to the point that you have set gradually.

BREAKDOWNS AND SOLUTIONS

Some malfunctions can be easily resolved. Before calling customer service or a repairer, please consult the following table:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES & SOLUTIONS
The appliance does not work.	Not connected. The circuit-breaker is tripped or the fuse is damaged. Check if the outlet is powered by connecting another electrical device.
The appliance is not cold enough	Check the temperature setting. High ambient temperature may require setting the appliance to a colder temperature. The door is being opened too often. The door is not completely closed. The door seal is not properly positioned. Not enough space around the wine cooler to allow ventilation.
The device operates continuously	The room temperature is higher than the maximum supported. A large number of bottles inside the appliance. The door is being opened too often. The door is not completely closed. Temperature control is not calibrated correctly. The door seal is not properly positioned.
The light doesn't work.	The appliance is not plugged in. The circuit-breaker has been tripped or a fuse is damaged. The LED lighting is out of order. The light button is set to "OFF".
Vibrations.	Check to make sure the appliance is level.

The appliance seems to be making too much noise.	The appliance is not level, or a foot is incorrectly adjusted.
The door does not close properly.	The appliance is not level. The shelves are out of position and blocking the door closure.
Water under the device	Water is being collected incorrectly in the water tank on the back of the unit. Check that the water tank is in place. Empty the water tank.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: HKOENIG

Supplier's address: -

Model identifier: AGE12

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	Yes	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	No

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height 460	Total volume (dm ³ or l)	31
	Width 345		
	Depth 480		
EEI	169	Energy efficiency class	G
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	26	Airborne acoustical noise emission class	A
Annual energy consumption (kWh/a)	129	Climate class:	temperate
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	32
Winter setting	No		

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values			
	Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	Yes 31,0	17	-	A
Wine storage	No -	-	-	-

Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	No	-	-	-	-
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-

Light source parameters:

Type of light source	LED
Energy efficiency class	-

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: -

WARRANTY

The warranty period for our products is 2 years, unless otherwise stated, starting from the date of initial purchase or the date of delivery.

If you have any problems or questions, you can easily access our help pages, troubleshooting tips, FAQ, and user manuals on our service site: <https://sav.hkoenig.com>.

By typing the reference name of your device in the search bar, you can access all available online support, designed to best meet your needs.

If you still cannot find an answer to your question or problem, then click on "Did the answer solve your problem?". This will direct you to the Customer Support Request Form, which you can fill out to validate your request and get help.

WARRANTY CONDITIONS

The warranty covers all failures occurring under normal use, in accordance with the usage and specifications in the user's manual.

This warranty does not apply to packaging or transportation problems during shipment of the product by the owner. It also does not include normal wear and tear of the product, nor maintenance or replacement of consumable parts.

EXCLUSION OF WARRANTY

- Accessories and wearing parts (*).
- Normal maintenance of the device.
- All breakdowns resulting from improper use (shocks, failure to comply with power supply recommendations, poor conditions of use, etc.), insufficient maintenance or misuse of the device, as well as the use of unsuitable accessories.
- Damage of external origin: fire, water damage, electrical surge, etc.
- Any equipment that has been disassembled, even partially, by persons other than those authorized to do so (notably the user).
- The products whose serial number would be missing, deteriorated or illegible that would not allow its identification.

- The products subjected to leasing, demonstration, or exhibition.

(*) Some parts of your device, called wear parts or consumables, deteriorate with time and frequency of use of your device. This wear and tear are normal but can be accentuated by poor conditions of use or maintenance of your device. These parts are therefore not covered by the warranty. The accessories supplied with the device are also excluded from the warranty. They cannot be exchanged or refunded. However, some accessories can be purchased directly through our website: <https://sav.hkoenig.com/>.

ENVIRONMENT

CAUTION:



Do not dispose of this product as it has with other household products. There is a separation of this waste product into communities, you will need to inform your local authorities about the places where you can return this product. In fact, electrical and electronic products contain hazardous substances that have harmful effects on the environment or human health and should be recycled. The symbol here indicates that electrical and electronic equipment should be chosen carefully, a wheeled waste container is marked with a cross.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://en.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

FRANÇAIS

✓ AVERTISSEMENT ✓

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre refroidisseur, respectez ces précautions de base :

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr.

- AVERTISSEMENT : en installant l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou abîmé.
- AVERTISSEMENT : ne placez pas de prise multiple ou de prise d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.
- ATTENTION: risque potentiel pour les enfants.
- Avant de jeter votre appareil usagé :

Retirez ses portes et laissez les étagères en place afin qu'un enfant ne puisse pas facilement monter dedans.

- Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer avec ou grimper dans l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les éléments de l'appareil avec des liquides inflammables.
- N'entreposez ni utilisez d'essence ou tout autre liquide ou gaz inflammable à proximité d'un appareil électrique. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Pour nettoyer votre appareil, n'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants.
- Laissez 10 cm d'espace autour de l'appareil pour permettre la ventilation du système de refroidissement.
- Afin de conserver vos bouteilles de vin à une température stable, évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- N'installez pas votre appareil à proximité d'une source de chaleur et évitez les rayons directs du soleil.
- Installez votre appareil sur un sol plat, propre et stable.
- N'installez aucun autre équipement électrique sur votre appareil.
- Pour assurer votre sécurité, ne placez pas votre appareil

dans des endroits humides.

- Ne gardez pas d'aliments périssables dans cet appareil car la température intérieure peut ne pas être assez froide pour cela.
- Cet appareil de refroidissement ne doit pas être encastré.
- Cet appareil de refroidissement n'est pas conçu pour congeler les aliments.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les zones de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
 - les fermes
 - dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel
 - les chambres d'hôtes.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Il est essentiel que la température de la pièce dans laquelle il est utilisé ne soit pas inférieure à 16°C ni supérieure à 32°C pour un fonctionnement optimal.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas autorisés à remplir ou vider cet appareil de refroidissement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils soient pleinement conscients des dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont au moins 8 ans et sont surveillés par un adulte.
- Gardez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Lors de l'utilisation d'équipements électriques, des précautions doivent toujours être prises pour éviter les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure en cas de mauvaise utilisation.
- Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique corresponde à la tension principale de votre installation. Si ce n'est pas le cas, contactez le revendeur et ne branchez pas l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes évidents de dommages ou des fuites.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi en lieu sûr et le remettre au futur propriétaire en cas de transfert de votre appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Pour éviter la contamination du vin, veuillez respecter les consignes suivantes :
 - L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation importante de la température intérieure de l'appareil.
 - Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et le système de drainage.
- - Si l'appareil de refroidissement doit être laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez,

nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures dans l'appareil.

- Ne mettez aucune substance explosive comme les aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien ou toute personne qualifiée afin d'éviter un accident.
- Les étagères sont disposées en usine afin d'assurer une utilisation plus efficace de l'énergie de l'appareil de refroidissement.
- Si les aliments sont conservés pendant une longue période, il est recommandé de les envelopper dans un film plastique et de baisser la température.

Cet appareil possède des avantages uniques :

- ◆ Le système de refroidissement thermoélectrique est extrêmement discret, contrairement aux appareils conventionnels qui ont des compresseurs beaucoup plus bruyants.
- ◆ Moins de vibrations pour préserver la qualité des vins.
- ◆ Une petite taille qui prend moins de place.

ATTENTION : Étant donné que les gaz réfrigérants sont combustibles, vous devrez faire appel à un professionnel pour les retirer de l'appareil avant de vous en débarrasser.

AVERTISSEMENT : N'installez pas ce produit dans un endroit où les enfants peuvent le manipuler et ne les laissez pas l'utiliser seuls.

Mise au rebut

Pour éviter tout dommage à l'environnement ou à la santé humaine causé par l'élimination incontrôlée des déchets

électriques, recyclez l'appareil de manière responsable afin de permettre la réutilisation des composants. L'élimination doit se faire en toute sécurité dans les points de collecte publics prévus à cet effet.

Les réfrigérateurs plus anciens peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez votre centre de traitement des déchets le plus proche pour plus de détails sur les procédures d'élimination appropriées.

Cet appareil contient du liquide de refroidissement isobutane (R600a), un gaz naturel respectueux de l'environnement. Bien qu'il soit inflammable, il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas l'effet de serre. L'utilisation de ce liquide de refroidissement a cependant conduit à une légère augmentation du niveau sonore de l'appareil. Vous pourriez peut-être entendre le liquide de refroidissement s'écouler dans le système.

Ceci est inévitable et n'a aucun effet négatif sur les performances de l'appareil. Lors de son transport et de son installation, il faut veiller à ce qu'aucune pièce du système de refroidissement ne soit endommagée. Une fuite du liquide de refroidissement peut abîmer les yeux.

Un refroidisseur à vin est l'espace le plus pratique pour stocker les vins. Son rôle est d'équilibrer la température et l'humidité à l'intérieur afin que votre vin ne perde pas son goût et ses arômes. En raison de ces opérations lourdes, des bruits peuvent se faire entendre. Le plus souvent, ces bruits sont normaux.

Avant de faire appel au service technique pour obtenir de l'aide merci de prendre connaissance de ces quelques lignes.

Ces sons sont tout à fait normaux : bourdonnement, grondement, cliquetis, craquement...

Lorsque le refroidisseur vient de s'arrêter de fonctionner, il se peut qu'un bourdonnement, un grondement, des cliquetis ou bruit strident se fassent entendre. Lorsque l'opération se stabilise les sons s'atténuent.

Pour le refroidissement direct, une sorte de bruit de fissure irrégulier, un siflement, un bouillonnement, un craquement peut souvent être entendu lorsque le compresseur fonctionne pendant un certain temps ou vient de s'arrêter. Ce son est causé par le soulagement du stress dû à l'expansion et à la contraction lorsque la température change, et ne sera pas affecté l'application normale du produit.

Le compresseur se compose d'un moteur électrique et d'un appareil de compression. En raison de la chaleur produite lors de la compression du réfrigérant, il est possible surtout en été lorsque la température ambiante est plus élevée que de la chaleur soit émise de le refroidisseur. Tous ces phénomènes sont normaux.

Pour réduire certains bruits :

Dans un premier temps, vérifiez que votre refroidisseur soit sur une surface plane.

L'emplacement a son importance, ne pas plaquer le refroidisseur contre le mur.

Le chargement des bouteilles doit être bien fait pour éviter les vibrations parasites.

Le bruit peut provenir du ventilateur de brassage, vérifiez que rien ne gêne son fonctionnement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de mettre votre appareil en service

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Cet appareil est conçu pour être autonome.
- Avant de brancher le refroidisseur de vin, laissez-le reposer pendant environ 2 heures. Ceci réduira la possibilité d'un mauvais fonctionnement du système de refroidissement après le transport.
Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède avec un chiffon doux.
- Laissez 10 cm d'espace libre entre l'arrière et les côtés de l'appareil pour permettre la ventilation du système de refroidissement. Ne pas le faire réduira ses performances, permettra une accumulation de poussière sur les composants et raccourcira considérablement la durée de vie du produit. Cela peut également annuler la garantie.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations pour créer une ventilation adéquate :

Notions de base sur la ventilation : pendant que l'appareil refroidit (en retirant la chaleur de l'intérieur), la chaleur évacuée est dissipée par le serpentin du condenseur à l'arrière de l'appareil. Cette chaleur doit être évacuée par une circulation d'air appropriée et vers l'extérieur de l'enceinte de l'appareil. Si cela n'est pas fait, une chaleur excessive s'accumulera à l'intérieur du compartiment de l'appareil et l'empêchera de maintenir un refroidissement correct, augmentera la consommation d'énergie et surchauffera les composants électriques.

- Placez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter son poids quand il est plein de bouteilles.
- Assurez-vous que l'appareil soit à niveau en réglant les pieds avant. Assurez-vous qu'il repose sur ses pieds de manière stable.
- Installez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (radiateur, plaque chauffante, etc.). La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement de l'appareil et la chaleur peut augmenter sa consommation d'énergie. Si la température ambiante est extrêmement froide ou chaude, cela peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
- L'appareil n'est pas conçu pour être installé dans un sous-sol ou une cave.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Attention : Assurez-vous que l'appareil soit éloigné de toute substance pouvant causer un incendie.

- Vérifiez que le réservoir d'eau soit en place avant de brancher l'appareil.

NETTOYAGE ET TRANSPORT


Nettoyage de votre appareil

- Débranchez votre appareil et sortez toutes les bouteilles.
- Nettoyez l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Retirez le réservoir d'eau au bas de l'appareil, puis lavez-le.

Transport de votre appareil

- Retirez toutes les bouteilles et débranchez l'appareil.
- Scotchez toutes les pièces amovibles à l'intérieur de votre appareil.
- Vissez les pieds au maximum pour éviter de les abîmer.
- Scotchez la porte pour la maintenir fermée.
- Veillez à maintenir l'appareil en position verticale pendant le transport.

DESCRIPTION DU PRODUIT



1	Lampe
2	Plaque réfrigérante
3	Étagère
4	Pieds
5	Charnière supérieure
6	Porte
7	Poignée
8	Joint d'étanchéité magnétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	AGE12
Capacité	12 bouteilles de 75 cl
Tension	220 – 240 V
Consommation d'énergie	70 W (32°C)
Fréquence	50 Hz
Poids	13 kg
Dimensions (L x P x H)	345x480x470 mm
Classe énergétique	G
Consommation d'énergie de 129 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pendant 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions de fonctionnement et de l'emplacement de l'appareil.	
Volume de stockage	31 l
Température de stockage la plus froide	11°C
Température de conception	17°C
Classe climatique	N
Cet appareil est conçu pour une utilisation à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C	
Niveau sonore	26 dB

UTILISATION DE L'APPAREIL

Votre refroidisseur dispose d'un contrôle électrique de la température à l'avant. Vous pouvez programmer votre appareil comme vous le voulez. La température est réglée dans la plage de 11-18°C.

Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées, cela aura un impact négatif sur ses performances. Par exemple, si l'appareil se trouve dans un endroit très froid ou très chaud, cela peut provoquer des variations de sa température interne.


La température interne peut varier selon que les bouteilles se trouvent en haut, au milieu ou en bas.

Un réglage peut être nécessaire en fonction de la température ambiante.

Le refroidisseur de vin est conçu pour contenir un maximum de 12 bouteilles de vin de taille standard (75 cl).

Panneau de commande

Le panneau de commande est situé en haut de la porte.



BOUTON DE LA LUMIÈRE ☀

Pour allumer ou éteindre la lumière intérieure.

AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE ↑

Ce bouton permet d'augmenter la température de 1°C ou 1°F à chaque pression.

DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE ↓

Ce bouton permet de diminuer la température de 1°C ou 1°F à chaque pression.

SÉLECTEUR °F/°C

Ce bouton permet d'afficher les températures en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Afin de minimiser la consommation d'énergie, veillez à respecter la capacité de remplissage de votre refroidisseur de vin – 12 bouteilles de Bordeaux de 75 cl.

Lorsque vous utilisez le refroidisseur de vin pour la première fois ou que vous le redémarrez après qu'il ait été éteint pendant une longue période, il peut y avoir un écart de quelques degrés entre la température que vous sélectionnez et celle indiquée sur l'affichage LED. Ceci est normal et est dû à la longueur du temps d'activation. Une fois que le refroidisseur de vin fonctionne pendant quelques heures, tout redevient normal.

Si vous craignez que l'affichage de la température de l'appareil ne soit pas correct et que vous souhaitez le vérifier, vous aurez besoin d'un thermomètre spécial pour réfrigérateur/congélateur. Vous aurez peut-être aussi besoin d'un hygromètre pour vérifier l'humidité à l'intérieur de votre refroidisseur. Ceux-ci sont en vente dans la plupart des supermarchés et des quincailleries. Placez le thermomètre et l'hygromètre sur l'étagère du milieu où ils peuvent être lus facilement.

Laissez reposer une nuit, comparez la température du thermomètre et celle de l'affichage sur le panneau de commande. L'humidité doit être comprise entre 50 % et 80 % d'HR selon le type de vin.

REMARQUE :

- Lorsque l'appareil est branché, le système de refroidissement commence à fonctionner. La température est réglée sur une certaine position, ce qui signifie que si la température de l'appareil atteint la valeur choisie, le système de température à contrôle automatique arrête le système de refroidissement afin que la température dans l'appareil augmente progressivement.
- Lorsque la température intérieure dépasse la valeur choisie, le système automatique de refroidissement recommence à fonctionner.
- Après avoir réglé la température sur le panneau, la température intérieure s'affichera de nouveau, puis évoluera progressivement jusqu'à atteindre celle que vous avez réglée.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant d'appeler le service client ou un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant :

PROBLÈME	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil ne marche pas	Il n'est pas branché. Le disjoncteur est déclenché ou le fusible a fondu. Vérifiez si la prise est alimentée en branchant un autre appareil électrique.
L'appareil n'est pas assez froid	Vérifier le réglage de la température. Une température ambiante élevée peut nécessiter un réglage de l'appareil à une température plus froide. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte n'est pas correctement positionné. Il n'y a pas assez d'espace autour de l'appareil pour permettre sa ventilation.
L'appareil fonctionne en continu	La température ambiante est supérieure au maximum acceptable. Il y a un grand nombre de bouteilles dans l'appareil. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement. Le joint de la porte n'est pas correctement positionné.
La lumière ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché. Le disjoncteur s'est déclenché ou le fusible a fondu. La lampe LED est cassée. Le bouton d'éclairage est réglé sur OFF.
Vibrations	Vérifiez que l'appareil soit à niveau.
L'appareil semble faire trop de bruit	L'appareil n'est pas à niveau ou un pied est mal réglé.
La porte ne se ferme pas correctement	L'appareil n'est pas à niveau. Les étagères bloquent la fermeture de la porte.
Il y a de l'eau sous l'appareil	L'eau de condensation n'est pas bien recueillie dans le réservoir à l'arrière de l'appareil. Vérifiez que le réservoir d'eau soit en place. Videz le réservoir d'eau.

Fiche d'information sur le produit

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: HKOENIG

Adresse du fournisseur: -

Référence du modèle: AGE12

Type d'appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:	Oui	Type de construction:	à pose libre
Appareil de stockage du vin:	Non	Autre appareil de réfrigération:	Non

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur 460	Volume total (dm ³ ou l)	31
	Largeur 345		
	Profond 480		
IEE	169	Classe d'efficacité énergétique	G
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	26	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	A
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	129	Classe climatique:	tempérée
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	16	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	32
Réglage hiver	Non		

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment	Paramètres et valeurs de compartiment			
	Compartiment Volume (dm ³ or l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions	Pouvoir de congélation (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3		
Garde-manger	Oui	31,0	17	-	A
Stockage du vin	Non	-	-	-	-
Cave	Non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Non	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-	-
4 étoiles	Non	-	-	-	-
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-

Paramètres de la source lumineuse:

Type de source lumineuse	LED
Classe d'efficacité énergétique	-

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois

Informations supplémentaires:

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: -

GARANTIE

La durée de garantie de nos produits est de 2 ans, sauf décret en vigueur, à compter de la date d'achat initiale ou la date de livraison.

En cas de problèmes ou d'interrogations, vous pouvez facilement accéder à nos pages d'aides, conseils de dépannage, FAQ et modes d'emplois sur notre site SAV : <https://sav.hkoenig.com>.

En tapant le nom de référence de votre appareil dans la barre de recherche, vous accédez à tous les supports en ligne disponibles, conçus pour vous répondre au mieux à vos besoins.

Si vous ne trouvez toujours pas de réponse à votre question ou votre problème, alors cliquez sur « Est-ce que la réponse a résolu votre problème ? ». Vous accéderez alors au formulaire de demande d'assistance SAV, qu'il vous suffira de compléter pour valider votre demande et obtenir de l'aide.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre l'ensemble des pannes survenant dans le cadre d'une utilisation normale, conforme aux usages et spécifications présentes sur le manuel d'utilisation.

Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes d'emballage ou de transport pendant l'expédition du produit par son propriétaire. Elle n'inclut également pas l'usure normale du produit, ni la maintenance ou le remplacement de pièces consommables.

EXCLUSION DE GARANTIE

- Les accessoires et les pièces d'usure (*).
- L'entretien normal de l'appareil.
- Toutes pannes survenant par suite d'une mauvaise utilisation (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, mauvaises conditions d'utilisation, etc.), d'un entretien insuffisant ou d'un détournement de fonction de l'appareil, ainsi que l'usage d'accessoires non appropriés.
- Les dommages d'origine externe : incendie, dégâts des eaux, surtension électrique, etc.
- Tout matériel qui aura été démonté même partiellement par des personnes autres que celles habilitées (notamment l'utilisateur).
- Les produits dont le numéro de série serait absent, détérioré ou illisible que ne permettrait pas son identification.
- Les produits soumis à la location, à la démonstration ou à l'exposition.

(*) Certaines pièces de votre appareil dites pièces d'usure ou consommables se détériorent avec le temps et la fréquence d'usage de votre appareil. Cette usure est normale, mais peut être accentuée par des mauvaises conditions d'utilisation ou entretien de votre appareil. Ces pièces ne sont donc pas couvertes par la garantie.

Les accessoires fournis avec l'appareil sont également exclus du champ de la garantie. Ils ne peuvent donc être ni échangés, ni remboursés. Toutefois, certains accessoires peuvent être directement achetés via notre site : <https://sav.hkoenig.com/>.

ENVIRONNEMENT

ATTENTION :



Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://sav.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

DEUTSCH

✓WARNUNG✓	Um das Risiko eines Brandes, eines Stromschlages oder Verletzungen bei der Nutzung des Gerätes zu vermeiden, folgen Sie bitte diesen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen:
<p>Lesen Sie diese Bedienungsanweisungen vor der Nutzung sorgfältig und bewahren Sie diese als künftige Referenz auf.</p> <ul style="list-style-type: none">• WARNUNG: Wenn Sie das Gerät positionieren, vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel nicht gefangen oder beschädigt ist.• WARNUNG: Platzieren Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile hinter dem Gerät.• WARNUNG: Einklemmrisiko für Kinder.• Bevor Sie Ihr Gerät entsorgen: Nehmen Sie alle Türe ab und lassen Sie die Regale im Kühlschrank, damit keine Kinder einfach in das Gerät klettern können.• Erlauben Sie Kindern niemals das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder in das Gerät zu klettern.• Reinigen Sie die Teile des Gerätes niemals mit entflammmbaren Flüssigkeiten.• Benutzen oder Lagern Sie kein Benzin oder keine anderen entflammmbaren Stoffe oder Gase in der Nähe von diesem oder anderen Geräten. Dämpfe stellen eine Explosionsgefahr dar.• Benutzen Sie keine abrasiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, um das Gerät zu reinigen.• Lassen Sie einen 10 cm Abstand zu dem Hinterteil und den Seiten des Gerätes, um eine Belüftung des Kühlsystems zu ermöglichen.• Um Ihre Weine bei einer stabilen Temperatur zu lagern, vermeiden Sie es, die Tür für zu lange offen zu lassen.	

- Installieren Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Installieren Sie Ihr Gerät auf einer flachen, sauberen und stabilen Bodenfläche.
- Platzieren Sie keine elektrischen Geräte auf Ihrem Gerät.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, platzieren Sie Ihr Gerät nicht an feuchten Stellen.
- Lagern Sie keine verderblichen Lebensmittel in diesem Gerät, da die Innentemperatur nicht ausreichend kalt für eine sachgemäße Lagerung sein könnte.
- Dieses Kühlgerät ist nicht dafür geeignet, als ein eingebautes Gerät benutzt zu werden.
- Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.
- Dieses Gerät ist nur für die Haushaltsnutzung und gleichartigen häuslichen Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - in Küchenbereichen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - in Bauerhäusern oder von den Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - in Bed and Breakfast- Einrichtungen;
 - beim Catering und in ähnlichen Non-Retail Anwendungsbereichen.
- Dieses Gerät ist für die Innennutzung in einem Haus oder einer Wohnung geeignet. Für die optimale Leistung ist es wichtig, dass die Raumtemperatur, wo das Gerät benutzt wird, nicht niedriger als 16° C und nicht höher als 32°C ist.

- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen Kühlgeräte beladen oder entladen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahre benutzt werden, solange sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist, und kennen die damit verbundenen Gefahren.
- Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind über 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und sein Stromkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Während der Nutzung von elektrischen Geräten müssen grundlegende Sicherheitsanweisungen immer beachtet werden, um das Risiko eines Brandes, eines Stromschlages und/oder einer Verletzung im Falle des Missbrauchs zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Hauptspannung Ihrer Einrichtung übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie den Händler und schließen Sie das Gerät nicht an.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder eine Leckage hat.
- Halten Sie bitte dieses Dokument griffbereit und geben Sie es an den künftigen Besitzer im Falle der Übergabe des Gerätes weiter.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen

erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist, und kennen die damit verbundenen Gefahren.

- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Um eine Lebensmittelkontaminierung zu vermeiden, bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
 - Das Öffnen der Tür für eine längere Zeit kann zu einer deutlichen Steigerung der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.
 - Reinigen Sie regelmäßig die Flächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln und erreichbaren Drainagesystemen kommen können.
- - Wenn das Kühlgerät für eine längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, entfrosten und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um der Entstehung von Schimmel in dem Gerät vorzubeugen.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie z.B. Aerosoldosen mit entflammmbaren Treibgasen in diesem Gerät.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, seinem Dienstleister oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die von der Fabrik vorgegebene Platzierung von Regalen gewährleistet die effizienteste Energienutzung für Kühlgeräte.
- Wenn Lebensmittel für längere Zeit gelagert werden, ist es empfehlenswert, diese in Frischhaltefolie einzwickeln und die Temperatur niedriger einzustellen.
- Durch den Kauf dieses Gerätes bekommen Sie ein Gerät, das einzigartige Vorteile kombiniert:

- ◆ Das thermoelektrische Kühlungssystem ist extremst leise, im Gegebnsatz zu gewöhnlichen Geräten mit viel lauteren Kompressoren.
- ◆ Weniger Vibrationen: um die Qualität des Weines zu bewahren.
- ◆ Kompakte Größe, nimmt wenig Raum ein.

ACHTUNG: Da die Kältemittelgase brennbar sind, muss der Weinkühler von Fachkraften entsorgt werden, wenn dieser nicht mehr benutzt wird.

WARNUNG: Benutzen Sie dieses Produkt nicht an Stellen, wo Kinder es berühren können, und lassen Sie keine Kinder allein mit dem Gerät.

Entsorgung

Um jegliche Umwelt- und Gesundheitsschäden durch die unkontrollierte Entsorgung von elektrischen Abfällen auszuschließen, recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Die Entsorgung muss sicher an den zur Verfügung gestellten öffentlichen Sammelstellen erfolgen.

Ältere Geräte könnten FCKW beinhalten, das die Ozonschicht zerstört; kontaktieren Sie die nächstliegende Entsorgungsstelle für weitere Informationen über einen sachgemäßen Entsorgungsvorgang.

Dieses Gerät enthält das Kältemittel Isobutan (R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit. Obwohl es brennbar ist, beschädigt es nicht die Ozonschicht und erhöht nicht den Treibhauseffekt.

Die Verwendung dieses umweltfreundlichen Kältemittels hat jedoch zu einer Erhöhung der Betriebsgeräusche geführt. Dementsprechend können es Strömungsgeräusche im gesamten Kältekreislauf auftreten.

Diese Effekte sind nicht vermeidbar, haben aber auf die Leistungsfähigkeit des Gerätes keinen Einfluss. Achten Sie beim Transports und der Installation des Gerätes darauf, dass keine Komponenten des Kühlsystems beschädigt werden. Eine Kältemittel-Leckage kann die Augen schädigen.

Der Weinkeller ist der beste Ort, um Ihre Weine zu lagern. Seine Aufgabe besteht darin, die Temperatur und die Feuchtigkeit im Innenraum zu regeln, so dass Ihr Wein seinen Geschmack und sein Aroma nicht verliert. Wegen des starken Betriebs können bestimmte Geräusche hörbar sein. Die meiste Zeit sind das normale Töne. Bevor Sie technisches Support alamieren, lesen Sie bitte die folgenden Angaben.

Diese Geräusche sind vollkommen normal: das Summen, Rauschen, Klicken, Kracken...

Wenn der Weinkeller den Betrieb gerade eingestellt hat, können Sie ein Summ-, Rausch-, Klick- oder Quietschgeräusch hören. Wenn sich die Operation stabilisiert, werden die Geräusche nachlassen. Beim direkten Abkühlen können zahlreiche Geräusche wie Knacken, Zischen, Blubbern, Knistern gehört werden, wenn der Kompressor für einige Zeit läuft oder gerade angehalten hat. Dieses Geräusch wird durch Spannungsentlastung wegen der Ausdehnung und Kontraktion verursacht, wenn sich die Temperatur verändert; Dadurch wird die Leistung des Gerätes nicht beeinflusst.

Der Kompressor besteht aus einem elektrischen Motor und einem Kompressionsgerät. Es ist möglich in Sommer, wenn die Umgebungstemperatur höher ist, dass die Hitze, die durch die Kompression des Kältemittels erzeugt wird, von dem Weinkeller abgegeben wird. Alle diese Phänomene sind normal. Um die Geräusche zu reduzieren:

Zuerst vergewissern Sie sich, das der Weinkeller auf einer ebenen Fläche steht.

Die Platzierung ist wichtig, lehnen Sie den Keller nicht gegen die Wand an.

Die Flaschen müssen richtig beladen werden, um störende Geräusche zu vermeiden.

Das Geräusch kann von dem Umlufter kommen, überprüfen Sie, dass nichts seinen Betrieb behindert.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen

- Entfernen Sie alle Außen- und Innenverpackungen.
- Dieses Gerät ist dafür geeignet, freistehend installiert zu werden.
- Bevor Sie den Weinkühler an der Energiequelle anschließen, lassen Sie ihn für ungefähr 2 Stunden aufrecht stehen. Dies wird die Möglichkeit einer Fehlfunktion, die in dem Kühlssystem wegen unsachgemäßer Behandlung während des Transports entstehen könnte, verringern. Reinigen Sie die Außenfläche mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch.
- Lassen Sie einen 10 cm Abstand zu dem Hinterteil und den Seiten des Gerätes, um eine Belüftung des Kühlssystems zu ermöglichen. Die Nichtbeachtung dieser Bedignung wird zu einer schlechten Kühlleistung und zur Staubbildung auf den Komponenten führen, genauso wie die Lebensdauer des Gerätes dramatisch verringern. Dies kann auch die Garantie ungültig machen.

Untenstehend finden Sie die Richtlinien für eine ausreichende Belüftung

Belüftungsgrundlagen: Während das Gerät von Innen abköhlt (entfernt die Hitze), wird die entfernte Hitze durch die Kondensatorspirale hinten auf dem Gerät abgeleitet. Diese Hitze muss durch eine gute Belüftung entfernt und aus dem Kellergehäuse abgeleitet werden. Wenn dies nicht erfolgt, wird sich die überschüssige Hitze innen in dem Schrankgehäuse bilden, die Aufrechterhaltung ausreichender Kühling in dem Gerät verhindern, den Stromverbrauch erhöhen und die elektrischen Komponenten überhitzen.

- Platzieren Sie das Gerät auf dem Boden, der stark genug ist, um das Gewicht des vollbeladenen Weinkellers zu tragen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eben ist, indem Sie die vorderen Füße unter dem Gerät anpassen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät stabil auf den Füßen steht.
- Installieren Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen (Radiatoren, Heißplatten usw.). Direktes Sonnenlicht kann die Beschichtung des Gerätes beschädigen und den Stromverbrauch erhöhen. Wenn die Umgebungstemperatur extrem heiß oder kalt ist, kann es den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes behindern.
- Das Gerät ist nicht dafür geeignet, im Untergeschoss oder in einem Keller installiert zu werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen geeignet.

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät fern von Stoffen platziert wird, die brennen können.

- Überprüfen Sie, dass der Wasserbehälter eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät anschließen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Ihr Gerät reinigen


- Trennen Sie das Gerät vom Netz und entnehmen Sie alle Flaschen.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Gerätes mit heißem Wasser und einem milden Spülmittel.

- Entnehmen Sie den Wasserbehälter unten auf dem Gerät, dann reinigen Sie diesen.

Ihr Gerät verstauen

- Entnehmen Sie alle Flaschen und trennen Sie das Gerät vom Netz.
- Sichern Sie alle losen Teile in Ihrem Gerät mit dem Klebeband.
- Drehen Sie die Füße, um Ihre Höhe bis zum Minimum einzustellen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Tür an, um diese geschlossen zu halten.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Transports aufrecht bleibt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während des Transports aufrecht steht.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTES



1	Licht
2	Kälteplatte
3	Regal
4	Füße
5	Oberes Scharnier
6	Tür
7	Griff
8	Magnetdichtung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Model Nr.	AGE12
Kapazität	12 Flaschen 75cl
Spannung	220-240V
Stromverbrauch	70W(32°C)
Frequenz	50Hz
Gewicht	13.0Kg
Abmessungen (Bx T x H)	345x480x470mm
Energieklasse	G
Der Energieverbrauch von 129kWh im Jahr, berechnet auf der Grundlage von Ergebnissen, die durch eine 24-stündige Untersuchung unter Testbedingungen erzielt wurden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von den Einsatzbedingungen und die Umgebung des Gerätes ab.	
Speicherumfang	31L
Niedrigste Lagerungstemperatur	11°C
Auslegungstemperatur	17°C
Klimaklasse	N
Das Gerät ist dafür geeignet, zwischen +16°C und +32°C zu funktionieren.	
Geräuschemissionen	26dB

NUTZUNG IHRES GERÄTES

Ihr Kühler verfügt vorne auf dem Gehäuse über eine elektrische Temperatursteuerung. Sie können Ihren Kühler für jede Einstellung programmieren, die Sie brauchen. Die Temperatur kann im Bereich zwischen 11-18°C in dem Weinschrank angepasst werden.

Wenn die Umgebungstemperatur höher oder niedriger als die empfohlene Temperatur ist, wird diese eine negative Auswirkung auf seine Leistung haben. Zum Beispiel, das Platzieren des Gerätes auf eine extrem kalte oder heiße Stelle kann zu Schwankungen in der Innentemperatur des Gerätes führen.


Die interne Temperatur kann in Zusammenhang mit der Platzierung von Flaschen oben, in der Mitte oder unten variieren.

Je nach der Umgebungstemperatur können Anpassung der Einstellung erforderlich sein.

Der Kühler ist ideal für die Lagerung von max. 12 Weinflaschen von Standardgröße (75cl) geeignet.

Bedienfeld

Das Bedienfeld befindet sich oben auf dem Gerät



LICHTTASTE ☀

Um die Innenleute an- und auszuschalten

TEMPERATUREINSTELLTASTE (UP TASTE) ↑

Wird benutzt, um die gewählte Temperatur um 1°C oder 1°F zu erhöhen.

TEMPERATUREINSTELLTASTE (DOWN TASTE) ↓

Wird benutzt, um die gewählte Temperatur um 1°C oder 1°F zu reduzieren.

SELEKTOR-DISPLAY °F/°C

Zum Wählen, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt wird.

Um den Energieverbrauch zu reduzieren, beachten Sie die Füllkapazität Ihres Weinkühlers – die Größe von 12 "Bordeaux 75cl" Flaschen.

Wenn Sie Ihren Kühler zum ersten Mal benutzen oder das Gerät nach einer längeren Auszeit wieder in Betrieb nehmen, könnte es ein paar Grad Unterschied zwischen der ausgewählten und auf dem Display angezeigten Temperatur geben. Dies ist normal und hängt von der Länge der Aktivierungszeit ab. Sobald der Weinkühler für ein paar Stunden läuft, wird alles wieder normal.

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass das Temperaturdisplay von dem Weinkühler nicht korrekt ist, und die Temperatur überprüfen wollen, werden Sie einen speziellen Kühlschrank/Kühlfach-Thermometer benötigen. Es könnte sein, dass Sie auch einen Hygrometer benötigen werden, um die Feuchtigkeit in Ihrem Kühler zu überprüfen. Diese erhalten Sie in meisten Supermärkten und Haushaltswarenläden. Platzieren Sie den Thermometer und Hygrometer auf das mittlere Regal des elektrischen Kühlers, wo diese einfach abgelesen werden können. Lassen Sie diese über Nacht, und vergleichen Sie die Temperaturen auf dem Thermometer und auf dem Display des Weinkühlers. Die Feuchtigkeit in dem Kühler soll zwischen 50%-80% RH sein, je nach der Weinsorte.

HINWEIS:

- Wenn das Gerät angeschlossen ist, beginnt das Kühlssystem zu arbeiten. Die Temperatur ist auf eine bestimmte Position eingestellt, was bedeutet, dass wenn die Temperatur des Gerätes den eingestellten Wert erreicht, wird das selbststeuernde Temperatursystem das Kühlssystem einstellen, so dass die die Temperatur im Weinkeller langsam steigen wird.
- Wenn die Innentemperatur über den eingestellten Punkt steigt, nimmt das selbststeuernde Kühlssystem den Betrieb wieder auf, der Kühler betritt den Kühlungskreis.
- Nachdem Sie die Temperatur eingestellt haben, wird das Display zum Anzeigen der Temperatur in dem Kühler zurückkehren, es wird aber langsam auf die eingestellten Temperatur kommen.

FEHLER UND LÖSUNGEN

Manche Fehlfunktionen können einfach behoben werden. Bevor Sie den Kindendienst oder einen Fachmann anrufen, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle:

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN & LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht angeschlossen Der Schutzschalter wurde ausgelöst oder die Sicherung sind durchgebrannt. Überprüfen Sie, dass die Steckdose bestromt wird, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
Das Gerät ist nicht kühlgenuug	Überprüfen Sie die Temperatur-Kontrolleinstellung. Hohe Umgebungstemperatur kann die Einstellung des Gerätes auf die niedrigere Temperatur benötigen. Die Tür wird zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die Tür ist nicht richtig abgedichtet. Es gibt nicht genügend Raum rund um den Weinkeller für eine ausreichende Belüftung.
Das Gerät läuft kontinuierlich.	Die Außentemperatur ist höher als die maximal zugelassene. Eine große Anzahl von Flaschen wurde in dem Gerät platziert. Die Tür wird zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die Temperatursteuerung wurde nicht korrekt eingestellt. Die Türdichtung ist nicht richtig platziert.
Das Licht funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht angeschlossen. Der Schutzschalter wurde ausgelöst oder die Sicherung ist durchgebrannt. Die LED Leuchten sind defekt. Der Leuchtschalter ist auf "AUS" eingestellt.
Vibrationen.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eben platziert ist.
Das Gerät macht zu viel Lärm.	Das Gerät steht nicht eben, oder die Füßen wurden nicht richtig eingestellt.
Die Tür schließt nicht richtig	Das Gerät ist nicht eben. Die Regale sind nicht richtig platziert und blockieren die Tür.
Es gibt Wasser unter dem Gerät.	Wasser wird nicht richtig in dem Wasserbehälter hinten an dem Gerät gesammelt. Überprüfen Sie, dass der Wasserbehälter richtig eingesetzt ist. Entleeren Sie den Wasserbehälter.

Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: HKOENIG

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: AGE12

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Ja	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	460	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	31
	Breite	345		
	Tiefe	480		
EEI	169	Energieeffizienzklasse	G	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	26	Luftschallemissionsklasse	A	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	129	Klimaklasse:	gemäßigte Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	32	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:

Fachtyp	Fachparameter und #werte			
	Compartment Volume (dm ³ or l)	Temperaturinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV Tabelle 3 stehen	Gefriervermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Speisekammerfach	Ja	31,0	17	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-

Kellerfach	Nein	-	-	-	-				
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-				
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-				
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-				
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-				
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-				
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-				
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-				
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-				
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-				
Lichtquellenparameter:									
Art der Lichtquelle		LED							
Energieeffizienzklasse		-							
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate									
Weitere Angaben:									
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: -									

GARANTIE

Die Garantiezeit für unsere Produkte beträgt 2 Jahre, sofern keine anderen Bestimmungen gelten, ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs oder ab dem Lieferdatum.

Bei Problemen oder Fragen können Sie sich an unsere Hilfeseiten, Tipps zur Fehlerbehebung, FAQs und Bedienungsanleitungen auf unserer Kundendienst-Website wenden: <https://sav.hkoenig.com>.

Wenn Sie den Referenznamen Ihres Geräts in die Suchleiste eingeben, erhalten Sie Zugang zu allen verfügbaren Online-Supports.

Wenn Sie immer noch keine Antwort auf Ihre Frage oder Ihr Problem finden, dann klicken Sie auf "Hat die Antwort Ihr Problem gelöst?". Sie können dieses Formular ausfüllen, um Ihre Anfrage zu bestätigen und Hilfe zu erhalten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie deckt alle Defekte ab, die bei normalem, bestimmungsgemäßem Gebrauch und den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Spezifikationen auftreten.

Diese Garantie gilt nicht für Probleme mit der Verpackung oder dem Transport während des Versands des Produkts durch den Eigentümer. Sie umfasst auch nicht den normalen Verschleiß des Produkts, die Wartung oder den Austausch von Verschleißteilen.

AUSSCHLUSS DER GARANTIE

- Zubehör und Verschleißteile (*).
- Die normale Wartung des Geräts.
- Alle Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch (Stöße, Nichteinhaltung der empfohlenen Stromzufuhr, schlechte Nutzungsbedingungen usw.), unzureichende Wartung oder Zweckentfremdung des Geräts auftreten, sowie die Verwendung von ungeeignetem Zubehör.
- Schäden durch äußere Einflüsse: Brand, Wasserschäden, elektrische Überspannung usw.
- Alle Geräte, die von anderen als den befugten Personen (insbesondere dem Nutzer) auch nur teilweise auseinandergebaut wurden.

- Produkte, deren Seriennummer fehlt, beschädigt oder unleserlich ist, sodass sie nicht identifiziert werden können.
- Produkte, die vermietet, vorgeführt oder ausgestellt werden.

(*) Einige Teile Ihres Geräts, die als Verschleißteile oder Verbrauchsmaterialien bezeichnet werden, verschleißt mit der Zeit und der Häufigkeit der Nutzung Ihres Geräts. Diese Abnutzung ist normal, kann aber durch falsche Nutzung oder Pflege Ihres Geräts noch verstärkt werden. Diese Teile sind daher nicht durch die Garantie abgedeckt.

Das mit dem Gerät gelieferte Zubehör ist ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Sie können daher weder umgetauscht noch erstattet werden. Einige Zubehörteile können jedoch direkt über unsere Website <https://sav.hkoenig.com/> erworben werden.

UMWELT

ACHTUNG:



Werfen Sie nicht dieses Produkt, wie es mit anderen Haushaltsprodukten hat. Es gibt eine Mülltrennung von diesem Produkt in Gemeinden, Sie müssen Ihre lokalen Behörden über die Orte, wo man dieses Produkt zurückgeben können zu informieren. In der Tat enthalten elektrische und elektronische Produkte gefährliche Stoffe, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben und sollte recycelt werden. Das Symbol hier darauf hinweisen, dass elektrische oder elektronische Geräte sollten sorgfältig ausgewählt werden, ist ein fahrbarer Abfallbehälter mit einem Kreuz markiert.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://kundenservice.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

NEDERLANDS

WAARSCHUWING	Om het risico op vuur, elektrische schok, of verwonding te verkleinen bij het gebruik van dit apparaat, volg deze voorzorgsmaatregelen:
Lees deze gebruikersinstructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar ze voor toekomstige referentie.	
<ul style="list-style-type: none">• WAARSCHUWING: Als u het apparaat plaatst dient u te zorgen dat de stroomkabel nergens klemt of beschadigd is.• WAARSCHUWING: Plaats geen verdeelstekkers of draagbare stroomvoorzieningen achter het apparaat.• WAARSCHUWING: Mogelijke risico voor kinderen.• Voor de afvoer van uw gebruikte apparaat: Verwijder de deuren en laat de schappen zitten zodat een kind niet in het apparaat kan klimmen.• Laat kinderen nooit het apparaat gebruiken, ermee spelen of erin kruipen.• Nooit de onderdelen van het apparaat schoonmaken met brandbare vloeistoffen.• Gebruik geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen bij dit of elk ander apparaat. Dampen vormen stellen een risico op brand of explosie.• Om uw apparaat schoon te maken, gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.• Laat 10 cm ruimte vrij achter en aan de zijkanten van het apparaat voor ventilatie van het koelingssysteem.• Om uw wijnen te bewaren bij een stabiele temperatuur, dient u de deur niet te lang open te laten staan.• Installeer uw apparaat niet bij een warmtebron en vermijd direct zonlicht.• Installeer uw apparaat op een vlak, schoon en stabiele vloer.• Plaats geen andere elektrische apparaten op uw apparaat.• Voor uw eigen veiligheid dient u uw apparaat niet op een vochtige plek te plaatsen.• Bewaar geen voedsel in het apparaat omdat de temperatuur	

niet koud genoeg kan is.

- Dit koelend apparaat is niet bedoeld als een ingebouwd apparaat.
- Dit koelend apparaat is niet geschikt voor het afkoelen of bewaren van eten.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke ruimten, zoals:
 - keukenruimten in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - in boerderijen
 - in hotels, motels en andere woonwijken
 - gastenkamers.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een huis of appartement. Het is belangrijk dat de temperatuur in de kamer waar het gebruikt wordt niet lager wordt dan 16° C en hoger dan 32°C voor een optimale werking.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelende apparaten vullen of legen.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van minimaal 8 jaar als er toezicht wordt gehouden en ze instructies hebben gehad over hoe ze het apparaat moeten gebruiken en ze de gevaren begrijpen.
- Het schoonmaken en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht is.
- Houd het apparaat en de stroomkabel uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsinstructies gevolgd worden om de kans op vuur, elektrische schokken en/of verwondingen te voorkomen.
- Controleer dat de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van uw spanningsbron. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de verkoper en sluit het apparaat niet aan.

- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er duidelijk zichtbare schade is of als het lekt.
- Bewaar deze handleiding en geef het aan de toekomstige eigenaar als u het apparaat aan een ander geeft.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de mogelijke gevaren volledig begrijpen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Schoonmaken en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Om contaminatie van voedsel te vermijden, dient u de volgende instructies op te volgen:
 - Het voor langere tijd openen van de deur kan zorgen voor een significante stijging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat.
 - Oppervlaktes regelmatig schoonmaken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke aflaatsystemen.
- - Als het koelapparaat langere tijd leeg is, schakel het uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het af en laat de deur open om schimmelvorming te voorkomen in het apparaat.
- Geen explosieve substantie zoals aerosol bussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat opslaan.
- Als de stroomkabel beschadigd is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, een servicemonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaren te vermijden.
- De plaatsing van de schappen zoals in de fabriek is gebeurd, is de efficiëntste manier voor koelende apparaten.
- Als voedsel langere tijd wordt opgeslagen, wordt het aanbevolen het in folie te wikkelen en de temperatuur lager te zetten.

Door de aankoop van dit apparaat heeft u een apparaat dat unieke voordelen combineert:

- ◆ Het thermo-elektrisch koelingssysteem is erg discreet, anders dan conventionele apparaten met veel luidere compressoren.
- ◆ Minder vibraties: om de kwaliteit van de wijnen te behouden.
- ◆ Klein formaat, neemt minder ruimte in.
- ◆

LET OP: Omdat de koelgassen brandbaar zijn, dient een professionele monteur de elektrische koeler te verwijderen als het apparaat weggegooid wordt.

WAARSCHUWING: Zet dit product niet op een plek waar kinderen eraan kunnen komen en laat het niet door kinderen gebruikt worden.

Afvoer van apparaat

Om mogelijke schade voor mens en milieu te voorkomen door de verkeerde afvoer van afval, recycle dit product verantwoord om het hergebruik van materiaal te promoten. De afvoer dient veilig te gebeuren bij een publiek inzamelpunt die dit doel als functie heeft.

Oudere koelers kunnen mogelijk Cfk's bevatten die de ozonlaag vernietigen; neem contact op met een nabij afvalinzamelingspunt voor meer informatie over de juiste afvoer ervan.

Dit apparaat bevat koelmiddel isobuteen (R600a), een natuurlijk gas dat milieuvriendelijk is. Al is het brandbaar, het beschadigt niet de ozonlaag en versterkt niet het broeikaseffect. Het gebruik van dit koelmiddel zorgt echter wel voor een lichte stijging van het geluidsniveau. U kunt mogelijk het koelmiddel door het systeem horen stromen.

Dit is onvermijdelijk, en heeft geen tegenwerkend effect op de prestaties van het apparaat. Wees voorzichtig tijdens transport en de plaatsing van het apparaat zodat geen delen van het koelsysteem worden beschadigd. Lekkend koelmiddel kan schadelijk zijn voor de ogen.

Een wijnkoeler is de meest praktische ruimte om wijnen op te bergen. Zijn rol is om de temperatuur en luchtvochtigheid erin te balanceren zodat uw wijn niet zijn smaak en aroma's verliest.

Door deze zware taak, kunnen er geluiden worden gehoord. Meestal zijn deze normale geluiden.

Voordat u de klantenservice belt, lees eerst de volgende regels.

Deze geluiden zijn heel normaal: zoemen, denderen, klikken, kraken...

Als de koeler net gestopt is met werken, kunt u mogelijk gezoem, gedender, geklik of gepiep horen. Als alles gekalmeerd is, verminderen de geluiden.

Bij zwaar koelen kan er ongewoon gekraak, gesis en geborrel gehoord worden als de compressor een tijdje heeft gedraaid en net is gestopt. Dit geluid wordt veroorzaakt door de opgebouwde spanning door het uitzetten en krimpen als de temperatuur verandert, en zal niet de normale werking van het product beïnvloeden.

De compressor bestaat uit een elektrische motor en een compressie-apparaat. Door de warmteproductie tijdens de compressie van het koelmiddel is het mogelijk, vooral in de zomer, als de omgevingstemperatuur hoger is en dat warmte vrijkomt van de koeler. Al deze fenomenen zijn normaal.

Om geluiden te beperken:

Eerst, controleer dat uw koeler op een vlakke grond staat.

De locatie is belangrijk, zet de koeler niet tegen de muur aan.

De flessen moeten correct worden geplaatst. Het vermindert dat ze tegen elkaar trillen.

Er kan geluid komen van de circulatieventilator, controleer dat niets zijn werking beperkt.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Voordat u uw apparaat gaat gebruiken

- Verwijder het verpakkingsmateriaal aan de buiten- en binnenkant.
- Dit apparaat is ontworpen om in vrijstaand te worden geplaatst.

- Voordat u de wijnkoeler aansluit op het lichtnet, laat het eerst ongeveer 2 uur rechtop staan. Dit verkleint het risico dat het koelsysteem niet goed functioneert door verkeerd vervoer. Maak de binnenkant schoon met handwarm water en een zachte doek.
- Laat 10 cm ruimte vrij achter en aan de zijkanten van het apparaat voor ventilatie van het koelingssysteem. Door dit niet te doen wordt de koelingsprestatie verminderd, wordt er stof opgebouwd op de onderdelen en wordt de levensduur van het apparaat flink beperkt. Het kan ook de garantie laten vervallen.

Hieronder staan de richtlijnen voor goede ventilatie

Standaard ventilatieregels: Als het apparaat koelt (de warmte verwijdt) uit de binnenkant, wordt de weggehaalde warmte afgestoten door de verdamperspoel aan de achterkant van het apparaat. Deze warmte moet worden verwijderd met een goede luchtcirculatie aan de buitenkant van het apparaat. Als dit niet gebeurt, kan de warmte niet weg uit het apparaat en kan er niet goed gekoeld worden, wordt het stroomverbruik hoger en worden elektrische onderdelen te warm.

- Plaats uw apparaat op een vloer die stevig genoeg is om het volle apparaat te dragen.
- Zorg dat het apparaat gelijk staat door de voorste poten onder het apparaat te verstellen. Zorg dat het apparaat stevig op de poten staat.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht en bij warmtebronnen (verwarming, warmhoudplaatje, etc.). Direct zonlicht kan de laag om het apparaat beschadigen en warmte kan het stroomverbruik vergroten. Als de omgevingstemperatuur extreem koud of heet is, kan het apparaat mogelijk niet goed functioneren.
- Dit apparaat is niet ontworpen om te worden geplaatst in een kelder.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in huis.

Waarschuwing: Houd het apparaat weg van materialen die kunnen ontbranden.

- Controleer dat de watertank geplaatst is voordat uw het apparaat aansluit.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD


Schoonmaken van uw apparaat

- Haal de stekker uit het stopcontact en haal alle flessen eruit.
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met heet water en mild schoonmaakmiddel.
- Verwijder de watertank onder uit het apparaat en was deze.

Verplaatsing van uw apparaat

- Verwijder alle flessen en schappen uit het apparaat.
 - Plak alle losse onderdelen in uw apparaat vast.
 - Draai de poten zover mogelijk in om schade te vermijden.
 - Sluit de deur goed.
 - Zorg dat het apparaat rechtop blijft tijdens transport.
-

PRODUCTBESCHRIJVING



1	Licht
2	Koude plaat
3	Rek
4	Poten
5	Bovenste scharnier
6	Deur
7	Handgreep
8	Magnetische afdichting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model No.	AGE12
Inhoud	12 flessen van 75 cl
Spanning	220-240V
Vermogen	70W(32°C)
Frequentie	50Hz
Gewicht	13,0Kg
Afmetingen (BxDxH)	345x480x470mm
Energieklasse	G
Energieverbruik van 129kWh per jaar, berekend op basis van het resultaat dat bereikt is na 24 uur gebruik onder normale testomstandigheden. Het daadwerkelijke verbruik hangt af van de gebruiksomstandigheden en locatie van het apparaat.	
Opslagvolume	31L
Koudste opslagtemperatuur	11°C
Ontworpen temperatuur	17°C
Klimaatklasse	N
Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur van +16°C en +32°C	
Geluidsniveau	26dB

GEBRUIK VAN UW APPARAAT


Uw wijnkoelkast heeft een elektrische temperatuurbediening aan de voorkant van het apparaat. U kunt uw wijnkoelkast instellen op u wensen. De temperatuur is instelbaar van 11 tot 18°C.

Als de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de aanbevolen temperaturen heeft dit een negatieve invloed op zijn prestaties. Bijvoorbeeld het plaatsen van het apparaat op een extreem koude of hete plek kan voor variaties zorgen van de temperatuur in het apparaat.

De temperatuur in het apparaat hangt af van de plaatsing van de flessen, bovenin, het midden of onderin. Een aanpassing kan nodig zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

De koeler is ontworpen voor maximaal 12 standaard (75cl) wijnflessen.

Bedieningspaneel



Het bedieningspaneel is geplaatst bovenop de deur.

LICHTKNOP

Om de binnenverlichting aan of uit te schakelen.

TEMPERATUURINSTELLINGSKNOP (OMHOOG)

Om de temperatuur hoger (warmer) in te stellen per 1°C of 1°F.

TEMPERATUURINSTELLINGSKNOP(OMLAAG)

Om de temperatuur lager (kouder) in te stellen per 1°C of 1°F.

KEUZE DISPLAY °F/°C

Kies de temperatuurdisplay in Celsius of Fahrenheit.

Om het energieverbruik te beperken, zorg dat u de vulcapaciteit van uw koelkast respecteert – 12 "Bordeaux 75cl" flessen.

Als u de wijnkoeler voor het eerst gebruikt of opnieuw gebruikt na een lange periode uit gestaan te hebben, kan er een paar graden verschil zitten tussen de gekozen temperatuur en de aangegeven temperatuur op het display. Dit is normaal en komt door de lengte van de activatietijd. Als de wijnkoeler een paar uur heeft gewerkt zal alles weer normaal zijn.

Als u denkt dat de getoonde temperatuur van de koeler incorrect is en de temperatuur wilt controleren, dan heeft u een speciale koelkast/vriezer-thermometer nodig. U heeft mogelijk ook een hygrometer nodig om de vochtigheid in uw koeler te meten. Deze zijn te koop in meeste supermarkten en bouwmarkten. Plaats de thermometer en hygrometer op de middelste schap van de koelkast om ze goed af te kunnen lezen. Laat ze een nacht liggen en vergelijk dan de thermometer met die van de koelkast. De luchtvochtigheid in de koeler zou tussen 50%-80% RH moeten liggen, afhankelijk van de wijnsoort.

OPMERKING:

- Als het apparaat stroomt, begint het koelsysteem te werken. De temperatuur is ingesteld op een bepaalde waarde, dat betekent dat als die temperatuur bereikt wordt in het apparaat dat het koelsysteem stopt met werken en dat de temperatuur weer langzaam omhoog gaat.
- Als de binnentemperatuur weer boven een bepaalde temperatuur komt, gaat het koelsysteem weer werken en gaat de temperatuur weer omlaag.
- Na het instellen van de temperatuur, zal het display weer de temperatuur van de binnenkant tonen, maar het kan even duren voor dat de gewenste temperatuur bereikt wordt.

PROBLEEMEN EN OPLOSSINGEN

Sommige storingen kunnen eenvoudig worden opgelost. Voordat u de klantenservice of monteur belt, raadpleeg eerst de volgende tabel:

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN & OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet.	<p>Niet aangesloten. Een stop ligt eruit, of een stroomonderbreker is gesprongen. Kijk of het stopcontact stroom geeft door een ander apparaat aan te sluiten.</p>
Het apparaat wordt niet koud genoeg	<p>Controleer de temperatuurinstelling. Een hoge omgevingstemperatuur vereist mogelijk een lagere instelling van het apparaat De deur wordt te vaak opengemaakt. De deur is niet goed dicht. De deurafdichting zit niet goed. Er is niet voldoende ruimte om de wijnkoeler voor ventilatie.</p>
Het apparaat werkt continu	<p>De kamertemperatuur is hoger dan het apparaat aankan. Er liggen te veel flessen in het apparaat. De deur wordt te vaak opengemaakt. De deur is niet goed dicht. De temperatuurbediening is niet goed gekalibreerd. De deurafdichting zit niet goed.</p>
De verlichting werkt niet.	<p>De stekker van het apparaat is niet aangesloten. Een stop ligt eruit, of een stroomonderbreker is gesprongen. De LED-verlichting is kapot. De lichtknop staat op 'OFF'.</p>
Vibraties.	Controleer dat het apparaat waterpas staat.
Het apparaat lijkt veel geluid te maken.	Het apparaat staat niet waterpas, of een poot is niet goed afgesteld.
De deur sluit niet goed.	<p>Het apparaat staat niet waterpas. De schappen zitten niet goed en blokkeren de deur.</p>
Water onder het apparaat	<p>Het water komt niet goed samen in de watertank aan de achterkant van het apparaat. Controleer dat de watertank geplaatst is. Leeg de watertank.</p>

Productinformatieblad

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: HKOENIG

Adres van de leverancier: -

Typeaanduiding: AGE12

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat:	Ja	Ontwerptype:	vrijstaand
Wijnbewaarkast:	Nee	Ander koelapparaat:	Nee

Algemene productparameters:

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte 460	Totaal volume (dm ³ of l)	31
	Breedte 345		
	Diepte 480		
EEI	169	Energie-efficiëntieklaas	G
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	26	Emissieklaas voor akoestisch luchtgeluid	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	129	Klimaatklaas:	gematigd
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	16	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	32
Winterinstelling	Nee		

Compartimentparameters:

Compartimenttype	Compartimentparameters en -waarden			
	Compartiment Volume (dm ³ or l)	Aanbevolen temperatuurstel voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV	Vriesvermogen (kg/24u)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Voorraad	Ja	31,0	17	-
Wijnbewaring	Nee	-	-	-

Kelder	Nee	-	-	-	-
Vers voedsel	Nee	-	-	-	-
Chill	Nee	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	Nee	-	-	-	-
1 ster	Nee	-	-	-	-
2 sterren	Nee	-	-	-	-
3 sterren	Nee	-	-	-	-
4 sterren	Nee	-	-	-	-
2-sterrengedeelte	Nee	-	-	-	-
Compartiment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-

Lichtbronparameters:

Type lichtbron	LED
Energie-efficiëntieklasse	-

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: -

GARANTIE

De garantieperiode op onze producten is 2 jaar, tenzij anders vermeld, beginnend vanaf de datum van de initiële aankoop of bezorgdatum.

Als u problemen of vragen heeft, kunt u eenvoudig onze hulppagina's bezoeken voor tips om problemen op te lossen, de FAQ's en andere gebruikershandleidingen op onze website: <https://sav.hkoenig.com>.

Door de referentienaam van uw apparaat in de zoekbalk te typen, krijgt u toegang tot alle beschikbare online hulpmiddelen, ontworpen om aan uw behoeften te voldoen.

Als u toch niet een antwoord op uw vraag kunt vinden, klik dan op "Heeft het antwoord uw probleem opgelost? Hierdoor gaat u naar het Aanvraagformulier voor Klantenondersteuning, dat u in kunt vullen om uw verzoek te valideren en hulp te ontvangen.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie dekt alle mankementen die voortkomen uit normaal gebruik, volgens de sectie gebruik en specificaties in de gebruikershandleiding.

Deze garantie omvat niet verpakkings- of transportproblemen tijdens het vervoer van het product door de eigenaar. Het omvat ook niet de normale slijtage van het product, noch het onderhoud of vervangen van verbruiksartikelen.

UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE

- Accessoires en verbruiksartikelen (*).
- Normaal onderhoud van het apparaat.
- Alle mankementen veroorzaakt door verkeerd gebruik (schokken, het niet opvolgen van de aanbevolen stroomvoorziening, in slechte omstandigheden gebruiken, etc.), onvoldoende onderhoud of ondeugdelijk gebruik van het apparaat, alsook het gebruik van ongeschikte accessoires.
- Schade van buitenaf: vuur, waterschade, elektrische stroompiek, etc.

- Apparaten die uit elkaar zijn gehaald, ook gedeeltelijk, door personen die niet er niet gekwalificeerd voor zijn (zoals de gebruiker).
- Producten waarvan het serienummer verdwenen, beschadigd of onleesbaar is, waardoor we het niet kunnen identificeren.
- Producten die verhuurd werden of ter demonstratie of showmodel waren.

(*) Sommige onderdelen van uw apparaat, genaamd verbruiksartikelen, slijten naar verloop van tijd en bij veel gebruik van uw apparaat. Deze slijtage is normaal, maar kan verergerd worden door slechte omstandigheden of onderhoud van uw apparaat. Deze onderdelen worden daarom niet gedekt door de garantie.

De accessoires meegeleverd met het apparaat zijn ook uitgesloten van de garantie. Ze kunnen niet vervangen of gerestitueerd worden. Echter, sommige accessoires zijn te koop via onze website: <https://sav.hkoenig.com/>.

MILIEU

ATTENTIE :



Dit apparaat mag niet met uw ander huishoudelijke toestellen worden verwijderd. Dit product moet op een geselecteerde stortplaats verwijderd worden. U kunt bij de gemeente een indiceerde plaats aanvragen. Elektrisch en elektronische producten kunnen gevaarlijke stoffen inhouden die schadelijk zijn voor mensen en het milieu en moet recycled worden. Het symbool aan de kant geeft aan dat het een elektrisch en elektronisch toestel is en zijn dus artikelen van een selectieve collectie. Het beeld geeft een afvalbak met een X teken aan.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://en.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

↗ ADVERTENCIA ↗

Para reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos o lesiones personales durante el uso de este refrigerador, siga las siguientes precauciones:

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el refrigerador de vinos y consérvelas para utilizarlas en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- **ADVERTENCIA:** No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del electrodoméstico.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de que los niños queden atrapados en el interior del refrigerador.
- Antes de desechar su aparato usado:

Retire las puertas y deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente.

- Nunca permita que los niños usen, jueguen o se suban al aparato.
- Nunca limpie los componentes del aparato con líquidos inflamables.
- No guarde ni use gasolina o cualquier otro líquido inflamable cerca de este u otro electrodoméstico. Los vapores de estas sustancias pueden crear un riesgo de incendio o una explosión.
- Para limpiar su aparato, no use limpiadores abrasivos ni disolventes.
- Deje 10 cm de espacio libre entre la parte posterior y los lados del aparato para permitir la ventilación del sistema de

enfriamiento.

- Para almacenar sus vinos a una temperatura estable, evite dejar la puerta abierta durante mucho tiempo.
- No instale su aparato cerca de fuentes de calor y evite la luz solar directa.
- Instale su aparato sobre una superficie plana, limpia y estable.
- No instale ningún otro equipo eléctrico en su aparato.
- Para garantizar su seguridad, no coloque el aparato en lugares húmedos.
- No almacene alimentos perecederos en este aparato ya que la temperatura interior puede no ser lo suficientemente fría para un almacenamiento adecuado.
- Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como aparato empotrado en la pared.
- Este aparato no es adecuado para congelar alimentos.
- Este aparato está destinado al uso en hogares y áreas similares, como :
 - zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - en casas de campo
 - en hoteles, moteles y otras zonas residenciales
 - habitaciones de huéspedes.
- Este aparato está diseñado para usarse dentro de una casa o apartamento. Para un rendimiento óptimo, es fundamental que la temperatura de la habitación en la que se utilice no sea inferior a 16°C ni superior a 32°C.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos frigoríficos.
- Este refrigerador puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre que sean supervisados o hayan sido debidamente instruidos en el uso seguro de la unidad y entienden los peligros

implicados.

- La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan al menos 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Al utilizar electrodomésticos, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o lesiones.
- Asegúrese de que la clasificación de voltaje en la placa de características corresponda con el voltaje principal de su hogar. Si no es el caso, comuníquese con el distribuidor y no conecte el aparato.
- El aparato no debe utilizarse si se ha caído, si se ven signos evidentes de daño o si tiene fugas.
- Tenga este documento a mano y entréguelo al futuro propietario en caso de transferencia del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisadas o instruidas en el uso seguro del aparato y que entiendan perfectamente los peligros potenciales.
- Los niños no deberían jugar con el refrigerador.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante períodos prolongados provoca un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

- No almacene sustancias inflamables, como aerosoles, dentro del aparato, ya que podrían tener fugas o liberar líquidos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su personal técnico o un especialista similar para evitar riesgos potenciales.
- Coloque los estantes como vienen de fábrica que dan como resultado el uso más eficiente de energía para los aparatos de refrigeración.
- Si los alimentos se almacenan durante mucho tiempo, se recomienda envolverlos en una envoltura de plástico y bajar la temperatura.
- Al comprar este electrodoméstico, usted adquiere un aparato que combina ventajas únicas:
 - El sistema de enfriamiento termoeléctrico es extremadamente discreto, a diferencia de los aparatos convencionales con compresores mucho más ruidosos.
 - Menos vibración: para preservar la calidad de los vinos.
 - Tamaño pequeño, ocupando menos espacio.

PRECAUCIÓN: Debido a que los gases refrigerantes son combustibles, se requerirá personal de servicio profesional para desechar el refrigerador una vez que esté fuera de uso.

ADVERTENCIA: No use este producto en un lugar donde los niños puedan tocarlo y no deje que los niños lo usen solos.

Desechando su refrigerador viejo

Para evitar cualquier daño al medio ambiente o la salud humana causado por la eliminación incontrolada de desechos eléctricos, recicle el dispositivo de manera responsable para promover la reutilización de los recursos materiales. La eliminación debe realizarse de forma segura en los puntos de recogida públicos previstos para este fin.

Los refrigeradores más antiguos pueden contener CFC que destruyen la capa de ozono; comuníquese con el centro de

tratamiento de desechos más cercano para obtener más detalles sobre los procedimientos de eliminación adecuados.

Su refrigerador funciona con isobutano refrigerante (R600a), un gas natural que no daña el medio ambiente. Aunque es inflamable, no daña la capa de ozono y no aumenta el efecto invernadero. Sin embargo, el uso de este refrigerante ha provocado un ligero aumento del nivel de ruido del aparato. Es posible que pueda escuchar el refrigerante fluyendo alrededor del sistema. Esto es inevitable y no tiene ningún efecto adverso en el rendimiento del aparato. Se debe tener cuidado durante la transportación y la instalación del aparato para que ninguna pieza del sistema de refrigeración resulte dañada. Las fugas de refrigerante pueden dañar los ojos.

Una refrigeradora es el espacio ideal y más práctico para almacenar vinos. Su función es mantener constantes la temperatura y la humedad en el interior para que los vinos conserven su sabor y aroma. Para mantener las condiciones idóneas el compresor de la refrigeradora trabaja de forma exhaustiva y por eso se pueden escuchar ruidos. La mayoría de las veces se trata de un ruido normal.

Antes de entrar en contacto con el centro de servicios técnicos solicitando asistencia para su refrigeradora, lea estas pocas líneas.

Estos ruidos son completamente normales: zumbidos, rugidos, chasquidos, craqueos, etc.

En el momento que el compresor de la refrigeradora se detiene, es posible escuchar un zumbido, rugido, chasquito o ruidos de craqueos. Todos estos sonidos disminuyen cuando el sistema de refrigeración entra en modo estacionario.

Durante el enfriamiento directo, a menudo se puede escuchar algún tipo de crujido irregular, silbido, burbujeo o craqueo cuando el compresor lleva mucho tiempo funcionando o justamente cuando acaba de detenerse. Este ruido es el alivio del estrés termodinámico que sufre el refrigerante debido a expansiones y contracciones sucesivas siempre que cambia la temperatura, y estos fenómenos para nada afectan el uso normal del aparato.

El compresor consiste en un motor eléctrico y un dispositivo de compresión. Debido al calor que se produce durante la compresión del refrigerante, es muy probable, especialmente en el verano cuando la temperatura ambiente es más alta, que el calor sea emitido por la refrigeradora refrigerada. Todos estos fenómenos son normales.

Para reducir algunos ruidos:

Primero asegúrese de que su refrigerador esté situada sobre una superficie nivelada.

La ubicación es muy importante, no recueste la refrigeradora refrigerada contra las paredes.

Acomode las botellas de vino en las posiciones correctas según la capacidad para evitar vibraciones no deseadas.

El ruido puede provenir del ventilador de recirculación de aire, verifique que nada esté obstruyendo o interfiriendo el funcionamiento normal del aparato.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de utilizar su refrigerador de vinos

- Retire el todo el material de embalaje por dentro y por fuera.
- Este aparato está diseñado para ser instalado de forma autónoma.
- Antes de enchufar el cable de alimentación al tomacorriente, deje el refrigerador en reposo en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reduce el riesgo de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a la agitación del refrigerante durante el transporte.
- Limpie las superficies internas del gabinete del refrigerador con un paño suave y agua tibia.
- Deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del aparato para permitir la ventilación del sistema de enfriamiento. En caso contrario, el sistema de enfriamiento no funcionará de forma eficiente, el rendimiento será menor que lo esperado, se acumulará polvo en los componentes del refrigerador y acortará drásticamente su vida útil. También puede anular los efectos de la garantía.

Siga esta recomendación para garantizar una ventilación adecuada:

Mientras el refrigerador enfriá el gabinete interior (elimina el calor), el calor extraído se disipa a través del serpentín del condensador en la parte posterior del aparato. Este calor debe eliminarse por convección dentro de la habitación y para eso es necesario que el aire circule fuera del aparato y se difunda en los alrededores del local. Si no se tiene la ventilación adecuada, el calor se acumulará en el gabinete e impedirá que el aparato mantenga el nivel de refrigeración adecuado; esto aumentará el consumo de energía y recalentará los componentes eléctricos del aparato.

- Coloque su refrigerador sobre un piso lo suficientemente fuerte como para soportar el peso total con el interior lleno de botellas de vino.
- Asegúrese de que el refrigerador esté bien nivelado ajustando las peanas delanteras en la base del aparato. Asegúrese de que esté completamente apoyado en todas las peanas.
- Instale el refrigerador en un lugar protegido de la luz solar directa y fuentes de calor (radiadores, hornos y calefactores de cualquier tipo). La acción directa de los rayos del sol puede dañar el revestimiento externo del refrigerador y la exposición al calor aumenta el consumo de energía. El funcionamiento del aparato también se ve afectado cuando la temperatura ambiente es extremadamente alta o muy baja.
- Este refrigerador de vinos no está diseñado para permanecer en sótanos o refrigerador cerradas.
- Este refrigerador está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- **Precaución:** asegúrese de mantener el refrigerador de vinos lo más lejos posible de cualquier sustancia inflamable o combustible.

- Verifique que el colector de agua esté bien colocado por detrás del refrigerador antes de enchufarlo al tomacorriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del refrigerador


- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y saque todas las botellas de vino.
- Limpie las superficies externas usando agua tibia con una pequeña cantidad de detergente suave.
- Retire el colector de agua en la parte posterior del refrigerador y lávelo.

Para mover el refrigerador

- Retire todas las botellas de vino y desconecte el refrigerador.
- Sujete todos los artículos sueltos dentro del gabinete usando precinta.
- Recoja la peana ajustable enroscándola en la base para evitar daños.
- Cierre la puerta y asegúrela con precinta.
- Asegúrese de mantener el refrigerador siempre en posición vertical protegido de golpes durante el transporte.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1	Luz interior
2	Gabinete de refrigeración
3	Estantes
4	Peana niveladora
5	Bisagra superior
6	Puerta de vidrio
7	Agarradera
8	Junta magnética



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	AGE12
Capacidad de almacenamiento	12 botellas de 750 ml
Tensión nominal	220 – 240 V
Potencia nominal	70 W (a 32 °C)
Frecuencia	50 Hz
Peso	13,0 kg
Dimensiones (L × A × H)	345 × 480 × 470 mm
Clase energética	G
El consumo de energía medio es de 129 kWh al año, calculado con base al funcionamiento de prueba durante 24 horas en condiciones normales. El consumo real de cada aparato depende de las condiciones específicas de operación, el clima exterior y la ubicación.	
Volumen del gabinete interior	31 L
Temperatura mínima de enfriamiento	11 °C
Temperatura de enfriamiento predeterminada	17 °C
Clase climática	N
Este refrigerador de vinos está diseñado para ser instalado en interiores donde la temperatura ambiente oscile entre 16 y 32 °C.	
Nivel de ruido	26 dB

INSTRUCCIONES DE USO Y OPERACIÓN

Su refrigerador de vinos está equipado con un control de temperatura digital en el panel de control, localizado en el estante del medio del aparato. Puede reajustar la temperatura de enfriamiento de su refrigerador cuando lo desee. Puede establecer cualquier temperatura en el rango de 11 a 18 °C.

Si la temperatura ambiente no está dentro del rango de temperatura recomendado para su modelo, esto afectará negativamente la eficiencia y el rendimiento de su aparato. Es decir, instalar el refrigerador en un lugar extremadamente frío o extremadamente caliente puede provocar variaciones indeseadas en la temperatura interna del gabinete y eso no es bueno para el almacenamiento de vinos.


La temperatura en el interior del refrigerador depende de la distribución de sus botellas de vino entre los compartimientos superior, medio e inferior.

Es posible que necesite reajustar la temperatura de enfriamiento en función de la temperatura ambiente.

Este refrigerador está diseñado para almacenar un máximo de 12 botellas de vino de tamaño estándar (750 ml).

Panel de control

El panel de control está ubicado en la parte superior del refrigerador.



BOTÓN DE LA LUZ INTERIOR



Para encender o apagar la luz del compartimiento interior.

AJUSTE DE TEMPERATURA (BOTÓN SUBIR)



Se utiliza para aumentar gradualmente la temperatura (calentar el interior) en 1°C o 1°F.

AJUSTE DE TEMPERATURA (BOTÓN BAJAR)



Se utiliza para disminuir gradualmente la temperatura (enfriar el interior) en 1°C o 1°F.

PANTALLA DEL SELECTOR DE ESCALA

°F/°C

Elija mostrar las temperaturas en grados Celsius o Fahrenheit.

Para minimizar el consumo de energía, asegúrese de no exceder la capacidad máxima recomendada para el modelo de su refrigerador, que son 12 botellas de vino Bordeaux de 750 ml.

Cuando utilice el refrigerador de vinos por primera vez o después de haber estado apagado por un largo período, puede haber algunos grados de diferencia entre la temperatura que se muestra en pantalla y la temperatura real dentro del gabinete. Esto es normal y se debe al retardo de activación del sistema refrigerante. Todo volverá a la normalidad después de algunas horas de funcionamiento.

Si le preocupa que la pantalla del panel de control no esté mostrando la temperatura correcta y desea verificar la lectura, necesitará un termómetro especial para frigoríficos/refrigeradores. Es posible que también necesite un higrómetro para medir la humedad relativa dentro del refrigerador. Estos instrumentos están disponibles en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Coloque el termómetro y el higrómetro en el estante del medio del refrigerador, donde pueda ver las lecturas con facilidad y déjelos toda la noche. Al otro día compare las temperaturas del termómetro y la pantalla. La humedad del aire en el interior del aparato debe estar de 50 a 80%, dependiendo del tipo de vino.

OBSERVACIONES:

- Al enchufar el cable de alimentación al tomacorriente, el sistema de enfriamiento empieza a funcionar hasta que la temperatura en el interior del aparato alcanza el valor previamente ajustado; después de esto el sistema de autocontrol del termostato apaga el compresor haciendo que la temperatura en el gabinete aumente gradualmente.
- Cuando la temperatura interior del gabinete se eleva por encima del valor ajustado (con cierta tolerancia), el sistema de autocontrol activa de nuevo el compresor para disminuir nuevamente la temperatura. De esta forma se realiza un ciclo completo de enfriamiento.
- Despues de ajustar la temperatura en el panel de control, la pantalla volverá a mostrar la temperatura actual dentro del gabinete, que irá cambiando gradualmente hasta llegar a la última temperatura ajustada.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Algunos problemas pueden ser resueltos fácilmente por el usuario sin necesidad de acudir a un centro de servicios. Consulta la siguiente tabla antes de solicitar la ayuda de un profesional.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El refrigerador no funciona.	El cable de alimentación no está enchufado. El disyuntor está caído o hay un fusible fundido. Compruebe que hay energía en el tomacorriente conectando otro equipo eléctrico.
El refrigerador no está enfriando lo suficientemente.	Verifique la temperatura ajustada en el panel de control. Si la temperatura ambiente es alta, puede que sea necesario reducir la temperatura de enfriamiento. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no sella correctamente. Poco espacio libre alrededor del aparato para facilitar la circulación de aire.
El compresor se mantiene encendido permanentemente.	La temperatura ambiente es superior a la máxima permitida. Ha colocado demasiadas botellas en el refrigerador. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La temperatura ajustada no es la más apropiada. La junta de la puerta no sella correctamente.
La luz interna no enciende.	El cable de alimentación no está enchufado. El disyuntor está caído o hay un fusible fundido. La lámpara está quemada o con fallas de uso. El botón de la luz está “APAGADO”.
Hay vibraciones.	Verifique que el refrigerador esté bien nivelado.

El refrigerador parece estar haciendo mucho ruido.	El refrigerador no está nivelado o alguna de las peanas de nivelación está desajustada.
La puerta no cierra correctamente.	El refrigerador no está nivelado. La junta está deformada. Los estantes están fuera de sus posiciones e impiden el cierre de la puerta.
Agua debajo del refrigerador.	El colector de agua está mal colocado en la parte trasera del refrigerador o está lleno. Verifique la instalación del colector de agua y vacíe su contenido.

Ficha de información del producto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: HKOENIG

Dirección del proveedor: -

Identificador del modelo: AGE12

Tipo de aparato de refrigeración:

Aparato de bajo nivel de ruido:	Sí	Tipo de diseño:	De libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:	No	Otros aparatos de refrigeración:	No

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	460	Volumen total (dm ³ o l)	31
	Anchur	345		
	Profund	480		
IEE	169	Clase de eficiencia energética	G	
Ruido acústico aéreo emitido [dB(A) re 1 pW]	26	Clase de ruido acústico aéreo emitido	A	
Consumo de energía anual (kWh/a)	129	Clase climática:	templada	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	16	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	32	
Ajuste de invierno	No			

Parámetros de los compartimentos:

Tipo de compartimento	Parámetros y valores de los compartimentos			
	Compartment Volume (dm ³ or l)	Ajuste de temperatura recomendado para la conservación optimizada de los alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación	Capacidad de congelación (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			contempladas en el anexo IV, cuadro 3.						
Despensa	Sí	31,0	17	-	A,				
Conservación de vinos	No	-	-	-	-				
Compartimento bodega	No	-	-	-	-				
Alimentos frescos	No	-	-	-	-				
Helador	No	-	-	-	-				
0 estrellas o fabricación de hielo	No	-	-	-	-				
1 estrella	No	-	-	-	-				
2 estrellas	No	-	-	-	-				
3 estrellas	No	-	-	-	-				
4 estrellas	No	-	-	-	-				
Sección 2 estrellas	No	-	-	-	-				
Compartimento de temperatura variable	-	-	-	-	-				
Parámetros de las fuentes luminosas:									
Tipo de fuente luminosa		LED							
Clase de eficiencia energética		-							
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses									
Información adicional:									
Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019: -									

GARANTÍA

El periodo de garantía de nuestros productos es de 2 años, salvo que la ley estipule lo contrario, a partir de la fecha de la compra inicial o de la fecha de entrega.

Si tiene algún problema o pregunta, puede acceder fácilmente a nuestras páginas de ayuda, consejos para solucionar problemas, preguntas frecuentes y manuales de usuario en nuestro sitio de servicio: <https://sav.hkoenig.com>.

Al escribir el nombre de referencia de su dispositivo en la barra de búsqueda, puede acceder a toda la asistencia en línea disponible, diseñada para satisfacer mejor sus necesidades.

Si sigue sin encontrar una respuesta a su pregunta o problema, haga clic en "¿La respuesta ha resuelto su problema? Esto le llevará al formulario de solicitud de asistencia posventa, que puede llenar para validar su solicitud y obtener ayuda.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía cubre todos los fallos que se produzcan en el contexto de un uso normal, de acuerdo con los usos y especificaciones del manual de usuario.

Esta garantía no se aplica a los problemas de embalaje o transporte durante el envío del producto por parte del propietario. Tampoco incluye el desgaste normal del producto, ni el mantenimiento o la sustitución de piezas consumibles.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

- Accesorios y piezas de desgaste (*).
- Mantenimiento normal del aparato.
- Todas las averías derivadas de un uso incorrecto (golpes, incumplimiento de las recomendaciones de alimentación eléctrica, malas condiciones de uso, etc.), de un mantenimiento insuficiente o de un mal uso del aparato, así como del uso de accesorios inadecuados.
- Daños de origen externo: incendio, daños por agua, sobrecarga eléctrica, etc.
- Cualquier equipo que haya sido desmontado, incluso parcialmente, por personas que no estén autorizadas a hacerlo (en particular el usuario).
- Productos cuyo número de serie falte, esté dañado o sea ilegible, lo que no permitiría su identificación.
- Productos sujetos a alquiler, demostración o exposición.

(*) Algunas piezas de su aparato, conocidas como piezas de desgaste o consumibles, se deterioran con el tiempo y la frecuencia de uso de su aparato. Este desgaste es normal, pero puede acentuarse por las malas condiciones de uso o de mantenimiento de su aparato. Por lo tanto, estas piezas no están cubiertas por la garantía.

Los accesorios suministrados con el aparato también están excluidos de la garantía. No se pueden cambiar ni reembolsar. No obstante, algunos accesorios pueden adquirirse directamente en nuestro sitio web: <https://sav.hkoenig.com/>

MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN:

 No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un sistema selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, debe de informarse en su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede depositar este producto. De hecho, los productos eléctricos y electrónicos pueden contener substancias peligrosas que tienen efectos nefastos para el medio ambiente o para la salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que los equipos eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un recipiente de basura con ruedas marcado con una X.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://sac.hkoenig.com/> - Tél: +33 1 64 67 00 05

ITALIANO

AVVERTIMENTO	Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire queste precauzioni di base:
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo e conservarle per un uso futuro.	<ul style="list-style-type: none">• AVVERTIMENTO: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.• AVVERTIMENTO: Non collocare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.• AVVERTIMENTO: Rischio di intrappolamento di bambini.• Prima di smaltire l' apparecchio:• Rimuovere le ante e lasciare i ripiani in posizione in modo che un bambino non possa entrare facilmente nell'unità.• Non permettere mai ai bambini di usare, giocare o arrampicarsi sull'unità.• Non pulire mai i componenti dell'unità con liquidi infiammabili.• Non conservare o utilizzare benzina o altri liquidi o gas infiammabili vicino a questo o ad altri apparecchi. I vapori presentano un rischio di incendio o esplosione.• Per pulire l' apparecchio, non utilizzare detergenti o solventi abrasivi• Lasciare 10 cm di spazio libero tra il retro e i lati dell'unità per consentire la ventilazione del sistema di raffreddamento.• Per conservare il vino a temperatura stabile, evitare di lasciare la porta aperta troppo a lungo.• Non installare l'apparecchio vicino a una fonte di calore ed evitare la luce solare diretta.• Installare l'apparecchio su un pavimento piano, pulito e stabile.• Non installare nessun'altra apparecchiatura elettrica sull'apparecchio.

- Per garantire la tua sicurezza, non posizionare l'apparecchio in luoghi umidi.
- Non conservare alimenti deperibili in questo apparecchio poiché la temperatura interna potrebbe non essere sufficientemente fredda per una corretta conservazione.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è concepito per essere utilizzato come apparecchio da incasso.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è adatto per congelare alimenti.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, ma non nei seguenti casi:
 - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - agriturismi e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - bed and breakfast;
 - catering e applicazioni simili non al dettaglio.
- Questo dispositivo è progettato per l'uso all'interno di una casa o di un appartamento. È fondamentale che la temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato non sia inferiore a 16°C o superiore a 32°C per un utilizzo ottimale.
- I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare apparecchi frigoriferi.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età, a condizione che siano controllati e abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli annessi.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni di età e siano supervisionati da un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, devono essere sempre prese precauzioni di sicurezza per prevenire

il rischio di incendio, scosse elettriche e/o lesioni in caso di uso improprio.

- Assicurarsi che la tensione nominale sulla targhetta corrisponda alla tensione principale dell'impianto elettrico. In caso contrario, contattare il rivenditore e non collegare l'unità.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato se è caduto, se sono visibili segni evidenti di danneggiamento o se presenta perdite.
- Tenere questo documento a portata di mano e consegnalo al futuro proprietario in caso di trasferimento dell'apparecchio
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza o conoscenza, se sono adeguatamente supervisionati, se sono adeguatamente supervisionati o hanno ricevuto istruzioni sul dispositivo e sono consapevoli dei rischi annessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:
 - L'apertura prolungata della porta può provocare un aumento significativo della temperatura nei vani dell'apparecchio.
 - Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con alimenti e sistemi di drenaggio accessibili.
- - Se l'apparecchio refrigerante viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffe all'interno dell'apparecchio.
- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- I ripiani sono posizionati in modalità di fabbrica che rappresenta la modalità più efficiente dell'energia per gli apparecchi di refrigerazione.
- Se il cibo viene conservato per lungo tempo, si consiglia di avvolgerlo in un involucro di plastica e di abbassare la temperatura.
- Con l'acquisto questo elettrodomestico, si entra in possesso un dispositivo che unisce vantaggi unici:
 - Il sistema di raffreddamento termoelettrico è estremamente discreto, a differenza di apparecchi convenzionali con compressori molto più rumorosi.
 - Meno vibrazioni: per preservare la qualità dei vini.
 - Di piccole dimensioni, occupa meno spazio.
 -

ATTENZIONE: Poiché i gas refrigeranti sono combustibili, lo smaltimento del refrigeratore elettrico una volta fuori uso dovrà essere effettuato da personale qualificato.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui i bambini possono toccarlo e non lasciare che i bambini lo usino da soli.

Smaltimento dei rifiuti

Per evitare danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti elettrici, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo delle risorse materiali. Lo smaltimento deve essere effettuato in sicurezza presso i punti di raccolta pubblici previsti a tale scopo.

I frigoriferi più vecchi possono contenere CFC che distruggono lo strato di ozono; contattare il centro di trattamento dei rifiuti più vicino per maggiori dettagli sulle corrette procedure di smaltimento.

Questo apparecchio contiene il liquido di raffreddamento isobutene (R600a), un gas naturale che rispetta l'ambiente. Pur essendo infiammabile, non danneggia lo strato di ozono e non aumenta l'effetto serra. L'utilizzo di questo liquido di raffreddamento ha però comportato un leggero aumento della rumorosità dell'apparecchio. Potrebbe essere possibile sentire il liquido di raffreddamento che scorre all'interno del sistema. Ciò è inevitabile e non ha alcun effetto negativo sulle prestazioni dell'apparecchio. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio è necessario prestare attenzione affinché nessuna parte del sistema di raffreddamento venga danneggiata. La fuoriuscita di refrigerante può danneggiare gli occhi.

Una cantinetta è lo spazio più pratico per conservare i vini. Il suo ruolo è quello di bilanciare la temperatura e l'umidità all'interno in modo che il vino non perda il suo gusto e i suoi aromi. A causa di queste particolari operazioni, si possono sentire dei rumori. Il più delle volte, si tratta di rumori normali.

Prima di chiamare il servizio tecnico per assistenza, leggere queste poche righe.

Questi suoni sono del tutto normali: ronzii, clic, scricchiolii ...

Quando la cantinetta ha appena smesso di funzionare, è possibile sentire un ronzio, un clic o un rumore stridulo. Quando il funzionamento si stabilizza, i suoni si attenuano.

Per il raffreddamento diretto, si può spesso sentire qualche tipo di crepitio irregolare, sibilo, gorgoglio, quando il compressore è in funzione per un po' o si è appena spento. Questo suono è causato dallo stress dovuto all'espansione e alla contrazione del cambio di temperatura e non influenzerà il corretto funzionamento del prodotto.

Il compressore è costituito da un motore elettrico e da un dispositivo di compressione. A causa del calore prodotto durante la compressione del refrigerante, è possibile, soprattutto in estate quando la temperatura ambiente è più elevata, che venga emesso calore dalla refrigeratore. Tutti questi fenomeni sono normali.

Per ridurre alcuni rumori:

Innanzitutto, assicurarsi che la cantinetta sia su una superficie piana.

La posizione è importante, non appoggiare la cantinetta al muro.

Le bottiglie devono essere caricate correttamente per evitare vibrazioni indirette.

Il rumore può provenire dalla ventola di circolazione, verificare che nulla interferisca con il suo funzionamento.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di mettere l'apparecchio in funzione

- Rimuovere l'imballaggio esterno ed interno.
- Questo apparecchio è progettato per essere posizionato in modo indipendente.
- Prima di collegare la cantinetta alla presa di corrente, lasciarla in piedi per circa 2 ore. Ciò ridurrà la possibilità di un malfunzionamento del sistema di raffreddamento dovuto a una manipolazione impropria durante il trasporto. Pulire la superficie interna con acqua tiepida utilizzando un panno morbido.
- Lasciare 10 cm di spazio libero tra la parte posteriore e i lati dell'unità per consentire la ventilazione del sistema di raffreddamento. In caso contrario, si otterranno scarse prestazioni di raffreddamento, accumulo di polvere sui componenti e si ridurrà drasticamente la durata del prodotto. Può anche invalidare la garanzia.

Di seguito sono riportate le linee guida per creare una corretta ventilazione

Nozioni di base sulla ventilazione: mentre l'unità si raffredda (rimuovendo il calore) dal suo interno, il calore rimosso viene dissipato attraverso la serpentina del condensatore sul retro dell'apparecchio. Questo calore deve essere rimosso con un'adeguata circolazione dell'aria e scaricato all'esterno dell'apparecchio. In caso contrario, si accumulerà un calore eccessivo all'interno che impedirà all'unità di mantenere un raffreddamento adeguato, aumenterà il consumo di energia e surriscalderà i componenti dell'impianto elettrico.

- Posizionare l'unità su un pavimento abbastanza resistente da sostenere il peso dell'unità completamente piena.
- Assicurarsi che l'unità sia in piano regolando i piedini anteriori sotto l'unità stessa. Assicurarsi che l'apparecchio poggi sui piedini in modo stabile.
- Installare l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore (radiator, piastre elettriche, ecc.). La luce solare diretta può danneggiare il rivestimento dell'unità e il calore può aumentarne il consumo energetico. Una temperatura ambiente estremamente fredda o calda, ciò potrebbe impedire il corretto funzionamento dell'unità.
- L'unità non è progettata per essere installata in un seminterrato o in una refrigeratore.
- Questa unità è progettata esclusivamente per uso interno.

Attenzione: Assicurarsi che l'unità sia tenuta lontana da qualsiasi sostanza che possa causare combustione.

- Verificare che il serbatoio dell'acqua sia in posizione prima di collegare l'unità.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia dell'apparecchio


- Scollegare l'apparecchio ed estrarre tutte le bottiglie.
- Pulire l'esterno dell'unità con acqua calda e un detergente delicato.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua nella parte inferiore dell'unità, quindi lavarlo.

Spostamento dell'apparecchio

- Rimuovere tutte le bottiglie e scollegare l'apparecchio.
- Fissare con nastro adesivo tutte le parti libere all'interno dell'apparecchio.
- Ruotare i piedini per regolare la loro altezza al minimo per evitare danni.
- Stringere la porta per tenerla chiusa.
- Assicurarsi di mantenere l'apparecchio in posizione eretta durante il trasporto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



1	Luce
2	Piastra refrigerante
3	Mensola
4	Piedini
5	Cerniera superiore
6	Porta
7	Maniglia
8	Chiusura magnetica

SPECIFICHE TECNICHE

Modello numero:	AGE12
Capacità	12 bottiglie 75cl
Voltaggio	220-240V
Consumo di energia	70W(32°C)
Frequenza	50Hz
Peso	13.0Kg
Dimensioni (L x D X H)	345X480X470mm
Classe energetica	G
Consumo energetico di 129kWh all'anno, calcolati sulla base del risultato ottenuto per 24 ore in condizioni di prova standardizzate. Il consumo energetico effettivo dipende dalle condizioni operative e dall'ubicazione dell'unità.	
Volume di stoccaggio	31L
Temperatura di conservazione più fredda	11°C
Temperatura di funzionamento	17°C
Classe climatica	N
Questa unità è progettata per l'uso a una temperatura ambiente compresa tra +16°C e +32°C	
Emissioni di rumore	26dB

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

La cantinetta ha un controllo elettrico della temperatura sulla parte anteriore dell'unità. È possibile programmarla con qualsiasi impostazione desiderata. La temperatura all'interno è regolata nell'intervallo di 11-18°C.

Una temperatura ambiente è superiore o inferiore alle temperature consigliate, avrà un impatto negativo sulle sue prestazioni. Ad esempio, posizionare l'unità in un luogo estremamente freddo o caldo può causare variazioni nella temperatura interna dell'unità.


La temperatura interna può variare a seconda della posizione delle bottiglie, in alto, al centro o in basso.

Potrebbe essere necessaria una regolazione a seconda della temperatura ambiente.

Questo apparecchio è progettato per la conservazione di un massimo di 12 bottiglie di vino di formato standard (75cl).

Pannello di controllo

Il pannello di controllo si trova nella parte superiore della porta.



PULSANTE LUCE



Per accendere o spegnere la luce interna.

PULSANTE IMPOSTAZIONE TEMPERATURA (PULSANTE SU)



Utilizzato per aumentare (riscaldare) la temperatura impostata di 1°C o 1°F.

PULSANTE IMPOSTAZIONE TEMPERATURA (PULSANTE GIÙ)



Utilizzato per abbassare (raffreddare) la temperatura impostata di 1°C o 1°F.

VISUALIZZAZIONE SELETTORE °F/°C

Scegli di visualizzare le temperature in gradi Celsius o Fahrenheit.

Per ridurre al minimo il consumo di energia, assicurarsi di rispettare la capacità di riempimento della cantinetta – 12 Bottiglie formato "bordeaux 75cl".

Durante la prima attivazione o il riavvio dopo un lungo periodo di inattività, potrebbero esserci alcuni gradi di scostamento tra la temperatura selezionata e quella indicata sul display. Questo è normale ed è dovuto alla lunghezza del tempo di attivazione. Una volta che la cantinetta sarà in funzione per alcune ore, tutto tornerà alla normalità.

Se sei preoccupato che il display della temperatura di frigorifero non segni correttamente la temperatura e se desideri controllare la temperatura stessa, avrai bisogno di un termometro speciale per frigorifero/congelatore. Potrebbe anche essere necessario un igrometro per controllare l'umidità del tuo dispositivo. Questi sono in vendita nella maggior parte dei supermercati e negozi di ferramenta. Posizionare il termometro e l'igrometro sul ripiano centrale del elettricopìù fresco, dove può essere letto facilmente. Lasciare una notte, confrontare la temperatura del termometro e il display nella cantinetta. L'umidità nel refrigeratore dovrebbe essere compresa tra il 50% e l'80% di umidità relativa a seconda del tipo di vino.

NOTA:

- Quando l'alimentazione è collegata, il sistema di raffreddamento inizia a funzionare. La temperatura è impostata su una determinata posizione, il che significa che se la temperatura dell'apparecchio raggiunge il punto impostato, il sistema di autocontrollo della temperatura interrompe il sistema di raffreddamento in modo che la temperatura all'interno del mobile aumenti gradualmente.
- Quando la temperatura interna sale al di sopra della temperatura settata, l'Autocontrollo del Raffreddamento riprende a funzionare, la cantinetta entra in modalità di raffreddamento.
- Dopo aver impostato la temperatura, il display tornerà a mostrare la temperatura nel refrigeratore, ma potrebbe tornare alla temperatura impostata in modo graduale.

GUASTI E SOLUZIONI

Alcuni malfunzionamenti possono essere facilmente risolti. Prima di chiamare il servizio clienti o un riparatore, consultare la tabella seguente:

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE E SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	Non connesso. L'interruttore è scattato o il fusibile è danneggiato. Verificare se la presa è alimentata collegando un altro dispositivo elettrico.
L'apparecchio non è abbastanza freddo	Controllare l'impostazione della temperatura. Potrebbe essere necessario impostare l'apparecchio ad una temperatura più fredda. La porta viene aperta troppo spesso. La porta non è completamente chiusa. La guarnizione della porta non è posizionata correttamente. Spazio insufficiente intorno alla refridgeratore per consentire la ventilazione.
Il dispositivo funziona continuativamente	La temperatura ambiente è superiore alla massima supportata. Troppe bottiglie all'interno dell'apparecchio. La porta viene aperta troppo spesso. La porta non è completamente chiusa. Il controllo della temperatura non è calibrato correttamente. La guarnizione della porta non è posizionata correttamente.
La luce non funziona.	L'apparecchio non è collegato. L'interruttore è scattato o un fusibile è danneggiato. L'illuminazione a LED è fuori servizio. Il pulsante della luce è impostato su "OFF".
Vibrazioni.	Assicurarsi che l'apparecchio sia a livello.
L'apparecchio fa troppo rumore.	L'apparecchio non è livellato o un piedino non è regolato correttamente.
La porta non si chiude correttamente.	L'apparecchio non è a livello. I ripiani sono fuori posizione e bloccano la chiusura dell'anta.
Acqua sotto il dispositivo	L'acqua viene raccolta in modo errato nel serbatoio dell'acqua sul retro dell'unità. Controllare che il serbatoio dell'acqua sia in posizione corretta. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

Scheda informativa del prodotto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: HKOENIG

Indirizzo del fornitore: -

Identificativo del modello: AGE12

Tipo di apparecchio di refrigerazione:

Apparecchio a bassa rumorosità:	Sì	Tipo di apparecchio:	a libera installazione
Frigorifero cantina:	No	Altro apparecchio di refrigerazione:	No

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Dimensioni complessive (millimetri)	Altezza 460	Volume totale (dm³ o l)	31
	Larghezza 345		
	Profondità 480		
EEI	169	Classe di efficienza energetica	G
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	26	Classe di emissione di rumore aereo	A
Consumo annuo di energia (kWh/a)	129	Classe climatica:	temperata
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	16	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	32
Configurazione invernale	No		

Parametri degli scomparti:

Tipo di scomparto	Parametri e valori degli scomparti			
	Compartment Volume (dm³ or l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) Queste impostazioni non sono in contrasto con le	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			condizioni di conservazione di cui all'allegato IV, tabella 3						
Dispensa	Sì	31,0	17	-	A				
Cantina	No	-	-	-	-				
Temperatura moderata	No	-	-	-	-				
Alimenti freschi	No	-	-	-	-				
Raffreddamento	No	-	-	-	-				
0 stelle o produzione di ghiaccio	No	-	-	-	-				
1 stella	No	-	-	-	-				
2 stelle	No	-	-	-	-				
3 stelle	No	-	-	-	-				
4 stelle	No	-	-	-	-				
Sezione a 2 stelle	No	-	-	-	-				
Scomparto a temperatura variabile	-	-	-	-	-				
Parametri della sorgente luminosa:									
Tipo di sorgente luminosa		LED							
Classe di efficienza energetica		-							
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante: 24 mesi									
Informazioni supplementari:									
Link al sito web del fabbricante, che riporta le informazioni di cui all'allegato, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione: -									

GARANZIA

Il periodo di garanzia per i nostri prodotti è di 2 anni, se non diversamente stabilito dalla legge, a partire dalla data di acquisto iniziale o di consegna.

Se avete problemi o domande, potete facilmente accedere alle nostre pagine di aiuto, consigli per la risoluzione dei problemi, FAQ e manuali d'uso sul nostro sito post-vendita: <https://sav.hkoenig.com>. Digitando il nome di riferimento del tuo dispositivo nella barra di ricerca, puoi accedere a tutto il supporto online disponibile, progettato per soddisfare al meglio le tue esigenze.

Se ancora non riesci a trovare una risposta alla tua domanda o al tuo problema, allora clicca su "La risposta ha risolto il tuo problema? Questo vi porterà al modulo di richiesta di supporto post-vendita, che potete completare per convalidare la vostra richiesta e ottenere aiuto.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia copre tutti i guasti derivanti da un uso normale, in conformità con gli usi e le specifiche del manuale utente.

Questa garanzia non si applica a problemi di imballaggio o di trasporto durante la spedizione del prodotto da parte del proprietario. Non include inoltre la normale usura del prodotto, né la manutenzione o la sostituzione delle parti di consumo.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

- Accessori e parti soggette a usura (*).
- Normale manutenzione dell'apparecchio.
- Tutti i guasti derivanti da un uso improprio (urti, mancato rispetto delle raccomandazioni sull'alimentazione, cattive condizioni d'uso, ecc.), da una manutenzione inadeguata o da un uso improprio dell'apparecchio, nonché dall'uso di accessori inadeguati.
- Danni di origine esterna: incendio, danni d'acqua, sovrattensione elettrica, ecc.
- Qualsiasi attrezzatura che sia stata smontata, anche parzialmente, da persone diverse da quelle autorizzate a farlo (in particolare l'utente).
- Prodotti per i quali il numero di serie è mancante, danneggiato o illeggibile, il che non permetterebbe la sua identificazione.
- Prodotti soggetti a noleggio, dimostrazione o esposizione.

(*) Alcune parti del suo apparecchio, note come parti soggette a usura o materiali di consumo, si deteriorano con il tempo e la frequenza d'uso del suo apparecchio. Questa usura è normale, ma può essere accentuata da cattive condizioni d'uso o di manutenzione del vostro apparecchio. Queste parti non sono quindi coperte dalla garanzia.

Anche gli accessori forniti con l'apparecchio sono esclusi dalla garanzia. Non possono essere scambiati o rimborsati. Tuttavia, alcuni accessori possono essere acquistati direttamente dal nostro sito web: <https://sav.hkoenig.com/>.

AMBIENTE

ATTENZIONE:



Non gettare quest' apparecchio tra i rifiuti domestici. Per questo tipo di prodotti è fornito dai comuni un sistema di raccolta e ritiro in zona ed è quindi un dovere informarsi per conoscere il giusto smistamento del rifiuto. Infatti, i prodotti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose che hanno effetti dannosi sull'ambiente o sulla nostra salute e quindi devono essere riciclati. Il simbolo al lato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche fanno parte di una raccolta selettiva e differenziata (rappresentata da un bidone su due ruote sbarrato da una croce).

PORTUGUES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para utilização futura.

- **AVISO:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.
- **AVISO:** Não coloque várias tomadas de corrente portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás do aparelho.
- **ATENÇÃO:** Risco de aprisionamento de crianças.
- Antes de se desfazer do seu aparelho usado:
Retirar as portas e deixar as prateleiras no sítio, para que uma criança não possa subir facilmente para dentro do aparelho.
- Nunca permita que as crianças utilizem, brinquem ou subam para o aparelho.
- Nunca limpar os componentes do aparelho com líquidos inflamáveis.
- Não guarde ou utilize gasolina ou quaisquer outros líquidos ou gases inflamáveis perto deste ou de qualquer outro aparelho. Os vapores representam um risco de incêndio ou explosão.
- Para limpar o aparelho, não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou solventes
- Deixe 10 cm de espaço livre entre a parte de trás e os lados da unidade para permitir a ventilação do sistema de arrefecimento.
- Para conservar os seus vinhos a uma temperatura estável, evite deixar a porta aberta durante muito tempo.
- Não instale o seu aparelho perto de uma fonte de calor e evite a luz solar direta.
- Instale o seu aparelho num chão plano, limpo e estável.
- Não instale qualquer outro equipamento elétrico no seu aparelho.

- Para garantir a sua segurança, não coloque o aparelho em locais húmidos.
- Não guarde alimentos perecíveis neste aparelho, uma vez que a temperatura interior pode não ser suficientemente fria para uma conservação correta.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como aparelho de encastrar.
- Este aparelho de refrigeração não é adequado para congelar géneros alimentícios.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como :
 - zonas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de campo
 - em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais
 - quartos de hóspedes.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado no interior de uma casa ou apartamento. É essencial que a temperatura da divisão em que é utilizado não seja inferior a 16° C nem superior a 32°C para uma utilização óptima.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos são autorizadas a carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade, desde que sejam vigiadas e tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e estejam plenamente conscientes dos perigos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham pelo menos 8 anos de idade e sejam supervisionadas por um adulto.
- Manter o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

- Ao utilizar equipamento elétrico, devem ser sempre tomadas precauções de segurança para evitar o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos em caso de utilização indevida.
- Certifique-se de que a tensão nominal na placa de características corresponde à tensão principal da sua instalação. Se não for esse o caso, contacte o revendedor e não ligue a unidade.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver sofrido uma queda, se forem visíveis sinais óbvios de danos ou se tiver fugas.
- Mantenha este documento à mão e entregue-o ao futuro proprietário em caso de transferência do seu dispositivo
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e que compreendam perfeitamente os perigos potenciais.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:
 - A abertura da porta durante longos períodos pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com os alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.
- - Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos, desligar, descongelar, limpar, secar e deixar

a porta aberta para evitar a formação de bolor no interior do aparelho.

- Não armazenar substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propelente inflamável, neste aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- As prateleiras são colocadas em modo de fábrica, o que resulta na utilização mais eficiente da energia para os aparelhos de refrigeração.
- Se os alimentos forem armazenados durante muito tempo, recomenda-se que os envolva em película aderente e que regule a temperatura para um valor mais baixo.

Ao comprar este aparelho, está a adquirir um dispositivo que combina vantagens únicas:

- ◆ O sistema de arrefecimento termoelétrico é extremamente discreto, ao contrário do

aparelhos convencionais com compressores muito mais ruidosos.

- ◆ Menos vibração: para preservar a qualidade dos vinhos.
- ◆ Tamanho reduzido, ocupando menos espaço.

CUIDADO: Uma vez que os gases refrigerantes são combustíveis, será necessário recorrer a pessoal profissional para eliminar o refrigerador elétrico quando este estiver fora de uso.

AVISO: Não utilize este produto num local onde as crianças possam tocar-lhe e não deixe que as crianças o utilizem sozinhas.

Eliminação de resíduos

Para evitar qualquer dano ao ambiente ou à saúde humana causado pela eliminação descontrolada de resíduos eléctricos, recicle o aparelho de forma responsável para promover a reutilização dos recursos materiais. A eliminação deve ser feita de

forma segura nos pontos de recolha públicos previstos para o efeito.

Os frigoríficos mais antigos podem conter CFCs que destroem a camada de ozono; contacte o centro de tratamento de resíduos mais próximo para obter mais informações sobre os procedimentos de eliminação adequados.

Este aparelho contém o refrigerante isobuteno (R600a), um gás natural que é amigo do ambiente. Embora seja inflamável, não danifica a camada de ozono e não aumenta o efeito de estufa. A utilização deste líquido de arrefecimento provocou, no entanto, um ligeiro aumento do nível de ruído do aparelho. É possível que se ouça o líquido de refrigeração a circular no sistema.

Este facto é inevitável e não tem qualquer efeito negativo sobre o desempenho do aparelho. Durante o transporte e a montagem do aparelho, é necessário ter o cuidado de não danificar nenhuma peça do sistema de arrefecimento. As fugas de líquido de arrefecimento podem afetar os olhos.

Um refrigerador de vinho é o espaço mais prático para armazenar vinhos. A sua função é equilibrar a temperatura e a humidade no interior para que o vinho não perca o seu sabor e os seus aromas. Devido a estas operações pesadas, podem ouvir-se ruídos. Na maior parte das vezes, trata-se de ruídos normais.

Antes de contactar o serviço técnico para obter assistência, leia estas linhas.

Estes sons são completamente normais: zumbidos, rugidos, estalidos, estalidos ...

Quando o refrigerador deixa de funcionar, pode ouvir um zumbido, um rugido, um estalido ou um guincho. Quando o funcionamento estabiliza, os sons diminuem.

No caso do arrefecimento direto, é frequente ouvir-se algum tipo de estalos irregulares, assobios, bolhas e crepitação quando o compressor está a funcionar durante algum tempo ou acaba de parar. Este som é causado pelo alívio da tensão devido à expansão e contração quando a temperatura muda, e não será afetado pela aplicação normal do produto.

O compressor é constituído por um motor elétrico e um dispositivo de compressão. Devido ao calor produzido durante a compressão do refrigerante, é possível, especialmente no verão, quando a temperatura ambiente é mais elevada, que o calor seja emitido pelo refrigerador. Todos estes fenómenos são normais.

Para reduzir alguns ruídos:

Em primeiro lugar, certifique-se de que a sua geleira está numa superfície plana.

A localização é importante, não encoste a caixa frigorífica à parede.
As garrafas devem ser carregadas corretamente para evitar vibrações parasitas.
O ruído pode ser proveniente da ventoinha de circulação, verifique se nada interfere com o seu funcionamento.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de colocar o aparelho em serviço

- Retirar todos os componentes da embalagem interior e exterior.
- Este aparelho foi concebido para ser independente.
- Antes de ligar o seu aparelho a uma fonte de alimentação, deixe-o repousar na vertical durante cerca de 2 horas. Isto reduz o risco de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseamento durante o transporte.
- Limpar as superfícies interiores da unidade com um pano macio e água morna.
- Deixe 10 cm de espaço livre entre a parte de trás e os lados da unidade para permitir a ventilação do sistema de arrefecimento. Se não o fizer, o desempenho de arrefecimento será deficiente, haverá acumulação de pó nos componentes e a vida útil do produto será drasticamente reduzida. Pode também anular a garantia.

Seguem-se as diretrizes para criar uma ventilação adequada

Noções básicas de ventilação: Enquanto a unidade está a arrefecer (remover o calor) do seu interior, o calor removido está a ser dissipado através da bobina do condensador na parte de trás do aparelho. Este calor tem de ser removido através de uma circulação de ar adequada e ser expelido para o exterior da caixa do armário. Se isto não for feito, o calor excessivo acumular-se-á no interior da caixa do armário e impedirá que a unidade mantenha um arrefecimento adequado, aumentará o consumo de energia e sobreaquecerá os componentes eléctricos.

- Coloque a sua unidade num chão suficientemente forte para suportar o peso da unidade totalmente cheia.
- Verificar se o aparelho está nivelado, ajustando os pés frontais por baixo do aparelho. Certifique-se de que o aparelho assenta de forma estável sobre os pés.
- Instalar o aparelho longe da luz solar direta e de fontes de calor (radiador, placa de aquecimento, etc.). A luz solar direta pode danificar o revestimento do aparelho e o calor pode aumentar o seu consumo de energia. Se a temperatura ambiente for extremamente fria ou quente, pode impedir o funcionamento correto do aparelho.
- A unidade não foi concebida para ser instalada numa cave ou numa câmara frigorífica.
- Esta unidade foi concebida exclusivamente para utilização em interiores.

Cuidado: Certifique-se de que a unidade é mantida afastada de qualquer substância que possa causar combustão.

- Verificar se o reservatório de água está no sítio antes de ligar a unidade.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


Limpeza do aparelho

- Desligue o seu aparelho e retire todas as garrafas.
- Limpe o exterior da unidade com água quente e um detergente suave.
- Retire o depósito de água que se encontra na parte inferior do aparelho e lave-o.
-

Deslocar o seu aparelho

- Retirar todas as garrafas e desligar o aparelho.
- Fixe com fita adesiva todas as peças soltas no interior do seu aparelho.
- Rodar os pés para ajustar a sua altura ao mínimo para evitar danos.
- Apertar a porta para a manter fechada.
- Durante o transporte, o aparelho deve ser mantido na vertical.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1	Luz
2	Placa fria
3	Prateleira
4	Pés
5	Dobradiça superior
6	Porta
7	Pega de recesso
8	Selo magnético

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo n.	AGE12
Capacidade	12 garrafas 75cl
Tensão	220-240V
Consumo de energia	70W(32°C)
Frequência	50Hz
Peso	13.0Kg
Dimensões (L x P x A)	345x480x470mm
Classe energética	G
Consumo de energia de 129 kWh por ano, calculado com base no resultado obtido durante 24 horas em condições de ensaio normalizadas. O consumo real de energia depende das condições de funcionamento e da localização da unidade.	
Volume de armazenamento	31L
Temperatura de armazenamento mais fria	11°C
Temperatura de projeto	17°C
Classe climática	N
Esta unidade foi concebida para ser utilizada a uma temperatura ambiente entre +16°C e +32°C	
Emissões de ruído	26dB

UTILIZAR O SEU APARELHO

A sua geleira tem um controlo elétrico da temperatura na parte da frente da unidade. Pode programar a sua geleira em qualquer posição que desejar. A temperatura é regulada na gama de 11-18°C no armário.



Se a temperatura ambiente for superior ou inferior às temperaturas recomendadas, isso terá um impacto negativo no seu desempenho. Por exemplo, colocar a unidade num local extremamente frio ou quente pode causar variações na temperatura interna da unidade.

A temperatura interna pode variar consoante a localização das garrafas, em cima, no meio ou em baixo.

Pode ser necessário efetuar um ajuste em função da temperatura ambiente.

A geleira foi concebida para armazenar no máximo 12 garrafas de vinho de tamanho normal (75cl).

Painel de controlo



3. Botão de controlo da luz 3. Ecrã
4. Botão Fahrenheit °F / Celsius °C 4. Botão de aumento de temperatura
5. Botão de baixar a temperatura

Ligar o seu refrigerador de vinho

Ligar o cabo de alimentação à tomada de corrente. Definir a temperatura de funcionamento. Prima / para regular a temperatura.

Alterar entre Fahrenheit e Celsius

Prima para alterar a unidade de temperatura.

Ligar ou desligar a luz interior

Prima para ligar ou desligar a luz interior.

Para minimizar o consumo de energia, certifique-se de que respeita a capacidade de enchimento da sua arca frigorífica - 12 garrafas de tamanho "Bordeaux 75cl".

Quando utilizar a geleira pela primeira vez ou quando a reiniciar depois de ter estado desligada durante muito tempo, pode haver uma variação de alguns graus entre a temperatura selecionada e a indicada no visor. Isto

é normal e deve-se à duração do tempo de ativação. Quando o refrigerador de vinho estiver a funcionar durante algumas horas, tudo voltará ao normal.

Se estiver preocupado com o facto de a indicação de temperatura da geleira não estar correta e desejar verificar a temperatura, precisará de um termómetro especial para frigoríficos/congeladores. Pode também precisar de um higrómetro para verificar a humidade da sua geleira. Estes estão disponíveis na maioria dos supermercados e lojas de ferragens. Coloque o termómetro e o higrómetro na prateleira do meio da geleira eléctrica, onde possam ser lidos facilmente. Deixe-os durante a noite e compare a temperatura do termómetro com a do visor do refrigerador de vinho. A humidade no refrigerador deve situar-se entre 50% e 80% de HR, dependendo do tipo de vinho.

NOTA:

- Quando a alimentação é ligada, o sistema de arrefecimento começa a funcionar. A temperatura é definida numa determinada posição, o que significa que se a temperatura do aparelho atingir o ponto definido, o sistema de auto controlo da temperatura pára o sistema de arrefecimento, pelo que a temperatura no armário aumenta gradualmente.
- Quando a temperatura interior sobe acima do ponto de regulação, o auto controlo de arrefecimento da temperatura começa a funcionar novamente, o refrigerador entra nos círculos de arrefecimento.
- Depois de definir a temperatura, o visor voltará a mostrar a temperatura no refrigerador, mas poderá voltar ao ponto que definiu gradualmente.

AVARIAS E SOLUÇÕES

Alguns problemas de funcionamento podem ser facilmente resolvidos. Antes de contactar o serviço de apoio ao cliente ou um reparador, consulte a tabela seguinte:

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES
O aparelho não funciona.	Não ligado. O disjuntor disparou ou o fusível está danificado. Verifique se a tomada está alimentada ligando outro dispositivo elétrico.
O aparelho não está suficientemente frio	Verificar a regulação da temperatura. Uma temperatura ambiente elevada pode exigir a regulação do aparelho para uma temperatura mais fria. A porta está a ser aberta com demasiada frequência. A porta não está completamente fechada. O vedante da porta não está corretamente posicionado. Não há espaço suficiente à volta do refrigerador de vinho para permitir a ventilação.
O dispositivo funciona continuamente	A temperatura ambiente é superior à temperatura máxima suportada. Um grande número de garrafas no interior do aparelho. A porta está a ser aberta com demasiada frequência. A porta não está completamente fechada. O controlo da temperatura não está corretamente calibrado. O vedante da porta não está corretamente posicionado.
A luz não funciona.	O aparelho não está ligado à corrente eléctrica. O disjuntor foi acionado ou um fusível está danificado. A iluminação LED está avariada. O botão de luz está definido para "OFF".
Vibrações.	Verificar se o aparelho está nivelado.
O aparelho parece estar a fazer demasiado barulho.	O aparelho não está nivelado ou um pé está mal ajustado.
A porta não fecha corretamente.	O aparelho não está nivelado. As prateleiras estão fora de posição e estão a bloquear o fecho da porta.
Água debaixo do aparelho	A água está a ser recolhida incorretamente no depósito de água na parte de trás da unidade. Verificar se o depósito de água está no sítio. Esvaziar o depósito de água.

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2016 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética dos aparelhos de refrigeração

Marca comercial ou nome do fornecedor: HKOENIG

Endereço do fornecedor: SAS ADEVA, 8 Rue Marc Seguin 8, 77290 COMPANS, FR

Identificador de modelo: AGE12

Tipo de aparelho de refrigeração:

Aparelho de baixo ruído:	Sim	Tipo de construção:	De instalação livre
Aparelho de armazenagem de vinhos:	Não	Outro aparelho de refrigeração:	Não

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	
Dimensões totais (milímetros)	Altura	460	Volume total (dm ³ ou l)	31
	Largura	345		
	Profundidade	480		
IEE	169	Classe de eficiência energética	G	
Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1 pW)	26	Classe de emissão de ruído aéreo	A	
Consumo anual de energia (kWh/a)	129	Classe climática:	temperada	
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	16	Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	32	
Regulação de inverno	Não			

Parâmetros dos compartimentos:

Tipo de compartimento	Parâmetros e valores dos compartimentos			
	Volume do compartimento (dm ³ ou l)	Regulação de temperatura recomendada para optimizar a conservação dos alimentos (°C) Estas regulações não podem con-	Capacidade de congelação (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			tradizer as condições de conservação estabelecidas no anexo IV, quadro 3						
Despesa	Sim	31,0	17	-	A				
Armazenagem de vinhos	Não	-	-	-	-				
Cave	Não	-	-	-	-				
Alimentos frescos	Não	-	-	-	-				
Ultrarrefrigeração	Não	-	-	-	-				
0 estrelas ou produção de gelo	Não	-	-	-	-				
1 estrela	Não	-	-	-	-				
2 estrela	Não	-	-	-	-				
3 estrela	Não	-	-	-	-				
4 estrela	Não	-	-	-	-				
Secção de 2 estrelas	Não	-	-	-	-				
Compartimento de temperatura variável	-	-	-	-	-				
Parâmetros de fontes de luz:									
Tipo de fonte de luz		LED							
Classe de eficiência energética		A							
Duração mínima da garantia do fabricante: 24 meses									
Informações adicionais:									
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 4, do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: www.hkoenig.com									

GARANTIA

O período de garantia dos nossos produtos é de 2 anos, salvo indicação em contrário, a contar da data da compra inicial ou da data de entrega.

Se tiver algum problema ou dúvida, pode aceder facilmente às nossas páginas de ajuda, dicas de resolução de problemas, perguntas frequentes e manuais do utilizador no nosso sítio de serviço: <https://sav.hkoenig.com>.

Ao escrever o nome de referência do seu dispositivo na barra de pesquisa, pode aceder a todo o suporte online disponível, concebido para melhor satisfazer as suas necessidades.

Se ainda não encontrar uma resposta para a sua pergunta ou problema, clique em "A resposta resolveu o seu problema?". Isto direcioná-lo-á para o Formulário de pedido de apoio ao cliente, que pode preencher para validar o seu pedido e obter ajuda.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia cobre todas as falhas que ocorram em condições normais de utilização, de acordo com a utilização e as especificações do manual do utilizador.

Esta garantia não se aplica a problemas de embalagem ou transporte durante o envio do produto pelo proprietário. Também não inclui o desgaste normal do produto, nem a manutenção ou substituição de peças consumíveis.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

- Acessórios e peças de desgaste (*).
- Manutenção normal do aparelho.
- Todas as avarias resultantes de uma utilização incorrecta (choques, desrespeito das recomendações relativas à alimentação eléctrica, más condições de utilização, etc.), de uma manutenção insuficiente ou de uma utilização incorrecta do aparelho, bem como da utilização de acessórios inadequados.
- Danos de origem externa: incêndio, danos por água, picos eléctricos, etc.
- Qualquer equipamento que tenha sido desmontado, mesmo parcialmente, por pessoas que não estejam autorizadas a fazê-lo (nomeadamente o utilizador).
- Os produtos cujo número de série esteja em falta, deteriorado ou ilegível que não permita a sua identificação.
- Os produtos sujeitos a aluguer, demonstração ou exposição.

(*) Algumas peças do seu aparelho, designadas por peças de desgaste ou consumíveis, deterioram-se com o tempo e a frequência de utilização do aparelho. Este desgaste é normal, mas pode ser acentuado por más condições de utilização ou de manutenção do seu aparelho. Por conseguinte, estas peças não estão cobertas pela garantia.

Os acessórios fornecidos com o aparelho também estão excluídos da garantia. Não podem ser trocados ou reembolsados. No entanto, alguns acessórios podem ser adquiridos diretamente no nosso sítio Web: <https://sav.hkoenig.com/>.

AMBIENTE

CUIDADO:



Não elimine este produto como o fez com outros produtos domésticos. Existe uma separação destes resíduos em comunidades, pelo que terá de se informar junto das autoridades locais sobre os locais onde pode devolver este produto. De facto, os produtos eléctricos e electrónicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos no ambiente ou na saúde humana e devem ser reciclados. O símbolo aqui indica que os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser escolhidos com cuidado, um contentor de resíduos com rodas está marcado com uma cruz.

POLSKI

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

- **OSTRZEŻENIE:** Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Ryzyko uwieńczenia dziecka.
- Przed utylizacją zużytego urządzenia:
Zdejmij drzwiczki i pozostaw półki na miejscu, aby dziecko nie mogło łatwo wejść do urządzenia.
- Nigdy nie zezwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia, zabawę nim lub wspinanie się na nie.
- Nigdy nie czyść elementów urządzenia łatwopalnymi płynami.
- Nie przechowuj ani nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych cieczy lub gazów w pobliżu tego lub innego urządzenia. Opary stwarzają ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Należy pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni między tyłem a bokami urządzenia, aby umożliwić wentylację układu chłodzenia.
- Aby przechowywać wina w stabilnej temperaturze, należy unikać pozostawiania otwartych drzwi przez zbyt długi czas.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i unikaj bezpośredniego nasłonecznienia.
- Zainstaluj urządzenie na płaskiej, czystej i stabilnej podłodze.
- Na urządzeniu nie należy instalować żadnych innych

urządzeń elektrycznych.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy umieszczać urządzenia w wilgotnych miejscach.
- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwo psującej się żywności, ponieważ temperatura wewnętrzna może być niewystarczająca do jej prawidłowego przechowywania.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy.
- To urządzenie chłodnicze nie nadaje się do zamrażania żywności.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak :
 - obszary kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
 - gospodarstwa
 - w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych
 - pokoje gościnne.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrz domu lub mieszkania. Aby zapewnić optymalne użytkowanie, temperatura w pomieszczeniu, w którym jest używane, nie może być niższa niż 16°C ani wyższa niż 32°C.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, o ile są one nadzorowane i otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz są w pełni świadome związanych z tym zagrożeń.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one co najmniej 8 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci poniżej 8 roku życia.

- Podczas korzystania ze sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać środków ostrożności, aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń w przypadku niewłaściwego użycia.
- Należy upewnić się, że napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej odpowiada głównemu napięciu instalacji. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie podłączać urządzenia.
- Urządzenie nie może być używane, jeśli zostało upuszczone, widoczne są na nim wyraźne oznaki uszkodzenia lub jeśli są na nim nieszczelności.
- Prosimy o zachowanie tego dokumentu i przekazanie go przyszłemu właścielowi w przypadku przeniesienia urządzenia.
- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i w pełni rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:
 - Długotrwałe otwieranie drzwiczek może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
 - Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odwadniające.
- - Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i

pozostawić otwarte drzwiczki, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnętrz urządzenia.

- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędnym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Półki są ustawione w trybie fabrycznym, który zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez urządzenia chłodnicze.
- Jeśli żywność jest przechowywana przez dłuższy czas, zaleca się owinięcie jej folią i ustawienie niższej temperatury.

Kupując to urządzenie, nabywasz urządzenie, które łączy w sobie wyjątkowe zalety:

- ◆ Termoelektryczny system chłodzenia jest niezwykle dyskretny, w przeciwieństwie do konwencjonalne urządzenia ze znacznie głośniejszymi sprężarkami.
- ◆ Mniej wibracji: aby zachować jakość win.
- ◆ Mały rozmiar, zajmujący mniej miejsca.

PRZESTROGA: Ponieważ gazy chłodnicze są łatwopalne, do utylizacji chłodziarki elektrycznej po zakończeniu jej użytkowania wymagany będzie profesjonalny serwis.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego produktu w miejscu, w którym mogą go dotykać dzieci i nie pozostawiaj dzieci samych.

Usuwanie odpadów

Aby uniknąć jakichkolwiek szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów elektrycznych, należy poddać urządzenie recyklingowi w sposób

odpowiedzialny, aby promować ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Utylizacji należy dokonywać w sposób bezpieczny w publicznych punktach zbiórki przeznaczonych do tego celu.

Starsze lodówki mogą zawierać freony, które niszczą warstwę ozonową; skontaktuj się z najbliższym centrum utylizacji odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowych procedur utylizacji.

To urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobuten (R600a), gaz ziemny, który jest przyjazny dla środowiska. Chociaż jest łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodzącego doprowadziło jednak do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Może być słyszalny przepływ płynu chłodzącego w systemie.

Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych części układu chłodzenia. Wyciekający płyn chłodzący może uszkodzić oczy.

Chłodziarka do wina to najbardziej praktyczne miejsce do przechowywania wina. Jej rolą jest zrównoważenie temperatury i wilgotności wewnętrz, aby wino nie straciło smaku i aromatu. Z powodu tych ciężkich operacji słyszać hałas. W większości przypadków jest to normalny hałas.

Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym w celu uzyskania pomocy, prosimy o przeczytanie tych kilku linijek.

Te dźwięki są całkowicie normalne: brzęczenie, ryk, klikanie, trzaski ...

Gdy chłodnica przestanie działać, możesz usłyszeć brzęczenie, ryk, kliknięcie lub pisk. Gdy praca się ustabilizuje, dźwięki te ustąpią.

W przypadku chłodzenia bezpośredniego często można usłyszeć nieregularne trzaski, syczenie, bulgotanie, trzaski, gdy sprężarka pracuje przez chwilę lub właśnie się zatrzymała. Dźwięk ten jest spowodowany rozładowaniem naprężeń wynikających z rozszerzania się i kurczenia przy zmianach temperatury i nie ma na niego wpływu normalne stosowanie produktu.

Sprężarka składa się z silnika elektrycznego i urządzenia sprężającego. Ze względu na ciepło wytwarzane podczas sprężania czynnika chłodniczego, szczególnie latem, gdy temperatura otoczenia jest wyższa, możliwe jest wydzielanie ciepła przez chłodnicę. Wszystkie te zjawiska są normalne.

Aby zredukować niektóre dźwięki:

Po pierwsze, upewnij się, że chłodziarka znajduje się na równej powierzchni.

Lokalizacja jest ważna, nie należy opierać chłodziarki o ścianę.

Butelki muszą być prawidłowo załadowane, aby uniknąć pasożytniczych wibracji.

Hałas może pochodzić z wentylatora cyrkulacyjnego, sprawdź, czy nic nie zakłóca jego pracy.

INSTRUKCJE INSTALACJI

Przed oddaniem urządzenia do użytku

- Usuń wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne elementy opakowania.
- To urządzenie zostało zaprojektowane jako wolnostojące.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy pozostawić je w pozycji pionowej na około 2 godziny. Zmniejsza to ryzyko nieprawidłowego działania systemu chłodzenia z powodu przenoszenia podczas transportu.
- Wyczyść wewnętrzne powierzchnie urządzenia miękką ściereczką i ciepłą wodą.
- Należy pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni między tyłem a bokami urządzenia, aby umożliwić wentylację układu chłodzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduje słabą wydajność chłodzenia, gromadzenie się kurzu na komponentach i znacznie skróci żywotność produktu. Może to również spowodować utratę gwarancji.

Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące tworzenia odpowiedniej wentylacji

Podstawy wentylacji: Podczas gdy urządzenie chłodzi (usuwa ciepło) ze swojego wnętrza, usunięte ciepło jest rozpraszane przez wężownicę skraplacza z tyłu urządzenia. Ciepło to musi być usuwane za pomocą odpowiedniej cyrkulacji powietrza i odprowadzane na zewnątrz obudowy. Jeśli nie zostanie to zrobione, nadmierne ciepło nagromadzi się wewnątrz obudowy szafy i uniemożliwi prawidłowe chłodzenie urządzenia, zwiększy zużycie energii i przegrzeje komponenty elektryczne.

- Umieść urządzenie na wystarczająco mocnej podłodze, aby utrzymać ciężar całkowicie napełnionego urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane, regulując przednie nóżki pod urządzeniem. Upewnij się, że urządzenie stabilnie spoczywa na nóżkach.
- Urządzenie należy instalować z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (grzejnik, płyta grzejna itp.). Bezpośrednie światło słoneczne może uszkodzić powłokę urządzenia, a ciepło może zwiększyć zużycie energii. Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub wysoka, może to uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu w piwnicy lub chłodni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Przestroga: Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się z dala od substancji, które mogą powodować spalanie.

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy zbiornik na wodę znajduje się na swoim miejscu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Czyszczenie urządzenia

- Odłącz urządzenie i wyjmij wszystkie butelki.
- Wyczyść zewnętrzną część urządzenia gorącą wodą i łagodnym detergentem.
- Wyjmij zbiornik na wodę znajdujący się w dolnej części urządzenia, a następnie umyj go.
-

Przenoszenie urządzenia

- Usuń wszystkie butelki i odłącz urządzenie.
- Zaklej taśmą wszystkie luźne części wewnętrz urządzenia.
- Obróć nóżki, aby wyregulować ich wysokość do minimum w celu uniknięcia uszkodzeń.
- Dokręć drzwiczki, aby je zamknąć.
- Podczas transportu urządzenie należy trzymać w pozycji pionowej.

OPIS PRODUKTU



1	Światło
2	Cold Plate
3	Półka
4	Stopy
5	Górny zawias
6	Drzwi
7	Uchwyt wpuszczany
8	Uszczelnienie magnetyczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nr modelu.	AGE12
Pojemność	12 butelek 75 cl
Napięcie	220-240V
Zużycie energii	70W(32°C)
Częstotliwość	50Hz
Waga	13,0 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	345x480x470mm
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii 129 kWh rocznie, obliczone na podstawie wyniku uzyskanego przez 24 godziny w standardowych warunkach testowych. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków pracy i lokalizacji urządzenia.	
Pojemność pamięci masowej	31L
Najniższa temperatura przechowywania	11°C
Temperatura projektowa	17°C
Klasa klimatyczna	N
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C.	
Emisja hałasu	26dB

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Chłodziarka posiada elektryczną regulację temperatury z przodu urządzenia. Można zaprogramować dowolne ustawienie chłodziarki. Temperatura jest regulowana w zakresie 11-18°C w obudowie.



Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa niż zalecana, będzie to miało negatywny wpływ na wydajność urządzenia. Na przykład umieszczenie urządzenia w bardzo zimnym lub gorącym miejscu może spowodować wahania temperatury wewnętrznej urządzenia.

Temperatura wewnętrzna może się różnić w zależności od umiejscowienia butelek, na górze, w środku lub na dole.

Regulacja może być konieczna w zależności od temperatury otoczenia.

Chłodziarka jest przeznaczona do przechowywania maksymalnie 12 butelek wina o standardowym rozmiarze (75 cl).

Panel sterowania



5. Przycisk sterowania oświetleniem 3. Wyświetlacz
6. Przycisk Fahrenheita °F / Celsjusza °C 4. Przycisk zwiększenia temperatury
5. Przycisk obniżania temperatury

Włączanie chłodziarki do wina

Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego. Ustaw temperaturę roboczą. Naciśnij / , aby wyregulować temperaturę.

Zmiana między stopniami Fahrenheita i Celsjusza

Naciśnij , aby zmienić jednostkę temperatury.

Włączanie lub wyłączanie oświetlenia wewnętrza

Naciśnij , aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie wewnętrza.

Aby zminimalizować zużycie energii, należy przestrzegać pojemności chłodziarki - 12 butelek "Bordeaux 75cl".

W przypadku korzystania z chłodziarki po raz pierwszy lub ponownego uruchomienia chłodziarki po długim okresie wyłączenia może wystąpić różnica kilku stopni między temperaturą wybraną przez użytkownika a temperaturą wskazywaną na wyświetlaczu. Jest to normalne i wynika z długości czasu aktywacji. Po kilku godzinach pracy chłodziarki wszystko wróci do normy.

Jeśli masz obawy, że wyświetlana temperatura chłodziarki nie jest prawidłowa i chcesz sprawdzić temperaturę, będziesz potrzebować specjalnego termometru do lodówek/zamrażarek. Możesz również potrzebować higrometru do sprawdzania wilgotności w chłodziarce. Są one dostępne w większości supermarketów i sklepów ze sprzętem komputerowym. Umieść termometr i higrometr na środkowej półce chłodziarki elektrycznej, gdzie można je łatwo odczytać. Pozostaw na noc i porównaj temperaturę termometru z temperaturą na wyświetlaczu chłodziarki. Wilgotność w chłodziarce powinna wynosić od 50% do 80% wilgotności względnej w zależności od rodzaju wina.

UWAGA:

- Po podłączeniu zasilania system chłodzenia zaczyna działać. Temperatura jest ustawiona w określonej pozycji, co oznacza, że jeśli temperatura urządzenia osiągnie ustawiony punkt, system samokontroli temperatury zatrzyma system chłodzenia, dzięki czemu temperatura w obudowie będzie stopniowo wzrastać.
- Gdy temperatura wewnętrzna wzrośnie powyżej wartości zadanej, samokontrola temperatury chłodzenia zacznie ponownie działać, a lodówka przejdzie w tryb chłodzenia.
- Po ustawieniu temperatury wyświetlacz powróci do pokazywania temperatury w chłodziarce, ale może stopniowo powrócić do ustawionego punktu.

AWARIE I ROZWIAZANIA

Niektóre usterki można łatwo usunąć. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta lub serwisem należy zapoznać się z poniższą tabelą:

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY I ROZWIAZANIA
Urządzenie nie działa.	Brak połączenia. Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik jest uszkodzony. Sprawdź, czy gniazdo jest zasilane, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
Urządzenie nie jest wystarczająco zimne	Sprawdź ustawienie temperatury. Wysoka temperatura otoczenia może wymagać ustawienia urządzenia na niższą temperaturę. Drzwi są otwierane zbyt często. Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Uszczelka drzwi nie jest prawidłowo umieszczona. Za mało miejsca wokół chłodziarki do wina, aby zapewnić wentylację.
Urządzenie działa w sposób ciągły	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż maksymalna obsługiwana. Duża liczba butelek wewnętrz urządzienia. Drzwi są otwierane zbyt często. Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Kontrola temperatury nie jest prawidłowo skalibrowana. Uszczelka drzwi nie jest prawidłowo umieszczona.
Światło nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone. Wyłącznik automatyczny został wyzwolony lub bezpiecznik jest uszkodzony. Oświetlenie LED jest niesprawne. Przycisk podświetlenia jest ustawiony na "OFF".
Wibracje.	Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
Urządzenie wydaje się generować zbyt dużo hałasu.	Urządzenie nie jest wypoziomowane lub nóżka jest nieprawidłowo ustawiona.
Drzwiczki nie zamykają się prawidłowo.	Urządzenie nie jest wypoziomowane. Półki są przesunięte i blokują zamknięcie drzwi.
Woda pod urządzeniem	Woda jest nieprawidłowo gromadzona w zbiorniku wody z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy zbiornik wody znajduje się na swoim miejscu. Opróżnij zbiornik wody.

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: HKOENIG

Adres dostawcy: SAS ADEVA, 8 Rue Marc Seguin 8, 77290 COMPANS, FR

Identyfikator modelu: AGE12

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Tak	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (w milimetmach)	Wy-soko-ść 460	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	31
	Sze-roko-ść 345		
	Głę-boko-ść 480		
Wskaźnik efektywności energetycznej	169	Klasa efektywności energetycznej	G
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)	26	Klasa emisji hałasu akustycznego	A
Rocznne zużycie energii (kWh/r)	129	Klasa klimatyczna:	umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe	Nie		

Parametry komory:

Rodzaj komory	Parametry komory i ich wartości			
	Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabeli 3.							
Spiżarnia	Tak	31,0	17	-	A					
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-					
Piwnica	Nie	-	-	-	-					
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-					
Schładzanie	Nie	-	-	-	-					
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-					
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-					
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-					
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-					
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-					
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-					
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-					
Parametry źródła światła:										
Rodzaj źródła światła	LED									
Klasa efektywności energetycznej	A									
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące/miesiący										
Informacje dodatkowe:										
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.hkoenig.com										

GWARANCJA

Okres gwarancji na nasze produkty wynosi 2 lata, o ile nie określono inaczej, licząc od daty pierwszego zakupu lub daty dostawy.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań można łatwo uzyskać dostęp do naszych stron pomocy, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, często zadawanych pytań i instrukcji obsługi na naszej stronie serwisowej: <https://sav.hkoenig.com>.

Wpisując nazwę referencyjną urządzenia w pasku wyszukiwania, można uzyskać dostęp do całej dostępnej pomocy online, zaprojektowanej tak, aby jak najlepiej spełniała Twoje potrzeby.

Jeśli nadal nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie lub problem, kliknij "Czy odpowiedź rozwiązała Twój problem?". Spowoduje to przekierowanie do formularza zgłoszenia do działu obsługi klienta, który można wypełnić w celu potwierdzenia zgłoszenia i uzyskania pomocy.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje wszystkie awarie występujące podczas normalnego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem i specyfikacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów związanych z opakowaniem lub transportem podczas wysyłki produktu przez właściciela. Gwarancja nie obejmuje również normalnego zużycia produktu ani konserwacji lub wymiany części eksploatacyjnych.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

- Akcesoria i części zużywające się (*).
- Normalna konserwacja urządzenia.
- Wszelkie awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania (wstrąsy, nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących zasilania, złe warunki użytkowania itp.), niewystarczającej konserwacji lub niewłaściwego użytkowania urządzenia, a także korzystania z nieodpowiednich akcesoriów.
- Uszkodzenia pochodzenia zewnętrznego: pożar, zalanie, przepięcie elektryczne itp.
- Wszelkie urządzenia, które zostały rozmontowane, nawet częściowo, przez osoby inne niż do tego upoważnione (w szczególności przez użytkownika).
- Produkty, których numer seryjny zginął, uległ zniszczeniu lub jest nieczytelny, co uniemożliwia jego identyfikację.
- Produkty podlegające leasingowi, demonstracji lub wystawie.

(*) Niektóre części urządzenia, zwane częściami zużywalnymi lub materiałami eksploatacyjnymi, ulegają zużyciu wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania urządzenia. Zużycie to jest zjawiskiem normalnym, ale może zostać spotęgowane przez niewłaściwe warunki użytkowania lub konserwacji urządzenia. Części te nie są zatem objęte gwarancją.

Akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem również nie są objęte gwarancją. Nie podlegają one wymianie ani zwrotowi. Niektóre akcesoria można jednak nabyć bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej: <https://sav.hkoenig.com/>.

ŚRODOWISKO

UWAGA:



Nie należy pozbywać się tego produktu w taki sam sposób, jak innych produktów gospodarstwa domowego. Istnieje podział tych odpadów na społeczności, należy poinformować lokalne władze o miejscowościach, w których można zwrócić ten produkt. W rzeczywistości produkty elektryczne i elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje, które mają szkodliwy wpływ na środowisko lub zdrowie ludzkie i powinny zostać oddane recyklingowi. Symbol tutaj wskazuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wybierany ostrożnie, pojemnik na odpady na kółkach jest oznaczony krzyżykiem.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, Francja
www.hkoenig.com - <https://en.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

