

HKoenig

Instruction manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Gebruikshandleiding
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
Manual de instruções



FO30

ELECTRIC OVEN
FOUR ÉLECTRIQUE
ELEKTROBACKOFEN
ELEKTRISCHE OVEN
HORNO ELÈCTRICO
FORNO ELETTRICO
FORNO ELÈTRICO

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not place any part of the electric oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
8. When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
9. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let it to cool before putting on or taking parts, or before cleaning.
10. To disconnect, turn the control to STOP, then unplug the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
11. Do not cover CRUMB TRAY or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
12. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.

13. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a electric oven as they may create a fire or risk of electric shock.
14. A fire may occur if the oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed if anything other than metal or glass.
16. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
17. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
18. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
19. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges. If the door has a scratch or nick, contact our consumer relations line before using the oven.
20. Do not use outdoors.
21. Do not use appliance for other than intended use.
22. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
23. The temperature of the door or the outer surface may be higher when the appliance is working.
24. Protect against hurt by sharp edge when action.
25. Temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

26. Do not rest cooking utensils or baking dishes on glass door.
27. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
28. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
29. The weight of the food which is put on the S3 Food Tray/Wire Rack can not be over 3.0kg. (just for reference) (The food can not concentrate on one side of the S3 Food Tray/Wire Rack, you would better try you best to make the food put on the S3 Food Tray/Wire Rack evenly) .
30. For appliance with type Y attachment, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
31. Rear surface of appliances should be placed against a wall.
32. **WARNING:** This appliance includes a heating function. Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION. Hold the appliance exclusively to grip surfaces intended to hold and use such heat protection measures as heat protection Gloves or pot holders. Areas which are not intended to grips must be given sufficient time to cool.

33. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
34. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
35. Turn the timer knob to “off” position to shut off the appliance.
36. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
37. This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved.
38. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are at least 8 years of age and are supervised by an adult.
39. Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 8 years of age.
40. When using electrical equipment, safety precautions must always be taken to prevent the risk of fire, electric shock and/or injury in the event of misuse.
41. Make sure that the voltage rating on the typeplate corresponds to your main voltage of your installation. If this is not the case, contact the dealer and do not connect the unit.
42. Never leave the unit unattended while in operation.
43. Never open the appliance from the front, always position yourself slightly to the side to avoid burning yourself with steam.
44. The device must not be used if it has been dropped, it obvious signs of damage are visible or if it has leaks.

CAUTION: APPLIANCE SURFACES ARE HOT AFTER USE. ALWAYS wear protective, insulated oven gloves when touching hot oven or hot dishes and food, or when inserting or removing rack, pans or baking dishes.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before Using Your Electric Oven

Before using your convection electric oven for the first time, be sure to:

1. Unpack the unit.
2. Remove the baking tray and the grill. Wash the racks and pans in hot sudsy water or in dishwasher.
3. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven. Plug oven into outlet and you are ready to use your new Electric Oven.
4. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate the smells of oil that may remain after shipping.

COMPONENTS:




Using Your Electric Oven

Please familiarize yourself with the following oven functions and accessories prior to first use:


- **Wire Rack:** For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes and standard pans.
- **Food Tray:** For using in broiling and roasting meat, poultry, fish, and various other foods.
- **Grid / tray handle:** For removing rack or tray.
- **Thermostat knob:** choose desired temperature from LOW-90°C-230°C (Low is cooking at the room temperature)
- **Timer knob:** turn control to the left (counter - clockwise) and the oven will STAY ON until manually shut off. To activate timer, turn to right (clockwise) for other use. A bell will sound at end of programmed time.
- **Function knob:** there are five modes (Standby mode, upper heating elements, lower heating elements, upper heating elements + lower heating elements, upper heating elements + convection, upper and lower heating elements+ convection)
- **Indicator cover:** it is illuminated whenever oven is turned on.

CONTROL PANEL


 **TEMP°C**



 **FUNCTION**



 **TIME(min)**



OPERATION INSTRUCTIONS

1. FUNCTION &

This function is ideal for cooking cake in general.

Operation

(1) Place the food to be cooked on the Wire Rack. Insert the rack into the middle support guide of the oven.

(2) Turn the **Function knob** to  &  as needed.

(3) Set the **Thermostat knob** to 230°C.

(4) Set the **Timer knob** to the desired cooking time

(5) To check or remove food, use the handle to help slide food in and out.

- (6) When toasting is complete, a bell will sound and the **Timer knob** will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.

CAUTION: Cooked food, metal rack, and door can be very hot, handle with care.

2. FUNCTION

This function is ideal for cooking bread, pizza, and fowl in general.

Operation

(1) Place the food to be cooked on the Wire Rack / food tray. Insert the rack/tray into the middle support guide of the oven.

(2) Turn the **Function knob** to .

(3) Set the **Thermostat knob** to the desired temperature as needed or recipe.

(4) Set the **Timer knob** to the desired cooking time.

(5) To check or remove food, use a handle to help slide food in and out.

(6) When toasting is complete, a bell will sound the **Timer knob** will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.

CAUTION: Cooked food, metal rack, and door can be very hot, handle with care.

3. FUNCTION &

This function is ideal for baking pork slice, chicken legs, chicken wings, potato flakes, poultry meat, chops, fish and so on with more evenly heating up.

Note: All toasting times are based on meats at refrigerator temperature. Frozen meats may take considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer is highly recommended.

Operation

(1) Place a Wire rack into the middle support guide of the oven.

(2) Place the food to be cooked on the food tray and then place the food tray onto the Wire rack.

(3) Turn the **Function knob** to  & .

(4) Set the **Thermostat knob** to the desired temperature as needed or recipe.

(5) Set the **Timer knob** to the desired cooking time.

(6) Check the baked goods for doneness 5~10 minutes before expected completion.

(7) When toasting is complete, a bell will sound and the **Timer knob** will back to the Off position automatically. Open the door completely and remove the food.

CAUTION: Cooked food, metal rack, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the Oven unattended.

USE MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing.

CLEANING INSTRUCTIONS

CAUTION: To protect against electrical shock, **DO NOT IMMERSE THE OVEN IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.** Your toaster oven should be cleaned regularly for best performance and long life. Regular cleaning will also reduce the risk of fire hazard.

Step 1. Remove plug from electrical outlet. Allow it to cool.

Step 2. Remove the Removable Crumb Tray, Rack, Tray by pulling out of the oven. Clean them with damp, soapy cloth. Make sure to only use mild, soapy water.

Step 3. To clean inside of oven, wipe the oven walls, bottom of oven, and glass door with a damp, soapy cloth. Repeat with a dry, clean cloth.

Step 4. Wipe outside of oven with a damp cloth.

CAUTION: **DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR METAL SCOURING PADS.** Make sure to only use mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit. Pieces can break off the and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.

Step 5. Allow the appliance to cool and dry completely before storing. If storing the oven for long periods of time make certain that the oven is clean and free of food particles. Store the oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

TO STORE

Unplug unit, allow it to cool, and clean before storing. Store the Electric Oven in its box in a clean, dry place. Never store appliance while it is hot or still plugged in. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

SPECIFICATION:

Rated voltage	220V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated power	1500W
Oven capacity	30Litres
Household use only , DO NOT IMMERSE IN WATER	

ENVIRONMENT

CAUTION:



Do not dispose of this product as it has with other household products. There is a separation of this waste product into communities, you will need to inform your local authorities about the places where you can return this product. In fact, electrical and electronic products contain hazardous substances that have harmful effects on the environment or human health and should be recycled. The symbol here indicates that electrical and electronic equipment should be chosen carefully, a wheeled waste container is marked with a cross.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin - 77290 Mitry Mory - France
www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 05

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez cet appareil électrique, il est important de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires.

En outre :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les commandes.
3. Une attention particulière est requise lors de l'utilisation d'un appareil par des enfants ou près d'eux.
4. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne placez aucune partie du four électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne laissez jamais le cordon dépasser d'une table ou d'un comptoir, ou bien toucher des surfaces chaudes.
6. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée, après un dysfonctionnement ou s'il est abîmé d'une quelconque manière. Renvoyez l'appareil au centre technique agréé le plus proche pour qu'il soit examiné et réparé.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait créer un accident ou des blessures.
8. Quand l'appareil est en cours d'utilisation, laissez un espace de 10 cm minimum autour du four afin de permettre une circulation d'air appropriée.
9. Débranchez l'appareil lorsque qu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de mettre ou enlever des pièces, et avant de le nettoyer.
10. Pour débrancher l'appareil, tournez la commande sur STOP, puis débranchez la fiche. Saisissez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

11. Ne couvrez pas le PLATEAU ni aucune partie du four avec une feuille d'aluminium. Cela peut entraîner une surchauffe du four.
12. Ne nettoyez pas le four avec une éponge à récurer métallique. Des morceaux peuvent se détacher de l'éponge et entrer en contact avec des éléments électroniques, créant un risque d'électrocution.
13. Les aliments trop grands ou des ustensiles en métal ne peuvent être mis dans le four, ils pourraient créer un risque d'incendie ou d'électrocution.
14. Il y a un risque d'incendie si le four est recouvert ou touche un matériau inflammable, y compris les rideaux, tentures, murs et autres, alors qu'il est en fonctionnement. Ne placez aucun objet sur le four pendant que vous l'utilisez.
15. Soyez très vigilant lorsque vous utilisez des contenants autres qu'en métal ou en verre.
16. Ne placez aucun des matériaux suivants dans le four : carton, plastique, papier ou quelque chose de similaire.
17. Ne placez aucun des accessoires, autres que ceux recommandés par le fabricant, dans ce four lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.
18. Portez toujours des gants isolants lorsque vous introduisez ou retirez des éléments d'un four chaud.
19. Cet appareil a une vitre de sécurité trempée. Elle est plus résistante que le verre ordinaire et particulièrement aux chocs thermiques. Le verre trempé peut se briser, mais les morceaux n'auront pas d'arêtes vives. Évitez d'égratigner la vitre ou de faire des entailles aux bords. Si la porte est rayée ou entaillée, contactez notre service client avant d'utiliser le four.
20. Ne l'utilisez pas en plein air.

21. Ne l'utilisez pas à toute autre fin que celle prévue.
22. Cet appareil est **UNIQUEMENT** destiné à un **USAGE DOMESTIQUE**.
23. La température de la porte ou des surfaces extérieures peut être plus élevée lorsque l'appareil fonctionne.
24. Faites attention de ne pas vous blesser contre les arêtes vives du four.
25. La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne.
26. Ne posez pas d'ustensiles de cuisine ou de plats de cuisson sur la porte vitrée.
27. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
28. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
29. Le poids des aliments placés sur le plateau / grille métallique S3 ne peut pas dépasser 3,0 kg (juste pour référence) . Les aliments ne peuvent pas se concentrer sur un côté du plateau / grille S3, mais ils doivent être répartis uniformément.
30. Pour un appareil avec une fixation de type Y, si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un accident.
31. La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

32. **ATTENTION** : Cet appareil comprend une fonction de chauffage. Les surfaces autres que les surfaces fonctionnelles peuvent atteindre des températures élevées. Étant donné que les températures sont perçues différemment par les personnes, cet appareil doit être utilisé avec PRÉCAUTION. Tenez l'appareil exclusivement par les poignées prévues à cet effet, et utilisez des gants de protection contre la chaleur. Les zones qui ne sont pas destinées à être manipulées nécessitent du temps pour refroidir.
33. Ne placez pas le four sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
34. Il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on déplace un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides brûlants.
35. Tournez le bouton de la minuterie sur *Off* pour éteindre l'appareil.
36. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un minuteur externe ou un système de télécommande.
37. Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils soient pleinement conscients des dangers encourus.
38. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient au moins 8 ans et qu'ils soient surveillés par un adulte.
39. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

40. Lors de l'utilisation d'équipements électriques, des précautions de sécurité doivent toujours être prises pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution et / ou de blessure en cas de mauvaise utilisation.
41. Assurez-vous que la tension nominale sur la plaque signalétique corresponde à la tension principale de votre installation. Si ce n'est pas le cas, contactez le revendeur et ne branchez pas l'appareil.
42. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
43. N'ouvrez jamais l'appareil devant vous, placez-vous toujours légèrement sur le côté pour éviter de vous brûler avec la vapeur.
44. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes évidents de dommages ou des fuites.

ATTENTION : LES SURFACES DE L'APPAREIL SONT CHAUDES APRÈS SON UTILISATION. Portez TOUJOURS des gants isolants lorsque vous touchez un four ou des plats chauds et des aliments, ou lorsque vous insérez / retirez le plateau / grille, des casseroles ou des plats de cuisson.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser votre four électrique

Avant d'utiliser votre four électrique à convection pour la première fois, assurez-vous de :

1. Déballez l'appareil.
2. Retirez le plateau de cuisson et le grill. Lavez-les à l'eau savonneuse chaude ou au lave-vaisselle.
3. Sécher soigneusement tous les accessoires et de les replacer dans le four. Branchez le four dans la prise : vous voici prêt à utiliser votre nouveau four électrique !
4. Après avoir remonté votre four, nous vous recommandons de le faire fonctionner à température MAX pendant environ 15 minutes pour éliminer toutes les odeurs d'huiles d'emballage qui pourrait rester.

DESCRIPTION




Utilisation de votre four électrique

Veillez-vous familiariser avec les fonctions et accessoires du four ci-dessous avant la première utilisation :


- **Grille** : Pour rôtir, cuire au four et la cuisson générale dans des casseroles et des poêles ordinaires.
- **Plateau** : Pour la cuisson au grill et le rôtissage de la viande, de la volaille, du poisson et de divers autres aliments.
- **Poignée de la grille / plateau** : Pour retirer la grille ou le plateau.
- **Commande du thermostat** : Pour choisir la température souhaitée de 90°C (LOW) à 230°C (LOW cuit à la température ambiante)
- **Commande de la minuterie** : Tournez la commande vers la gauche (dans le sens antihoraire) et le four restera allumé jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement. Pour démarrer la minuterie, tournez à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). Une cloche sonnera à la fin du temps programmé.
- **Commande des fonctions** : Il existe cinq fonctions : (veille, éléments chauffants supérieurs, éléments chauffants inférieurs, éléments chauffants supérieurs + inférieurs, éléments chauffants supérieurs + convection, éléments chauffants supérieurs et inférieurs + convection)
- **Témoin** : Il s'allume chaque fois que le four est allumé.

PANNEAU DE CONTRÔLE


 **TEMP° C**



 **FUNCTION**



 **TIME(min)**





FONCTIONNEMENT

4. FONCTIONS &

Ces fonctions sont idéales pour la cuisson des gâteaux en général.

Fonctionnement

- (1) Mettre les aliments à cuire sur la grille. Insérez la grille dans les rainures centrales du four.
- (2) Tournez la **commande des fonctions** sur  &  comme requis.
- (3) Réglez la **commande de thermostat** sur 230 °C.
- (4) Réglez la **commande de minuterie** sur le temps de cuisson souhaité.
- (5) Pour vérifier, mettre ou retirer les aliments, utilisez la poignée pour le faire facilement.


- (6) Une fois le rôtissage terminé, une cloche retentit et la **commande de minuterie** revient automatiquement en position d'arrêt. Ouvrez complètement la porte et retirez immédiatement les aliments, sinon la chaleur restante dans le four continuera de griller et de sécher votre plat.

ATTENTION : Les aliments cuits, la grille métallique et la porte peuvent être très chauds, donc manipulez-les avec précaution.

5. FONCTION

Cette fonction est idéale pour la cuisson des pains, des pizzas et de la volaille en général.

Fonctionnement

- (1) Placez les aliments à cuire sur la grille / plateau. Insérez- la dans les rainures centrales du four.
- (2) Tournez la **commande des fonctions** sur  .
- (3) Réglez la **commande de thermostat** sur la température désirée selon les besoins ou la recette.
- (4) Réglez la **commande de minuterie** sur le temps de cuisson souhaité.
- (5) Pour vérifier, mettre ou retirer les aliments, utilisez la poignée pour le faire facilement.
- (6) Une fois le rôtissage terminé, une cloche retentit et la **commande de minuterie** revient automatiquement en position d'arrêt. Ouvrez complètement la porte et retirez immédiatement les aliments, sinon la chaleur restante dans le four continuera de griller et de sécher votre plat.



ATTENTION : Les aliments cuits, la grille métallique et la porte peuvent être très chauds, donc manipulez-les avec précaution.

6. FONCTIONS &

Ces fonctions sont idéales pour cuire des tranches de porc, des cuisses et des ailes de poulet, des rondelles de pommes de terre, de la viande de volaille, des côtelettes, du poisson, etc., avec un chauffage plus uniforme.

Remarque : Tous les temps de rôtissage sont basés sur les viandes à la température du réfrigérateur. Les viandes congelées peuvent prendre beaucoup plus de temps. Par conséquent, l'utilisation d'un thermomètre à viande est fortement recommandée.

Fonctionnement

- (1) Placez la grille métallique dans les rainures centrales du four.
- (2) Placez les aliments à cuire sur le plateau, puis placez-le sur la grille.
- (3) Tournez la **commande des fonctions** sur  &  .
- (4) Réglez la **commande de thermostat** sur la température désirée selon les besoins ou la recette.
- (5) Réglez la **commande de minuterie** sur le temps de cuisson souhaité.
- (6) Vérifiez la cuisson des produits 5 à 10 minutes avant la fin prévue.
- (7) Une fois le rôtissage terminé, une cloche retentit et la **commande de minuterie** revient automatiquement en position d'arrêt. Ouvrez complètement la porte et retirez immédiatement les aliments, sinon la chaleur restante dans le four continuera de griller et de sécher votre plat.

ATTENTION : Les aliments cuits, la grille métallique et la porte peuvent être très chauds, donc manipulez-les avec précaution.

ENTRETIEN

Cet appareil nécessite peu d'entretien et ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne tentez donc pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien agréé s'il nécessite une réparation.

NETTOYAGE

ATTENTION : Pour vous protéger contre les chocs électriques, **NE PLONGEZ PAS LE FOUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

Votre four doit être nettoyé régulièrement pour conserver un fonctionnement optimal et une longue durée de vie. Un nettoyage régulier réduira également le risque d'incendie.

Étape 1. Retirez la fiche de la prise électrique. Laissez alors refroidir le four.

Étape 2. Retirez les accessoires en les tirant hors du four. Nettoyez-les avec de l'eau savonneuse humide. Assurez-vous de n'utiliser que de l'eau savonneuse douce.

Étape 3. Pour nettoyer l'intérieur, essuyez les parois du four, le bas du four et la porte vitrée avec un chiffon humide savonneux. Répétez l'opération avec un chiffon sec et propre.

Étape 4. Essuyez l'extérieur du four avec un chiffon humide.

ATTENTION : **N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS OU D'ÉPONGES À RÉCURER MÉTALLIQUES.**

Assurez-vous d'utiliser uniquement de l'eau douce savonneuse. Les nettoyants abrasifs, les brosses à recurer et les nettoyants chimiques endommageront le revêtement de cet appareil. Les éléments peuvent se rompre et toucher les pièces électriques, ce qui présente un risque d'électrocution.

Étape 5. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger. Si vous stockez le four pendant une longue période,

assurez-vous qu'il soit propre et exempt de particules alimentaires. Rangez le four dans un endroit sec, comme une table ou une étagère, ou bien dans un placard. Il n'y a pas d'autre nettoyage à effectuer que celui décrit dessus.

Toute autre opération d'entretien doit être effectuée par un technicien agréé.

STOCKAGE

Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant de le ranger. Placez le four électrique dans sa boîte dans un endroit propre et sec. Ne rangez jamais l'appareil lorsqu'il est chaud ou encore branché. N'enroulez jamais le cordon fortement autour de l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon là où il pénètre dans le four, car cela pourrait le casser.

CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale	220 V – 240 V
Fréquence nominale	50 Hz/60 Hz
Puissance nominale	1500 W
Capacité du four	30 l
Usage domestique uniquement - NE LE PLONGEZ PAS DANS L'EAU	

ENVIRONNEMENT

ATTENTION :



Ne jetez pas cet appareil avec d'autres produits ménagers. Il existe un tri sélectif de ces déchets dans les municipalités. Demandez-leur quels sont les endroits où vous pouvez jeter cet appareil. En fait, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine, c'est pour cette raison qu'il doit être recyclé. Le symbole ici, un conteneur à déchets sur roues marqué d'une croix, indique que les équipements électriques et électroniques doivent être choisis avec soin.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin - 77290 Mitry Mory - France
www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 05

DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Während der Nutzung von elektrischen Geräten müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden, einschließlich der Folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Fassen Sie heiße Flächen nicht an. Benutzen Sie Griffe oder Regler.
3. Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn jegliches Gerät von/ in der Nähe von Kindern benutzt wird.
4. Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, platzieren Sie keine Teile des Elektrobackofens in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
5. Lassen Sie das Kabel über die Kante eines Tisches oder einer Theke nicht herunterhängen, oder mit heißen Flächen in Kontakt kommen.
6. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es eine Fehlfunktion hat, oder in jeglicher Weise beschädigt wurde; bringen Sie das Gerät zu einer nächstliegenden autorisierten Servicestelle für eine Inspektion, Reparatur oder Anpassung zurück.
7. Die Nutzung des Zubehörs, das nicht von dem Hersteller empfohlen wurde, kann zu Gefahren und Verletzungen führen.
8. Während der Nutzung des Gerätes, lassen Sie einen Mindestabstand von 4 Zoll von allen Seiten des Ofens, um eine angemessene Belüftung zu ermöglichen.
9. Trennen Sie das Gerät beim Nichtgebrauch vom Netz. Lassen Sie dieses abkühlen, bevor Sie die Teile abnehmen oder montieren, und vor der Reinigung.

10. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, drehen Sie den Regler auf STOPP, dann ziehen Sie den Stecker. Greifen Sie immer am Stecker, und niemals am Kabel.
11. Bedecken Sie das KRÜMMELFACH oder andere Teile des Ofens nicht mit Metallfolie. Dies kann zu Überhitzung des Ofens führen.
12. Benutzen Sie für die Reinigung keinen Scheuerschwamm aus Metall. Kleine Stückchen können von dem Schwamm abbrechen und elektrische Teile berühren, wobei das Risiko eines Stromschlages entsteht.
13. Überdimensionale Lebensmittel oder Utensilien aus Metall dürfen in den Elektrobackofen nicht eingesetzt werden, da dies zu einem Brand oder dem Risiko eines Stromschlages führen kann.
14. Ein Brand kann entstehen, wenn der Ofen bedeckt wird oder wenn dieser während der Nutzung mit entflammenden Stoffen in Kontakt kommt, einschließlich Vorhängen, Gardinen, Wänden und ähnlichen.
15. Besondere Vorsicht ist während der Nutzung der Behälter aus anderen Materialien als Metall oder Glass geboten.
16. Platzieren Sie keine folgenden Materialien im Ofen: Karton, Plastik, Papier, oder ähnliche.
17. Lagern Sie beim Nichtgebrauch keine Materialien in diesem Ofen, außer dem von dem Hersteller empfohlenen Zubehör.
18. Tragen Sie immer schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände in den Ofen stellen und diese herausnehmen.

19. Dieses Gerät verfügt über eine Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas. Dieses Glas ist starker und viermal bruchsicherer als normales Glas. Gehärtetes Glas kann zerbrechen, aber die Bruchstücke werden keine scharfen Kanten haben. Vermeiden Sie das Kratzen der Türfläche und das Einkerbten der Rände. Wenn die Glastür eine Kratze oder eine Kerbe hat, kontaktieren Sie unsere Verbraucherleitung, bevor Sie den Ofen nutzen.
20. Benutzen Sie das Gerät nicht draußen.
21. Benutzen Sie das Gerät nur zum dafür vorgesehenen Zweck.
22. Dieses Gerät ist **AUSSCHLIEßLICH FÜR DIE HAUSHALTSNUTZUNG** geeignet.
23. Die Temperatur der Tür und der Außenfläche kann höher sein, wenn das Gerät im Betrieb ist.
24. Schützen Sie sich während der Bedienung vor Verletzungen durch scharfe Kanten.
25. Die Temperatur der erreichbaren Flächen während des Betriebs des Gerätes kann hoch sein.
26. Stellen Sie keine Kochutensilien oder Backformen an der Glastür ab.
27. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist, von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person.
28. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

29. Das Gewicht der Zutaten, die auf dem S3 Essenstablett/ Drahtgestell platziert werden, darf 3.0kg nicht überschreiten (nur als Information). Die Zutaten sollten nicht auf einer Seite des S3 Essenstabletts/ Drahtgestells konzentriert werden, versuchen Sie, die Lebensmittel so gut wie es geht über das S3 Essenstablett/ Drahtgestell zu verteilen.

30. Für Geräte mit der Anbindungsart Y, wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, seinem Dienstleister oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

31. Hintere Fläche des Gerätes muss gegen eine Wand gestellt werden.

32. **WARNUNG:** Dieses Gerät beinhaltet eine Heizfunktion. Die Flächen, außer der funktionalen Flächen, können hohe Temperaturen erreichen. Da Temperaturen von verschiedenen Menschen unterschiedlich empfunden werden, sollte dieses Gerät mit VORSICHT benutzt werden. Halten Sie das Gerät ausschließlich an den geeigneten Griffflächen und treffen Sie solche hitzeschutztechnische Maßnahmen wie hitzebeständige Handschuhe oder Topflappen.

33. Platzieren Sie das Gerät nicht auf/ in der Nähe von einem heißen Gas- oder Elektrobrenner, oder in einem erhitzten Ofen.

34. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät verstellen, welches heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten beinhaltet.

35. Drehen Sie den Timerregler in die "OFF" Position, um das Gerät auszuschalten.

36. Das Gerät ist nicht dafür geeignet, mithilfe einer externen Schaltuhr oder einer getrennten Fernbedienungssystem bedient zu werden.

37. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahre benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und Anweisungen erhielten, wie das Gerät zu benutzen ist und kennen die damit angebundene Gefahren.

38. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind über 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

39. Halten Sie das Gerät und sein Stromkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

40. -Während der Nutzung des elektrischen Gerätes müssen Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden, um das Risiko eines Brandes, eines Stromschlages und/oder einer Verletzung im Falle eines Missbrauchs zu vermeiden.

41. Vergewissern Sie sich, dass der Spannungswert auf dem Typenschild mit der Spannung Ihrer Einrichtung übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie den Händler und schließen Sie das Gerät nicht an.

42. Lassen Sie das Gerät niemals während des Betriebs unbeaufsichtigt.

43. Öffnen Sie das Gerät niemals von vorne, positionieren Sie sich immer leicht zur Seite, um Verbrühungen durch Dampf zu vermeiden.

44. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder eine Leckage hat.

ACHTUNG: DIE FLÄCHEN DES GERÄTES SIND NACH DER NUTZUNG HEIß. Tragen Sie **IMMER** schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie heißen Ofen oder heißes Geschirr und Lebensmittel anfassen, oder wenn Sie das Gestell, Pfannen oder Backformen in den Ofen stellen und diese herausnehmen.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Vor der Nutzung Ihres Elektrobackofens

Vor der ersten Nutzung Ihres Umluftbackofens, führen Sie das Folgende aus:

5. Packen Sie das Gerät aus.
6. Entfernen Sie das Backblech und den Grill. Spülen Sie die Gestelle und Pfannen mit heißem Seifenwasser oder in einer Spülmaschine.
7. Trocknen Sie sorgfältig das gesamte Zubehör und setzen Sie es wieder in den Ofen ein. Schließen Sie den Ofen an, und damit sind Sie bereit, Ihren neuen Elektrobackofen zu nutzen.
8. Nachdem Sie Ihren Ofen wieder zusammengebaut haben, empfehlen wir Ihnen, diesen bei der MAX Temperatur für ca. 15 Minuten laufen zu lassen, um jegliches Öl riecht, das nach der Lieferung bleiben konnte, zu entfernen.

KOMPONENTE:




NUTZUNG IHRES ELEKTROBACKOFENS

Machen Sie sich bitte mit den folgenden Funktionen des Ofens und des Zubehörs vor der ersten Nutzung vertraut:


- **Drahtgestell:** Zum Toasten, Backen, und allgemein zum Kochen in Auflaufformen und standarden Pfannen.
- **Essenstablrett:** Um Fleisch, Geflügel, Fisch und verschiedene andere Gerichte zu braten und zu garen.
- **Gitter- / Tablettgriff:** Um das Gestell oder das Tablett zu entnehmen.
- **Thermostatregler:** wählen Sie die erforderliche Temperatur von NIEDRIG -90°C-230°C aus (Niedrig bedeutet die Zubereitung bei der Raumtemperatur)
- **Timerregler:** drehen Sie den Regler linksläufig (gegen den Uhrzeigersinn) und der Ofen wird AN BLEIBEN, bis Sie diesen manuell ausschalten. Um den Timer zu aktivieren, drehen Sie den Regler rechtsläufig (im Uhrzeigersinn) für eine andere Nutzung. Eine Klingel wird am Ende der eingestellten Zeit ertönen.
- **Funktionsregler:** Es gibt fünf Modi (Standby-Modus, obere Hitze, untere Hitze, obere Hitze + untere Hitze, obere Hitze + Umluft, obere und untere Hitze + Umluft)
- **Anzeigeabdeckung:** diese leuchtet immer, wenn der Ofen an ist.

BEDIENFELD


 **TEMP°C**



 **FUNCTION**



 **TIME(min)**



BEDIENUNGSANWEISUNGEN

7. FUNKTION &

Diese Funktion ist perfekt für das Backen von Kuchen geeignet.

Bedienung

(1) Platzieren Sie die Zutaten auf dem Drahtgestell. Setzen Sie das Gestell in die mittleren Träger des Ofens ein.

(2) Drehen Sie den **Funktionsregler** auf  &  wie nötig.

(3) Stellen Sie den **Thermostatregler** auf 230°C ein.

(4) Stellen Sie den **Timerregler** auf die gewünschte Backzeit ein.

(5) Um das Gericht zu prüfen oder zu entnehmen, benutzen Sie den Griff, um die Lebensmittel einzusetzen und rauszunehmen.

(6) Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, wird eine Klinge ertönen und der **Timerregler** wird zu der Off-Position automatisch zurückkehren. Öffnen Sie die Tür komplett und entnehmen Sie unverzüglich das Gericht, sonst wird Ihr Essen durch die Resthitze weiter getoastet und getrocknet.

ACHTUNG: Gebackene Lebensmittel, das Metallgestell und die Tür können sehr heiß werden, seien Sie vorsichtig.

8. FUNKTION

Diese Funktion ist perfekt für das Backen von Brot, Pizza und Geflügel geeignet.

Bedienung

(1) Platzieren Sie die zu zubereitende Zutaten auf dem Drahtgestell/Essenstablett. Setzen Sie das Gestell/das Tablett in die mittleren Träger des Ofens ein.


(2) Drehen Sie den **Funktionsregler** auf .

(3) Stellen Sie den **Thermostatregler** auf die gewünschte Temperatur ein, wie nötig oder wie es in dem Rezept angegeben ist.

(4) Stellen Sie den **Timerregler** auf die erforderliche Backzeit ein.

(5) Um das Gericht zu prüfen oder zu entnehmen, benutzen Sie den Griff, um die Lebensmittel einzusetzen und rauszunehmen.

(6) Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, wird eine Klinge ertönen und der **Timerregler** wird zu der Off-Position automatisch zurückkehren. Öffnen Sie komplett die Tür und entnehmen Sie unverzüglich das Gericht, sonst wird Ihr Essen durch die Resthitze weiter getoastet und getrocknet.





ACHTUNG: Gebackene Lebensmittel, das Metallgestell und die Tür können sehr heiß werden, seien Sie vorsichtig.

9. FUNKTION &

Diese Funktion ist ideal für das Überbacken von Schweinefleisch-Schnitzel, Hähnchenschenkel, Kartoffelflocken, Geflügelfleisch, Kotletts, Fisch usw. mit einer gleichmäßigen Hitzeverteilung geeignet.

Hinweis: Alle Backzeiten beziehen sich auf die Lebensmittel von der Kühlschranktemperatur. Gefrorenes Fleisch kann wesentlich länger brauchen. Deswegen ist die Nutzung eines Fleischthermometers sehr empfehlenswert.

Bedienung

- (1) Setzen Sie das Gestell in die mittleren Träger des Ofens ein.
- (2) Legen Sie das Essen auf das Essenstablett und dann platzieren Sie das Essenstablett auf dem Drahtgestell.
- (3) Drehen Sie den Funktionsregler auf  & .
- (4) Stellen Sie den Thermostatregler auf die gewünschte Temperatur ein, wie nötig oder wie es in dem Rezept angegeben ist.
- (5) Stellen Sie den **Timerregler** auf die erforderliche Backzeit ein.
- (6) Überprüfen Sie 5~10 Minuten vor dem erwarteten Abschluss, ob die gebackten Zutaten fertig sind.
- (7) Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, wird eine Klinge ertönen und der **Timerregler** wird zu der Off-Position automatisch zurückkehren. Öffnen Sie die Tür komplett und entnehmen Sie das Gericht,

ACHTUNG: Gebackene Lebensmittel, das Metallgestell und die Tür können sehr heiß werden, seien Sie vorsichtig. Lassen Sie den Ofen nicht unbeaufsichtigt.

WARTUNGSANWEISUNGEN

Dieses Gerät benötigt wenig Wartung. Es beinhaltet keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu reparieren. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker, wenn das Produkt eine Wartung benötigt.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

ACHTUNG: Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, **TAUCHEN SIE DEN OFEN NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.**

Ihr Toaster soll für die beste Leistung und eine lange Lebensdauer regelmäßig gereinigt werden. Eine regelmäßige Wartung wird auch das Risiko eines Brandes verringern.

Schritt 1. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Schritt 2. Entnehmen Sie das abnehmbare Krümmelfach, das Gestell, das Tablett, indem Sie diese aus dem Ofen herausziehen.

Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch mit etwas Seife. Vergewissern Sie sich, dass Sie nur ein mildes Seifenwasser benutzen.

Schritt 3. Um die Innenseite des Ofens zu reinigen, wischen Sie die Ofenswände, den Boden und die Glastür mit einem feuchten Tuch mit Seife ab. Danach den Vorgang mit einem trockenen, sauberen Tuch wiederholen.

Schritt 4. Wischen Sie die Außenseite des Ofens mit einem feuchten Tuch ab.

ACHTUNG: BENUTZEN SIE KEINE ÄTZENDEN REINIGUNGSMITTEL ODER SCHEUERSCHWÄMME AUS METALL. Benutzen Sie ausschließlich mildes Seifenwasser. Ätzende Reinigungsmittel, Scheuerbürsten und chemische Reiniger werden die Beschichtung des Gerätes beschädigen. Kleine Stückchen können von dem Schwamm abbrechen und elektrische Teile berühren, wobei das Risiko eines Stromschlages entsteht.

Schritt 5. Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung abkühlen und vollständig trocknen. Wenn Sie den Ofen für eine längere Zeit lagern, vergewissern Sie sich, dass der Ofen sauber und frei von Speiserückständen ist. Lagern Sie den Ofen an einer trockenen Stelle wie z. B. auf einem Tisch, einer Arbeitsplatte oder einem Schrankregal. Außer der empfohlenen Reinigung ist keine weitere Wartung seitens Benutzer notwendig.

Jegliche andere Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

LAGERUNG

Trennen Sie das Gerät vom Netz, lassen Sie dieses vor der Lagerung abkühlen. Lagern Sie das Gerät in seiner Verpackung an einem sauberen, trockenen Ort. Lagern Sie niemals das Gerät, wenn es heiß oder immer noch angeschlossen ist. Wickeln Sie niemals das Kabel eng um das Gerät. Belasten Sie das Kabel nicht an der Stelle, wo es mit dem Gerät verbunden ist, da es zum Ausfransen und Abreißen des Kabels führen kann.

SPEZIFIKATIONEN:

Nennspannung	220V-240V
Nennfrequenz	50Hz-60Hz
Nennleistung	1500W
Rauminhalt	30Litres
Nur für den Hausgebrauch, NICHT IN WASSER TAUCHEN	

UMWELT

ACHTUNG:



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsgegenständen. Dieses Produkt muss separat bei bestimmten Stellen entsorgt werden, informieren Sie sich bei lokalen Behörden über die Stellen, wohin das Produkt gebracht werden kann. In der Tat, elektrische und elektronische Produkte beinhalten gefährliche Stoffe, die eine schädliche Auswirkung auf die Umwelt und menschliche Gesundheit haben und recycelt werden müssen. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte vorsichtig gewählt werden müssen, die Rollcontainer werden mit einem Kreuz markiert.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin - 77290 Mitry Mory - France
www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 05

NEDERLAND

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de standaard veiligheidsregels worden opgevolgd, inclusief de volgende:

1. Lees alle instructies.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handgrepen en knoppen.
3. Toezicht is noodzakelijk bij of door gebruik van kinderen.
4. Ter bescherming tegen elektrische schokken, mag u geen enkel onderdeel van de elektrische oven in water of een andere vloeistof dompelen.
5. Laat de kabel niet hangen over de rand van een tafel of aanrecht of boven een heet oppervlak.
6. Gebruik geen apparaat met een beschadigde kabel of stekker, of als het apparaat niet correct functioneert of op welke manier dan ook beschadigd is. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde reparatiecentrum voor inspectie, reparatie of mechanische of elektrische aanpassingen.
7. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kunnen gevaar of verwondingen opleveren.
8. Bij het gebruik van deze oven dient minimaal 10 centimeter ruimte aan alle zijden vrij te worden gehouden voor een juiste luchtcirculatie.
9. Haal de stekker uit het stopcontact als het niet gebruikt wordt of voor het schoonmaken. Laat het afkoelen voor de verwijdering van onderdelen of voor het schoonmaken.

10. Eerst de knop op STOP zetten en dan de stekker uit het stopcontact halen. Altijd aan de stekker vasthouden en nooit aan de kabel trekken.
11. Dek de KRUIJELPLAAT of een ander onderdeel van de oven nooit af met een metalen folie. Dit kan tot oververhitting van de oven leiden.
12. Niet schoonmaken met metalen schuursponzen. Er kunnen stukjes van de spons afbreken en elektrische onderdelen aanraken en zo een elektrische schok geven.
13. Te groot voedsel of metalen gereedschap mag niet in een elektrische oven worden geplaatst omdat het een risico vormt voor brand of elektrische schok.
14. Er kan vuur ontstaan als de oven tijdens gebruik afgedekt wordt of in aanraking komt met brandbare materialen, waaronder gordijnen, lakens, muren, etc. Plaats geen items op de oven als deze in gebruik is.
15. Wees extreem voorzichtig bij bakjes die niet gemaakt zijn van metaal of glas.
16. Plaats geen spullen in de oven die de volgende materialen bevatten: karton, plastic, papier of iets soortgelijks.
17. Bewaar geen andere spullen, afgezien van de door de fabrikant geadviseerde spullen als de oven niet in gebruik is.
18. Draag altijd beschermende geïsoleerde ovenwanten bij het plaatsen of verwijderen van items in/uit de hete oven.
19. Dit apparaat heeft gehard veiligheidsglas in de deur. Dit glas is sterker dan normaal glas en breekt minder snel. Gehard glas kan wel breken, maar de stukken zullen geen scherpe randen hebben. Vermijd krassen op de deur of het beschadigen van de hoeken.

Als de deur een kras of een beschadiging heeft, neem dan contact op met onze klantenservice voordat u de oven gebruikt.

20. Niet buiten gebruiken.

21. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik.

22. Dit apparaat is ALLEEN voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

23. De temperatuur van de buitenkant van de deur of de behuizing kan hoog oplopen als het apparaat in gebruik is.

24. Vermijd tijdens gebruik dat ergens een scherpe rand tegenaan komt.

25. De temperatuur van tastbare oppervlaktes kunnen hoog oplopen als het apparaat in gebruik is.

26. Leg geen kookgerei of bakplaten op de glazen deur.

27. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een beperkt lichamelijk, fysieke of mentale beperking, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of instructies zijn voor het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

28. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden, om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

29. Het gewicht van het eten dat op de S3 plaat/rooster gelegd wordt mag niet zwaarder zijn dan 3,0 kg. (ter referentie) (het eten mag niet aan een kant van de S3 plaat/rooster liggen, het is beter als u het eten gelijkmatig over de S3 plaat/rooster verdeelt).

30. Voor een apparaat met een Y-aansluiting, als de stroomkabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicemonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaren te.

31. De achterkant van het apparaat dient voor een muur geplaatst te worden.
32. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat heeft een opwarmingsfunctie. Oppervlaktes, ook andere naast de functionerende, kunnen erg heet worden. Omdat temperaturen door verschillende personen anders kunnen worden waargenomen, moet dit apparaat **VOORZICHTIG** worden gebruikt. Houd het apparaat alleen vast aan de oppervlaktes die daarvoor bedoeld zijn en bescherm uzelf tegen de hitte met ovenwanten of pannenlappen. De oppervlaktes die bedoeld zijn om aangeraakt te worden, dienen eerst af te koelen.
33. Plaats het niet op of vlakbij een hete gas of elektrisch fornuis, of in een hete oven.
34. Uitermate voorzichtigheid is altijd geboden bij het verplaatsen van een apparaat met hete olie of andere hete vloeistof.
35. Draai de timerknop naar 'off' om het apparaat uit te schakelen.
36. Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden met een externe timer of een apart besturingssysteem.
37. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van minimaal 8 jaar als er toezicht wordt gehouden en ze instructies hebben gehad over hoe ze het apparaat moeten gebruiken en ze de gevaren begrijpen.
38. Het schoonmaken en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht is.
39. Houd het apparaat en de stroomkabel uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

40. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsinstructies worden opgevolgd om de kans op vuur, elektrische schokken en/of verwondingen te voorkomen.
41. Controleer dat de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van uw spanningsbron. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de dealer en sluit het apparaat niet aan.
42. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
43. Nooit het apparaat van voren openen, plaats uzelf iets naar de zijkant ter vermijding dat u verbrandt door stoom.
44. Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er duidelijk zichtbare schade is of als het lekt.

LET OP: HET APPARAAT IS HEET NA GEBRUIK. ALTIJD beschermende, isolerende ovenwanten gebruiken bij het aanraken van de oven of het verwijderen van heet eten, of bij het plaatsen of verwijderen van rooster, pannen of schalen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Voordat u uw elektrische oven gebruikt

Voordat u uw heteluchtoven gebruikt, dient u te zorgen dat:

9. U het apparaat uitpakt.
10. Verwijder de bakplaat en de grill. U de roosters en pannen wast in hete sop of in de vaatwasser.
11. Droog alle accessoires zorgvuldig en plaats terug in de oven wat u nodig heeft. Sluit de oven aan op een stopcontact en u kunt de oven gaan gebruiken.
12. Nadat u alles weer heeft teruggeplaatst raden we u aan dat u 15 de MAX-temperatuur aanzet om aanwezige de geuren verpakkingsolie dat na het vervoer is achtergebleven te verwijderen.

ONDERDELEN:




Gebruik van uw elektrische oven

Maak uzelf eerst bekend met de volgende ovenfuncties en accessoires voor het eerste gebruik:


- **Rooster:** Voor roosteren, bakken en het maken van ovenschotels en standaard pannen.
- **Plaat:** Voor grillen en roosteren van vlees, gevogelte, vis en diverse andere soorten voedsel.
- **Handgreep rooster / dienblad:** Voor verwijdering van het rooster of de plaat.
- **Thermostaatknop:** kies de gewenste temperatuur van LOW-90°C-230°C (Low is bakken op kamertemperatuur)
- **Timerknop:** draai de knop naar links (tegen de klok in) en de oven **BLIJF AAN** tot u hem handmatig uitschakelt. Om de timer te activeren, dient u de knop (met de klok mee) te draaien. Er zal een bel klinken als de ingestelde tijd verstreken is.
- **Functieknop:** er zijn vijf modi (□ Stand-by-modus, □ bovenste verwarmingselement, □ onderste verwarmingselement, □ bovenste verwarmingselement + onderste verwarmingselement, □ bovenste verwarmingselement + hetelucht, □ bovenste en onderste verwarmingselement+ hetelucht)
- **Indicator:** brandt als de oven ingeschakeld is.

BEDIENINGSPANEEL


 **TEMP°C**



 **FUNCTION**



 **TIME(min)**





GEBRUIKERSINSTRUCTIES

10. FUNCTIE &

Deze functie is ideaal voor het bakken van taarten.

Gebruik

(1) Plaats het voedsel dat bereid moet worden op het rooster. Plaats het rooster in de middelste inkeping van de oven.

(2) Draai de **Functieknop** naar  &  zoals gewenst.

(3) Stel de **Thermostaatknop** in op 230°C.

(4) Stel de **Timerknop** in op de gewenste bereidingstijd.

(5) Om het eten te bekijken of te verwijderen, dient u de handgreep te gebruiken.

- (6) Als de bereidingstijd om is, zal een bel klinken en de **Timerknop** gaat automatisch naar off. Open de deur helemaal en verwijder meteen het eten, anders zal de warmte in de oven het eten laten uitdrogen.

LET OP: Het bereide eten, metalen rooster en deur kunnen heet zijn, wees hier voorzichtig mee.

11. FUNCTIE

Deze functie is ideaal voor het bakken van brood, pizza en normaal gevogelte.

Gebruik

(1) Plaats het voedsel dat bereid moet worden op het rooster/plaat. Plaats het rooster/plaat in de middelste inkeping van de oven.

(2) Draai de **Functieknop** naar .

(3) Stel de **Thermostaatknop** in op de gewenste temperatuur zoals in het recept staat.

(4) Stel de **Timerknop** in op de gewenste bereidingstijd.

(5) Om het eten te bekijken of te verwijderen, dient u de handgreep te gebruiken.

(6) Als de bereidingstijd om is, zal een bel klinken en de **Timerknop** gaat automatisch naar off. Open de deur helemaal en verwijder het eten, anders zal de warmte in de oven het eten laten uitdrogen.

LET OP: Het bereide eten, metalen rooster en deur kunnen heet zijn, wees hier voorzichtig mee.

12. FUNCTIE &

Deze functie is ideaal voor het bakken van varkensvleesreepjes, kippenpoten, kippenvleugels, aardappelvlokken, vlees van gevogelte, karbonades, vis en dergelijke met een meer gelijkere opwarming.

Opmerking: Alle bereidingstijden zijn gebaseerd op vlees dat op koelkasttemperatuur is. Bevroren vlees heeft meer tijd nodig. Daarom wordt het gebruik van een vleesthermometer sterk aanbevolen.

Gebruik

(1) Plaats het rooster in de middelste inkeping van de oven.

(2) Plaats het eten dat bereid dient te worden op de plaat en plaats de plaat op het rooster.

(3) Draai de **Functieknop** naar  & .

(4) Stel de **Thermostaatknop** in op de gewenste temperatuur zoals in het recept staat.

(5) Stel de **Timerknop** in op de gewenste bereidingstijd.

(6) Bekijk of het eten al gaar is zo'n 5~10 minuten voor de verwachte eindtijd.

(7) Als de bereidingstijd om is, zal een bel klinken en de **Timerknop** gaat automatisch naar Off. Open de deur helemaal en verwijder het eten.

LET OP: Het bereide eten, metalen rooster en deur kunnen heet zijn, wees hier voorzichtig mee. Niet de oven onbeheerd laten.

ONDERHOUDINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Dit apparaat vergt weinig onderhoud. Er zijn geen onderdelen die gebruikers kunnen onderhouden. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met een gekwalificeerd reparateur als het apparaat onderhoud nodig heeft.

SCHOONMAAKINSTRUCTIES

LET OP: Ter bescherming tegen een elektrische schok, NIET DE OVEN ONDERDOMPELEN IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.

Uw oven dient regelmatig schoongemaakt te worden voor de beste prestaties en een lang leven. Regelmatig schoonmaken verkleint ook het risico op brand.

Stap 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen.

Stap 2. Verwijder de verwijderbare kruimella, rooster en plaat uit de oven. Maak ze schoon met een vochtige doek met zeep. Gebruik alleen een mild sopje.

Stap 3. Maak de binnenkant van de oven schoon met een vochtige doek met sop. Veeg de ovenwanden, de bodem en de glazen deur schoon. Herhaal dat met een droge, schone doek.

Stap 4. Veeg de buitenkant van de oven af met een vochtige doek.

LET OP: GEBRUIK GEEN BIJTENDE MIDDELEN OF METALEN SCHUURSPONSJES. Gebruik een mild sopje. Bijtende middelen, schrobborstels en chemische middelen zullen de coating van het apparaat beschadigen. Er kunnen stukjes afbreken en elektrische onderdelen aanraken en zo mogelijk een elektrische schok geven.

Stap 5. Laat het apparaat afkoelen en helemaal drogen voor

het wegzetten. Als u het voor langere tijd wegzet, zorg dan dat de oven schoon is en er geen etensresten meer in zitten. Bewaar de oven op een droge locatie zoals op een tafel, aanrecht of schap. Op het aanbevolen schoonmaken na is er geen ander gebruikersonderhoud.

Al het andere onderhoud moet door een erkend servicecentrum gebeuren.

VOOR OPSLAG

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Zet de elektrische oven weg in de doos op een droge plek. Nooit wegzetten als het nog heet is of als de stekker nog in het stopcontact zit. Draai de kabel nooit strak om het apparaat heen. Zet geen kracht op het punt waar de kabel het apparaat binnengaat, hierdoor kan het gaan rafelen en breken.

SPECIFICATIES:

Aanbevolen spanning	220V-240V
Aanbevolen frequentie	50Hz-60Hz
Vermogen	1500W
Ovencapaciteit	30 Liter
Alleen voor huishoudelijk gebruik, NIET ONDERDOMPELEN IN WATER	

MILIEU

LET OP:



Gooi dit apparaat niet weg als normaal huishoudelijk afval. Er is een scheiding voor afgedankte elektrische apparaten, vraag uw lokale overheid waar u dit apparaat kunt inleveren. Elektrische producten bevatten gevaarlijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of mensen en dienen te worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat elektrische apparaten niet bij normaal afval mag, een rolcontainer gemarkeerd met een kruis.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin - 77290 Mitry Mory - Frankrijk
www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tel: +33 1 64 +33 1 64

ESPAÑOL

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para utilizar cualquier electrodoméstico, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad, dentro de las cuales se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. No toque las superficies calientes.
3. Se requiere una estricta supervisión cuando cualquier dispositivo eléctrico está siendo utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Para evitar el riesgo de choques eléctricos, nunca sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni cualquier otra parte del horno en agua u otros líquidos.
5. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que entre en contacto con superficies calientes.
6. No use este aparato si su cable de alimentación o enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, está en mal estado o se ha caído. Si el cable de alimentación está deteriorado deberá ser remplazado por el fabricante, su personal técnico o un especialista similar para evitar riesgos potenciales.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar accidentes y/o lesiones.
8. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados para permitir una circulación de aire adecuada.
9. Desconecte el horno del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe totalmente antes de poner, quitar o limpiar cualquier pieza.

10. Para desconectar el horno, gire el Dial de Control a la posición de APAGADO antes de quitar el enchufe. Siempre sostenga el enchufe y no tire del cable.
11. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar sobrecalentamiento.
12. No limpie con esponjas de fibras metálicas. Las fibras pueden desprenderse de la almohadilla y tocar las partes eléctricas, creando una descarga eléctrica.
13. No introduzca alimentos grandes o utensilios de metal en el horno debido a que puede provocar un incendio o choques eléctricos.
14. No coloque ningún artefacto sobre el horno ni lo cubra con material inflamable durante la operación, ya que puede provocar un incendio.
15. Cuidado extremo al usar contenedores construidos con cualquier material que no sea metal o vidrio.
16. No coloque ninguno de los siguientes materiales dentro del horno: cartón, plástico, papel, o similares.
17. Cuando el horno no esté en uso no lo utilice para almacenar ningún material que no sean los accesorios recomendados por el fabricante.
18. Use guantes aislantes y protectores cuando opere el horno caliente.
19. Este electrodoméstico tiene una puerta de seguridad de vidrio templado. El vidrio templado es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a la rotura, puede romperse, pero las piezas no tendrán bordes afilados. Evite rayar la superficie de la puerta o mellar los bordes. Si el vidrio de la puerta se raya o mella, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente antes de usar el horno.
20. No utilizar en exteriores.

21. Use este aparato sólo para los fines previstos en este manual.
22. Este aparato es para USO DOMÉSTICO exclusivamente.
23. La temperatura de la puerta o la superficie exterior puede ser mayor cuando el aparato está funcionando.
24. Protección contra el peligro de heridas por filo.
25. La temperatura de las superficies puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
26. No coloque utensilios de cocina o platos para hornear en la puerta de vidrio.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o motora, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o hayan sido instruidas para el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados.
28. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
29. El peso de la comida que se coloca en el sartén S3 o la parrilla de acero no puede superar los 3.0 kg. (Solo como referencia) (La comida no puede concentrarse en un lado del sartén o la parrilla, colóquela siempre de manera uniforme).
30. Si el cable de alimentación está deteriorado deberá ser reemplazado por el fabricante, su personal técnico o un especialista similar para evitar riesgos potenciales.
31. Coloque a superficie superior del horno contra la pared.
32. **ADVERTENCIA:** Las superficies no funcionales pueden alcanzar altas temperaturas.

Dado que las temperaturas son percibidas de manera diferente por diferentes personas, este aparato debe usarse con PRECAUCIÓN. Use exclusivamente para sujetar las superficies destinadas a sostener y utilice medidas de protección contra el calor como guantes o soportes para ollas. Las superficies no funcionales deben tener suficiente tiempo para enfriarse.

- 33.No coloque el aparato sobre o cerca de hornillas calientes, ya sean de gas o eléctricas, ni de cualquier otro artefacto que produzca calor.
- 34.Debe tener mucho cuidado al mover cualquier artefacto que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- 35.Gire el Dial de Control a la posición de APAGADO para apagar el aparato.
- 36.Este aparato no está destinado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- 37.Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años siempre que sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados.
- 38.La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan al menos 8 años y estén supervisados por un adulto.
- 39.Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- 40.Cuando utilice equipos eléctricos, siempre tome las debidas precauciones de seguridad para evitar riesgos de incendios, descargas eléctricas y/o lesiones en caso de mal uso.

41. Asegúrese de que la tensión de su red eléctrica sea compatible con la indicada en la placa de características del horno. Si este no es el caso, no lo conecte y póngase en contacto con el distribuidor.
42. Nunca deje el horno desatendido mientras esté en funcionamiento.
43. Nunca abra el aparato desde el frente, siempre colóquese ligeramente hacia un lado para evitar quemarse con el vapor.
44. El aparato no debe usarse si se ha caído, si tiene fugas o si hay signos evidentes de daños visibles.

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DEL APARATO ESTÁN CALIENTES DESPUÉS DEL USO. Use guantes protectores cuando toque el horno, platos y alimentos calientes, o cuando inserte/retire la parrilla, los sartenes o los platos para hornear.


GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar su horno eléctrico por primera vez, asegúrese de:

1. Desembale el aparato.
2. Retire la bandeja para hornear y la parrilla. Lávelos con agua jabonosa caliente o en el lavavajillas.
3. Seque completamente todos los accesorios y vuelva a colocarlos en el horno. Conecte el horno al tomacorriente y estará listo para su uso.
4. Después de armar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura MÁXIMA durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier olor a aceite de embalaje que pueda quedar después del envío.

LISTA DE COMPONENTES




USO DEL HORNO

Familiarícese con las siguientes funciones y accesorios del horno antes del primer uso:

- **Parrilla de acero:** Para tostar, hornear y cocinar en general en cacerolas y sartenes estándar.
- **Sartén:** para asar carne, pollo, pescado y otros alimentos.
- **Manija de rejilla / bandeja:** para retirar la parrilla o el sartén.
- **Termóstato:** seleccione la temperatura deseada entre BAJA – 90 °C y ALTA – 230 °C (La temperatura baja cocina a temperatura ambiente)
- **Temporizador:** gire hacia la izquierda (en sentido antihorario) y el horno se mantendrá encendido hasta que se apague manualmente. Para activar el temporizador, gire a la derecha (en sentido horario). Sonará una campana al final del tiempo programado.
- **Dial de control:** hay 6 tipos de función (modo de espera, calefacción superior, calefacción inferior, calefacción superior + inferior, calefacción superior + convección, calefacción superior e inferior + convección)
- **Luz indicadora:** se ilumina cada vez que se enciende el horno.

PANEL DE CONTROL





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. FUNCIÓN Y .

Ideal para cocinar pasteles en general.

Operación:


- 1) Coloque la comida para cocinar en la parrilla e inserte la parrilla en la guía de soporte central del horno.
- 2) Gire el **dial de control** para  y  según sea necesario.
- 3) Ajuste el **termostato** a 230 °C.
- 4) Ajuste el **temporizador** al tiempo de cocción deseado.
- 5) Use el mango para revisar o retirar alimentos.
- 6) Cuando se completa el tiempo de cocción, sonará una campana y el **temporizador** volverá a la posición de apagado automáticamente. Abra la puerta por completo y retire la comida inmediatamente o el calor que queda en el horno continuará asando y tostando la comida.

PRECAUCIÓN: los alimentos cocinados, la parrilla y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado.

2. FUNCIÓN .

Ideal para cocinar pan, pizza y aves en general.

Operación:

- 1) Coloque la comida para cocinar en la parrilla/sartén. Inserte la parrilla/sartén en la guía de soporte central del horno.
- 2) Gire el **dial de control** para .
- 3) Ajuste el **termostato** a la temperatura deseada según sea necesario para la receta.
- 4) Ajuste el **temporizador** al tiempo de cocción deseado.

- 5) Use el mango para revisar o retirar alimentos.
- 6) Cuando se completa el tiempo de cocción, sonará una campana y el **temporizador** volverá a la posición de apagado automáticamente. Abra la puerta por completo y retire la comida inmediatamente o el calor que queda en el horno continuará asando y tostando la comida.



PRECAUCIÓN: los alimentos cocinados, la parrilla y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado.

3. **FUNCIÓN**  y :

Ideal para hornear carne de cerdo, muslos de pollo, alitas de pollo, hojuelas de papa, carne de ave, chuletas, pescado, etc. con una cocción más uniforme.

Nota: Todos los tiempos de cocción se basan en carnes a temperatura de refrigerador. Las carnes congeladas pueden tomar más tiempo. Es recomendado el uso de un termómetro para carne.

Operación:

- 1) Inserte la parrilla en la guía de soporte central del horno.
- 2) Coloque la comida para cocinar en el sartén y luego el sartén en la parrilla.
- 3) Gire el **dial de control** para  y .
- 4) Ajuste el **termostato** a la temperatura deseada según sea necesario para la receta.
- 5) Ajuste el **temporizador** al tiempo de cocción deseado.
- 6) De 5 – 10 minutos antes de finalizar la cocción, verifique si los productos horneados están listos.
- 7) Cuando se completa el tiempo de cocción, sonará una campana y el **temporizador** volverá a la posición de apagado automáticamente. Abra la puerta por completo y retire la comida inmediatamente o el calor que queda en el horno continuará asando y tostando la comida.

PRECAUCIÓN: los alimentos cocinados, la parrilla y la puerta pueden estar muy calientes, manipúlelos con cuidado.

MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene partes reparables por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con un técnico calificado.

LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, **NO SUMERJA EL HORNO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**

El horno debe limpiarse regularmente para obtener el mejor rendimiento y alargar la vida útil. La limpieza regular también reducirá riesgos de incendio.

1. Desenchufe el horno del tomacorriente y permita que se enfríe antes de efectuar la limpieza.
2. Retire la bandeja extraíble para migajas, la parrilla y el sartén. Límpielos con paño húmedo. Asegúrese de usar solo agua jabonosa suave.
3. Limpie las paredes del horno, la parte inferior del horno y la puerta de vidrio con un paño húmedo en agua jabonosa. Repita con un paño seco y limpio.
4. Limpie el exterior del horno con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN: **NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS NI ALMOHADILLAS METÁLICAS.** Asegúrese de usar solo agua jabonosa suave. Los limpiadores abrasivos, los cepillos de fregado y los limpiadores químicos dañarán el revestimiento de este aparato. Además, las piezas metálicas pueden desprenderse y tocar partes eléctricas implicando un riesgo de descarga eléctrica.

5. Permita que el horno se enfríe y seque por completo antes de guardarlo. Si almacena el horno durante largos períodos de tiempo, asegúrese de que esté limpio y libre de partículas de alimentos. Guarde el horno en un lugar seco, como una mesa, mostrador o estante de armario. Aparte de la limpieza recomendada, no será necesario más mantenimiento por parte del usuario. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico calificado.

ALMACENAMIENTO

Desenchufe el horno del tomacorriente, permita que se enfríe y límpielo antes de guardarlo. Guarde el horno eléctrico en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca almacene el horno mientras esté caliente o todavía enchufado. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del electrodoméstico. No ejerza presión sobre el cable, ya que podría causar que el cable se deshilache y se rompa.

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal	220V-240V
Frecuencia nominal	50Hz-60Hz
Potencia nominal	1500W
Capacidad del horno	30 Litros
Solo para uso doméstico	NO SUMERGIR EN AGUA

ELIMINACIÓN APROPIADA DE ESTE APARATO



Esta marca indica que el producto no debe desecharse en la basura doméstica, porque las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Para reciclarlo utilice los sistemas de devolución y recolección de su localidad o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el aparato. Al reemplazar los electrodomésticos antiguos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar sus electrodomésticos viejos de forma gratuita.

ITALIANO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre alcune precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni
2. Non toccare le superfici calde. Usare le maniglie o le manopole.
3. È necessaria una stretta supervisione quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato da o vicino ai bambini.
4. Per proteggersi da scosse elettriche, non mettere parti del forno elettrico in acqua o altri liquidi.
5. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi le superfici calde.
6. Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiati o dopo che l'apparecchio non ha funzionato correttamente o è stato danneggiato in un qualsiasi modo, consegnare l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
7. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare rischi o lesioni.
8. Durante il funzionamento del forno, lasciare almeno dieci centimetri di spazio su tutti i lati del forno per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
9. Scollegare dalla presa quando l'apparecchio non viene utilizzato o prima di pulirlo. Lascialo raffreddare prima di smontare o rimuovere parti o prima della pulizia.
10. Per disconnetterlo, ruotare il controllo su STOP, quindi scollegare la spina. Afferrare sempre la spina e non tirare mai il cavo.

11. Non coprire il raccoglibriciolo o qualsiasi altra parte del forno con un foglio d'alluminio o carta stagnola. Ciò può causare il surriscaldamento del forno.
12. Non pulire con spugne metalliche. La spugna potrebbe toccare le parti elettriche, creando il rischio di scosse elettriche.
13. Gli alimenti di grandi dimensioni o gli utensili di metallo non devono essere inseriti in un forno elettrico poiché potrebbero causare incendi o rischi di scosse elettriche.
14. Esiste un pericolo d'incendio se il forno è coperto o tocca materiale infiammabile, comprese tende, tendaggi, pareti e simili, durante il funzionamento. Non conservare oggetti sul forno durante il funzionamento.
15. È necessaria estrema cautela quando si usano contenitori realizzati con materiali diversi dal metallo o dal vetro.
16. Non mettere i seguenti materiali nel forno: cartone, plastica, carta o simili.
17. Non conservare materiali diversi dagli accessori consigliati dal produttore in questo forno quando non viene utilizzato.
18. Indossare sempre guanti isolanti protettivi da forno quando si inseriscono o si rimuovono oggetti dal forno caldo.
19. Questo apparecchio ha una porta in vetro temperato. Questo tipo di vetro è più forte del normale vetro e più resistente alla rottura. Il vetro temperato può rompersi, ma i pezzi non avranno bordi taglienti. Evitare di graffiare la superficie della porta o tagliare i bordi. Se lo sportello si dovesse graffiare o rovinare, contattare il nostro servizio clienti prima di utilizzare il forno.
20. Non usare all'aperto.

21. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
22. Questo apparecchio è SOLO PER USO DOMESTICO.
23. La temperatura della porta o della superficie esterna potrebbe essere più alta quando l'apparecchio è in funzione.
24. Proteggersi dagli spigoli vivi durante l'utilizzo.
25. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
26. Non appoggiare utensili da cucina o stoviglie sulla porta di vetro.
27. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o siano stati istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .
28. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
29. Il peso del cibo che viene inserito sul vassoio / griglia metallica S3 non può essere superiore ai 3.0kg. (Solo per riferimento) (Il cibo non va posizionato su un lato del vassoio/griglia per alimenti S3, è meglio che venga distribuito uniformemente sul vassoio/griglia per alimenti S3) .
30. Per apparecchi con attacco di tipo Y, se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli.
31. La superficie posteriore degli apparecchi deve essere posizionata contro una parete.

32. **ATTENZIONE:** questo apparecchio include una funzione di riscaldamento. Superfici diverse dalle superfici funzionali possono sviluppare temperature elevate. Poiché le temperature sono percepite in modo diverso da persone diverse, questo dispositivo deve essere utilizzato con **ATTENZIONE**. Afferrare l'apparecchio esclusivamente tramite le superfici destinate allo scopo e utilizzare misure di protezione dal calore come guanti protettivi o presine. Le aree che non sono destinate all'impugnatura devono avere il tempo sufficiente per raffreddarsi.
33. Non posizionare sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico o in un forno riscaldato.
34. Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi caldi.
35. Ruotare la manopola del timer su "Off" per spegnere l'apparecchio.
36. Questo apparecchio non deve essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
37. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, a condizione che siano sorvegliati e che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli correlati.
38. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati da un adulto.
39. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
40. Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, è necessario prendere sempre precauzioni di sicurezza per prevenire il rischio di incendi, scosse elettriche e/ lesioni in caso di uso improprio.

41. Accertarsi che la tensione nominale presente sulla targhetta corrisponda alla tensione del vostro impianto elettrico. In caso contrario, contattare il rivenditore e non collegare l'unità.
42. Non lasciare mai l'unità incustodita mentre è in funzione.
43. Non aprire mai l'apparecchio stando sulla parte anteriore, posizionarsi sempre leggermente di lato per evitare di bruciarsi con il vapore.
44. Il dispositivo non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se ci sono evidenti segni di danni o se presenta perdite.


ATTENZIONE: LE SUPERFICI DELL'APPARECCHIO SONO CALDE DOPO L'USO. Indossare **SEMPRE** guanti da forno protettivi e isolanti quando si toccano il forno caldo, piatti e cibi caldi o quando si inseriscono o rimuovono la griglia, le teglie o i piatti da forno.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Prima di usare il forno elettrico

Prima di utilizzare il forno elettrico a convezione per la prima volta, assicurarsi di:

13. Disimballare l'unità.
14. Rimuovere la teglia e la griglia. Lavare le griglie e le padelle in acqua calda e fredda o in lavastoviglie.
15. Asciugare accuratamente tutti gli accessori e rimontarli nel forno. Collegare il forno alla presa e sarete pronti ad usare il vostro nuovo forno elettrico.
16. Dopo aver riassemblato il forno, si consiglia di farlo funzionare alla temperatura MAX per circa 15 minuti per eliminare eventuali odori di olio di imballaggio che potrebbero rimanere dopo l'imballaggio.



COMPONENTI:


Utilizzo del forno elettrico

Si prega di familiarizzare con le seguenti funzioni e accessori del forno prima del primo utilizzo:


- **Griglia:** Per tostare, cuocere al forno e cucinare in generale in casseruole e padelle standard.
- **Vassoio cibo:** Per grigliate e arrosti di carne, pollame, pesce e vari altri alimenti.
- **Maniglia Vassoio:** Per rimozione della griglia o del vassoio.
- **Maniglia griglia / vassoio:** per scegliere la temperatura desiderata tra LOW-90°C-230°C (Low sta cucinando a temperatura ambiente)
- **Manopola timer:** girare il comando a sinistra (in senso antiorario) e il forno RIMANE ACCESO fino allo spegnimento manuale. Per attivare il timer, girare a destra (in senso orario) per altri usi. Una campana suonerà alla fine del tempo programmato.
- **Manopola funzione:** ci sono cinque modalità (Modalità standby, elementi riscaldanti superiori, elementi riscaldanti inferiori, elementi riscaldanti superiori + elementi riscaldanti inferiori, elementi riscaldanti superiori + convezione, elementi riscaldanti superiori e inferiori + convezione)
- **Spia Luminosa:** si illumina ad ogni accensione del forno.

PANNELLO DI CONTROLLO


 **TEMP°C**



 **FUNCTION**



 **TIME(min)**





ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

13. FUNZIONE &

Questa funzione è ideale per cucinare torte in genere.

Procedura

- 1) Collocare il cibo da cuocere sulla griglia. Inserire nella guida di supporto centrale del forno.
- 2) Ruotare la manopola **Function** su  &  come desiderato.
- 3) Posizionare la manopola **termostato** su 230 °C.
- 4) Impostare il **Timer** sul tempo di cottura desiderato
- 5) Per controllare o rimuovere gli alimenti, utilizzare una maniglia per facilitare l'ingresso e l'uscita degli alimenti.

6) Al termine della cottura, verrà emesso un suono e il **Timer** tornerà automaticamente in posizione Off. Aprire completamente lo sportello e rimuovere immediatamente il cibo o il calore residuo nel forno continuerà a cuocerlo, seccandolo.

ATTENZIONE: Il cibo cotto, la griglia in metallo e la porta possono essere molto caldi, maneggiarli con cura.

14. FUNZIONE

Questa funzione è ideale per cucinare pane, pizza e pollame in generale.

Procedura

1) Collocare il cibo da cuocere sulla griglia/vassoio per alimenti. Inserire la griglia/vassoio nella guida centrale del forno.

2) Ruotare la manopola **Function** su .

3) Regolare la manopola del termostato sulla temperatura desiderata secondo necessità o ricetta.

4) Impostare il **Timer** sul tempo di cottura desiderato.

5) Per controllare o rimuovere gli alimenti, utilizzare una maniglia per facilitare l'ingresso e l'uscita degli alimenti.

6) Al termine della cottura, verrà emesso un suono e il **Timer** tornerà automaticamente in posizione Off. Aprire completamente lo sportello e rimuovere immediatamente il cibo o il calore residuo nel forno continuerà a cuocerlo, seccandolo

ATTENZIONE: Il cibo cotto, la griglia in metallo e la porta possono essere molto caldi, maneggiarli con cura.

15. FUNZIONE &

Questa funzione è ideale per cuocere bistecche di maiale, cosce di pollo, ali di pollo, i fiocchi di patate, pollame, bracioline, il pesce e così via con un riscaldamento più uniforme.

Nota: Tutti i tempi di cottura si basano su carni a temperatura di frigorifero. Le carni congelate possono richiedere molto più tempo. Pertanto, si consiglia vivamente di utilizzare un termometro per carne.

Procedura

1) Posizionare la griglia nella guida centrale del forno.

2) Collocare il cibo da cuocere sul vassoio per alimenti, quindi posizionare il vassoio per alimenti sulla griglia.

3) Ruotare la manopola Function su  & .

4) Regolare la manopola del termostato sulla temperatura desiderata secondo necessità o ricetta.

5) Impostare la manopola del timer sul tempo di cottura desiderato.

6) Controllare la cottura 5 ~ 10 minuti prima del completamento previsto.

7) Al termine della cottura, viene emesso un segnale acustico e la manopola del timer torna automaticamente alla posizione Off. Aprire completamente la porta ed estrarre il cibo.

ATTENZIONE: Il cibo cotto, la griglia in metallo e la porta possono essere molto caldi, maneggiarli con cura. Non lasciare il forno incustodito.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Questo apparecchio richiede poca manutenzione. Non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di ripararlo da soli. Contattare un tecnico di riparazione qualificato se il prodotto richiede manutenzione.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

ATTENZIONE: Per proteggersi da scosse elettriche, **NON IMMERGERE IL FORNO IN ACQUA O QUALSIASI ALTRO LIQUIDO.**

Il forno deve essere pulito regolarmente per mantenere prestazioni ottimali e durare a lungo. Una pulizia regolare riduce anche il rischio di incendio.

Passaggio 1. Rimuovere la spina dalla presa elettrica. Lasciare raffreddare l'apparecchio.

Passaggio 2. Rimuovere il vassoio briciole rimovibile, la griglia e il vassoio estraendoli dal forno. Pulirli con un panno umido e sapone. Assicuratevi di usare solo sapone delicato e acqua.

Passaggio 3. Per pulire l'interno del forno, le pareti, il fondo e lo sportello di vetro con un panno umido e insaponato.

Ripetere l'operazione con un panno asciutto e pulito.

Passaggio 4. Pulire l'esterno del forno con un panno umido.

ATTENZIONE:NON UTILIZZARE PULITORI ABRASIVI O PAGLIETTE METALLICHE. Assicuratevi di usare solo acqua saponata. Detergenti abrasivi, spazzole e detergenti chimici danneggiano il rivestimento di questa unità. I pezzi delle pagliette metalliche possono rompersi e toccare parti elettriche con rischio di scosse elettriche.

Passaggio 5. Lasciare raffreddare e asciugare completamente l'apparecchio prima di riporlo. Se si conserva il forno per lunghi periodi di tempo assicurarsi che sia pulito e privo di particelle di cibo. Conservare il forno in un luogo asciutto come ad esempio un tavolo o il ripiano di un mobile da cucina. Oltre alla pulizia consigliata, non dovrebbero essere necessari altri tipi di manutenzione da parte dell'utente.

Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.

Stoccaggio

Scollegare l'unità, lasciarla raffreddare e pulirla prima di riporla. Conservare il forno elettrico nella sua scatola in un luogo pulito e asciutto. Non riporre mai l'apparecchio quando è caldo o ancora collegato. Non avvolgere mai il cavo attorno all'apparecchio. Non sollecitare il cavo nel punto in cui entra nell'unità, poiché potrebbe danneggiarsi e rompersi.

SPECIFICHE:

Tensione nominale	220V-240V
Frequenza nominale	50Hz-60Hz
Potenza nominale	1500W
Capacità del forno	30Litres
Solo per uso domestico, NON IMMERGERE IN ACQUA	

TUTELA AMBIENTALE:



Non gettare questo prodotto come gli altri prodotti per la casa. È necessario smaltire questo prodotto come da norme locali, è necessario informarsi presso le autorità locali sui luoghi in cui è possibile consegnare questo prodotto. Questo perché, i prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti dannosi sull'ambiente o sulla salute umana e dovrebbero essere riciclati. Il simbolo qui accanto (un contenitore per rifiuti con ruote, contrassegnato da una croce) indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero essere smaltite con cura.

PORTUGUES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando utilizar um aparelho elétrico, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes. Use pegas ou puxadores.
3. É necessária uma supervisão rigorosa quando qualquer aparelho é utilizado por crianças ou próximo delas.
4. Para se proteger de um choque elétrico, não coloque qualquer parte/peça do forno elétrico em água ou outro líquido.
5. Não deixe o cabo pendurado na orla da mesa ou do balcão, nem toque em superfícies quentes.
6. Não utilize o aparelho com o cabo ou ficha danificados, após o aparelho não funcionar corretamente (avaria ou anomalia) ou ter-se danificado de alguma forma. Leve o aparelho ao Serviço de Assistência Técnica Autorizado mais próximo para ser examinado, reparado ou regulado.
7. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar riscos ou ferimentos.
8. Quando colocar o forno em funcionamento, mantenha um espaço de pelo menos 10 cm em todos os lados do forno para permitir uma circulação de ar adequada.
9. Desligue o aparelho da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado ou antes da limpeza. Deixe-o arrefecer antes de colocar ou retirar partes/peças ou antes de o limpar.

10. Para desligar, rode o controlo para a posição STOP e só depois desligue a ficha. Segure sempre pela ficha para desligar, nunca puxe pelo fio.
11. Não cubra o Tabuleiro ou qualquer parte do forno com papel de alumínio. Isto pode causar sobreaquecimento do forno.
12. Não limpe o aparelho com esfregões de metal. As peças podem partir o acolchoado e tocar em partes elétricas, criando risco de choque elétrico.
13. Alimentos de grandes dimensões ou utensílios de metal não devem ser inseridos num forno elétrico, dado que podem causar incêndio ou risco de choque elétrico.
14. Pode ocorrer um incêndio se o forno estiver coberto ou a tocar em material inflamável, incluindo cortinados, reposteiros, paredes e similares, quando estiver em funcionamento. Não guarde qualquer item no forno durante o funcionamento.
15. Deve-se ter extremo cuidado ao utilizar recipientes fabricados, se existir algo que não seja metal ou vidro.
16. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: cartão/papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.
17. Não guarde quaisquer materiais neste forno, exceto os acessórios recomendados pelo fabricante, quando não estiver em funcionamento.
18. Use sempre luvas de protecção e isoladas para forno quando inserir ou retirar itens do forno quente.
19. Este aparelho possui uma porta de vidro temperado seguro. O vidro é mais forte do que o vidro comum e mais resistente à quebra. O vidro temperado pode partir, mas os pedaços não terão pontas afiadas.

Evite riscar a superfície da porta ou cortar os cantos. Se a porta se riscar ou cortar, entre em contato com a nossa linha de apoio ao consumidor antes de utilizar o forno novamente.

20. Não utilize no exterior.

21. Não utilize o aparelho para outros fins que não o pretendido.

22. Este aparelho é APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

23. A temperatura da porta ou da superfície externa pode ser mais alta quando o aparelho está em funcionamento.

24. Proteger-se contra ferimentos que podem ser causados por pontas afiadas.

25. A temperatura das superfícies acessíveis pode estar alta quando o aparelho está em funcionamento.

26. Não coloque utensílios de cozinha ou tabuleiros na porta de vidro.

27. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento (incluindo crianças), a menos que lhes tenham sido supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

28. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

29. O peso dos alimentos que são colocados no Tabuleiro/Grelha S3 não pode exceder os 3,0 kg. (apenas para referência) (Os alimentos não podem ser concentrados em um dos lados do Tabuleiro/Grelha S3, é recomendado que faça o seu melhor para colocar os alimentos no Tabuleiro/Grelha S3 uniformemente) .

30. Para aparelhos com ligação tipo Y, se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, fornecedor de serviços ou pessoas com qualificação semelhante, com a finalidade de evitar riscos.
31. A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede.
32. **AVISO:** Este aparelho inclui uma função de aquecimento. Superfícies que não sejam funcionais/adequadas podem desenvolver altas temperaturas. Como as temperaturas são perçecionadas de forma diferente por pessoas diferentes, este aparelho deve ser utilizado com CUIDADO. Segure/Agarre o aparelho nas superfícies exclusivamente destinadas a isso e use medidas de proteção contra o calor, como Luvas de proteção contra o calor ou pegas para painéis. As áreas que não são destinadas para serem seguradas/agarradas devem ter tempo suficiente para arrefecer.
33. Não coloque o aparelho sobre ou próximo de um fogão a gás ou elétrico quente, ou de um forno aquecido.
34. Deve-se ter um cuidado extremo quando deslocar/mover um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.
35. Rode o botão do tempo para a posição “off” para desligar o aparelho.
36. Os aparelhos não se destinam a funcionar por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.

37. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade acima dos 8 anos, desde que sejam supervisionadas e tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que estejam conscientes dos perigos envolvidos.
38. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham pelo menos 8 anos de idade e sejam supervisionadas por um adulto.
39. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
40. Quando utilizar eletrodomésticos (aparelhos elétricos), devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança para evitar o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos em caso de utilização indevida.
41. Verifique se a voltagem na placa de identificação corresponde à voltagem principal da sua instalação. Se não for este o caso, entre em contato com o revendedor e não ligue a unidade à corrente.
42. Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.
43. Nunca se posicione em frente ao aparelho quando o abrir, posicione-se sempre ligeiramente para o lado para evitar queimar-se com o vapor.
44. O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se forem visíveis sinais óbvios de danificação ou se existirem fugas.

CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO APARELHO ESTÃO QUENTES APÓS A SUA UTILIZAÇÃO. Use SEMPRE protecção, luvas de protecção e isoladas para forno quando tocar no forno quente ou em pratos e alimentos quentes, ou quando inserir ou retirar a grelha, assadores ou tabuleiros.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Antes de Utilizar o Forno Elétrico

Antes de utilizar o seu forno de convecção elétrico pela primeira vez, certifique-se de que:

17. Desembala a unidade.
18. Retire a assadeira e a grelha. Lave as grelhas e os assadores em água quente com sabão ou na máquina de lavar louça.
19. Seque completamente todos os acessórios e monte-os novamente no forno. Ligue a ficha do forno à tomada elétrica e você estará pronto para utilizar o seu novo Forno Elétrico.
20. Após a remontagem do forno, recomendamos que o coloque em funcionamento na temperatura MÁXIMA durante aproximadamente 15 minutos para eliminar qualquer cheiros de óleo de embalagem que possa permanecer após a expedição.

COMPONENTES:




Para Utilizar o Seu Forno Elétrico

Por favor, familiarize-se com as seguintes funções e acessórios do forno antes da primeira utilização:


- **Tabuleiro:** para tostar, assar e culinária geral em caçarolas e assadores padrão.
- **Grelha:** para assar e grelhar carne, aves, peixes e vários outros alimentos.
- **Pega para Tabuleiro:** para retirar o tabuleiro ou a grelha.
- **Botão do Termostato:** para escolher a temperatura desejada entre LOW-90°C-230°C (Low – baixa é para cozinhar à temperatura ambiente)
- **Botão do Temporizador:** rode o botão para a esquerda (sentido anti-horário) e o forno ficará LIGADO (STAY ON) até o desligar manualmente. Para ativar o temporizador, rode o botão para a direita (sentido horário) para outras utilizações. Uma campainha sonará no final do tempo programado.
- **Botão das Funções:** existem cinco funções de modo (☐ Modo de espera, ☐ elementos de aquecimento superiores, ☐ elementos de aquecimentos inferiores, ☐ elementos de aquecimento superiores + elementos de aquecimento inferiores, ☐ elementos de aquecimento superiores + convecção, ☐ elementos de aquecimentos superiores e inferiores+ convecção)
- **Tampa Indicadora:** acende sempre que o forno é ligado.

PAINEL DE CONTROLO


 **TEMP°C**



 **FUNCTION**



 **TIME(min)**





INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

16. FUNÇÃO e

Esta função é ideal para cozinhar bolos em geral.

Funcionamento

(1) Coloque os alimentos que pretende cozinhar na grelha. Insira a grelha na guia de suporte que se encontra no meio do forno.

(2) Rode o **Botão das Funções** para  e  conforme necessário.

(3) Defina o **Botão do Termostato** para os 230°C.

(4) Defina o **Botão do Temporizador** para o tempo de cozedura desejado.

(5) Para verificar ou retirar os alimentos do forno, utilize a Pega para ajudar na entrada e saída de alimentos.

(6) Quando a função de assar/grelhar estiver concluída, uma campainha sonará e o **Botão do Temporizador** voltará automaticamente à posição de desligado. Abra a porta completamente e retire os alimentos imediatamente ou o calor que permanece no forno continuará a assar/grelhar e seca o seu cozinhado.

CUIDADO: os alimentos cozinhados, a grelha e a porta podem estar muito quentes, manuseie com cuidado.

17. FUNÇÃO

Esta função é ideal para cozinhar pão, pizza e aves em geral.

Funcionamento

(1) Coloque os alimentos que pretende cozinhar na grelha/tabuleiro. Insira a grelha/tabuleiro na guia de suporte que se encontra no meio do forno.

(2) Rode o **Botão das Funções** para .

(3) Defina o **Botão do Termostato** para a temperatura desejada, conforme necessário, ou conforme indicado na receita.

(4) Defina o **Botão do Temporizador** para o tempo de cozedura desejado.

(5) Para verificar ou retirar os alimentos do forno, utilize a Pega para ajudar na entrada e saída de alimentos.

(6) Quando a função de assar/grelhar estiver concluída, uma campainha sonará e o **Botão do Temporizador** voltará automaticamente à posição de desligado. Abra a porta completamente e retire os alimentos imediatamente ou o calor que permanece no forno continuará a assar/grelhar e seca o seu cozinhado.

CUIDADO: os alimentos cozinhados, a grelha e a porta podem estar muito quentes, manuseie com cuidado.

18. FUNÇÃO e

Esta função é ideal para assar fatias de carne de porco, pernas de frango, asas de frango, flocos de batata, carne de aves, costeletas, peixe e assim por diante, com um aquecimento mais uniforme.

Observação: todos os tempos para os assados são baseados em carnes que estão à temperatura do frigorífico. Carnes congeladas podem levar consideravelmente mais tempo a assar. Por esta razão, é altamente recomendado a utilização de um termómetro para carne.

Funcionamento

(1) Coloque a grelha na guia de suporte que se encontra no meio do forno.

(2) Coloque os alimentos que pretende cozinhar no Tabuleiro e, em seguida, coloque o Tabuleiro sobre a Grelha.

(3) Rode o **Botão das Funções** para  e .

(4) Defina o **Botão do Termostato** para a temperatura desejada, conforme necessário, ou conforme indicado na receita.

(5) Defina o **Botão do Temporizador** para o tempo de cozedura desejado.

(6) Verifique se os assados/grelhados estão cozidos 5 a 10 minutos antes da conclusão esperada.

(7) Quando a função de assar/grelhar estiver concluída, uma campainha sonará e o **Botão do**

Temporizador voltará automaticamente à posição de desligado. Abra a porta completamente e retire os alimentos.

CUIDADO: os alimentos cozinhados, a grelha e a porta podem estar muito quentes, manuseie com cuidado. Não deixe o Forno sem vigilância.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Este aparelho requer pouca manutenção. Não contém peças/partes que possam ser reparadas pelo utilizador. Por favor, não tente reparar o aparelho você mesmo. Entre em contato com um técnico qualificado de reparações de aparelhos, se o produto precisar de manutenção.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

CUIDADO: para se proteger contra choques eléctricos, **NÃO SUBMERJA O FORNO EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**

O seu forno grelhador deve ser limpo regularmente para ter um bom desempenho e uma vida útil prolongada. A limpeza regular também reduzirá o risco de incêndio.

Etapa 1. Remova a ficha da tomada eléctrica. Permita que o forno arrefeça.

Etapa 2. Remova o Tabuleiro para migalhas removível, a Grelha e o Tabuleiro puxando-os para fora do forno. Limpe-os com um pano húmido e sabão. Certifique-se de utilizar apenas água e sabão neutro.

Etapa 3. Para limpar o interior do forno, limpe as paredes do forno, a parte inferior do forno e a porta de vidro com húmido e sabão. Repita esta limpeza com um pano limpo e seco.

Etapa 4. Limpe a parte externa do forno com um pano húmido.

CUIDADO: NÃO UTILIZE PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS OU ESFREGÕES DE METAL. Certifique-se de utilizar apenas água e sabão neutro. Produtos de limpeza abrasivos, escovas de limpeza e produtos de limpeza químicos danificarão o revestimento existente neste aparelho. As peças/partes podem partir e tocar as partes elétricas que envolvem o risco de choque elétrico.

Etapa 5. Permita que o forno arrefeça e seque completamente antes de o guardar. Se guardar o forno durante longos períodos de tempo, certifique-se de que o forno está limpo e sem partículas de alimentos. Guarde o forno num local seco, como uma mesa ou balcão ou na prateleira de um armário. Além da limpeza recomendada, nenhuma manutenção de utilização adicional será necessária. Qualquer outra manutenção deve ser efetuada por um representante de serviço autorizado.

PARA GUARDAR

Desligue o aparelho, deixe arrefecer e limpe-o antes de guardar. Guarde o Forno Elétrico na sua caixa/embalagem num local limpo e seco. Nunca guarde o aparelho enquanto estiver quente ou ainda ligado à tomada elétrica. Nunca enrole o cabo de alimentação firmemente em volta do aparelho. Não force o cabo de alimentação na zona onde entra no aparelho, dado que isso pode desgastar e partir o cabo.

ESPECIFICAÇÕES:

Voltagem nominal	220V-240V
Frequência nominal	50Hz-60Hz
Potência nominal	1500W
Capacidade do forno	30 Litros
Apenas para utilização doméstica, NÃO SUBMERGIR EM ÁGUA	

MEIO AMBIENTE

CUIDADO:



Não descarte/elimine este aparelho como acontece com outros produtos domésticos. Existe uma separação deste produto residual nas comunidades, você deve informar-se com as autoridades locais sobre onde pode deixar/colocar este produto. De fato, os produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos no meio ambiente ou na saúde humana e devem ser reciclados. O símbolo aqui indicado significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser escolhidos cuidadosamente; um recipiente de resíduos com rodas é marcado com uma cruz.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin - 77290 Mitry Mory - France
www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 05